

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FP

I. / 20.10.2021



**GR**

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ .....	3
ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: .....	10
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .....	12
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ .....	13
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ .....	13
ΚΛΗΣΗ .....	14
ΜΕΝΟΥ .....	14
ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΦΩΝ .....	14
ΕΠΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ .....	16
ΜΗΝΥΜΑΤΑ.....	17
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ .....	18
ΠΟΛΥΜΕΣΑ .....	19
ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ.....	21
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....	21
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ .....	24
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS: .....	25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .....	27
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ .....	30

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ





1	Ρυθμίσεις ήχου	10	Ταχεία κλήση
2	Κάμερα	11	Πλήκτρο */αριστερά
3	Φακός/Φλας	12	Διακόπτης του φακού
4	Πλήκτρο SOS	13	Πλήκτρο #/δεξιά
5	Ηχείο	14	Επαφή φωτογραφίας
6	Θύρα ακουστικών	15	Κάμερα
7	Ακουστικό	16	Εκκίνηση/κλείσιμο του τηλεφώνου
8	Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (LB) / Μενού	17	Δεξί πλήκτρο λειτουργίας (RB)
9	Πλήκτρο κλήσης	18	Πάνω/Κάτω

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
<p><b>Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (LB) / Μενού (8)</b></p>	<p>Πατήστε το πλήκτρο για να μπείτε στο Μενού. Ξαναπατήστε το πλήκτρο για να προχωρήσετε στην προβαλλόμενη λειτουργία.</p>
<p><b>Πλήκτρο κλήσης (9)</b></p>	<p>Πατώντας αυτό πλήκτρο, αρχίζετε την κλήση του επιλεγμένου τηλεφωνικού αριθμού. Πατήστε το πλήκτρο για να δεχθείτε την εισερχόμενη κλήση. Όταν πατήσετε το πλήκτρο στην κατάσταση ετοιμότητας, θα προβληθεί το ιστορικό κλήσεων.</p>
<p><b>Δεξί πλήκτρο λειτουργίας (RB) /</b></p>	<p>Πατήστε το πλήκτρο για να περάσετε στη λίστα</p>

**Μενού (17)**

των επαφών.  
Ξαναπατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στις προηγούμενες επιλογές.

**Πλήκτρο  
Εκκίνηση/κλείσιμο  
(16)**

Κλείσιμο του τηλεφώνου: Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για να κλείσετε το κινητό.  
Εκκίνηση του τηλεφώνου: Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο, θα ανοίξετε το κλειστό τηλέφωνο.  
Όταν πατήσετε αυτό το πλήκτρο, επιστρέφεται στην κατάσταση ετοιμότητας.  
Πατώντας αυτό το πλήκτρο, τερματίζετε την κλήση.

**Πλήκτρο Πάνω/  
Κάτω (18)**

Πατώντας το πλήκτρο μπορείτε να πλοηγήσετε τις επιλογές στη λίστα λειτουργιών. Πατήστε το πλήκτρο «Κάτω» στην κατάσταση ετοιμότητας για να μπείτε στο μενού SMS και το πλήκτρο «Πάνω» για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Συνομιλήσεις. Στην κατάσταση «Ραδιόφωνο» χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «Πάνω» και «Κάτω» για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.

**Ταχεία κλήση (10)**

Κλήση του προεπιλεγμένου αριθμού

**Επαφή**



8 προεπιλεγμένοι



<p><b>φωτογραφίας (14)</b></p>	<p>αριθμοί με τη φωτογραφία του καλούμενου</p>
<p><b>Πλήκτρο Αριστερά (11)</b></p>	<p>*/          Πατώντας το πλήκτρο κατά την επεξεργασία κειμένου θα εμφανίσετε τους ειδικούς χαρακτήρες. Σε κάποιες λειτουργίες χρησιμοποιείται για τη μετάβαση προς τα αριστερά. Πατώντας το πλήκτρο «*» δύο φορές στην κατάσταση ετοιμότητας, εισάγετε το σύμβολο «+» για διεθνείς κλήσεις.</p>
<p><b>Πλήκτρο 0 / Φακός (12)</b></p>	<p>Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο ανοίξετε / σβήστε το φακό.</p>
<p><b>Πλήκτρο # / Δεξιά (13)</b></p>	<p>Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον τρόπο</p>

	<p>εισαγωγής των χαρακτήρων. Αλλαγή προφίλ (κρατώντας το πλήκτρο πατημένο). Σε κάποιες λειτουργίες χρησιμοποιείται για τη μετάβαση προς τα δεξιά.</p>
<p><b>Πλευρικό πλήκτρο</b></p>	<p>Πλήκτρο έντασης ήχου (1): Ρύθμιση έντασης ήχου κατά τη διάρκεια κλήσης, αναπαραγωγής βίντεο και ακρόασης του ραδιοφώνου.</p>

## ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση
	Το Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί

	Τα ακουστικά έχουν συνδεθεί.
	Μεταφορά δεδομένων GPRS
	Αναπάντητη κλήση
	Μη αναγνωσμένο μήνυμα SMS
	Έλλειψη χωρητικότητας μηνυμάτων SMS
	Έλλειψη χωρητικότητας μηνυμάτων MMS
	Μη αναγνωσμένο μήνυμα MMS
	Το καλώδιο USB έχει συνδεθεί

	Ενεργοποιημένο Roaming
	Ισχύς του σήματος GSM
	Κατάσταση της μπαταρίας
	Μόνο δονήσεις
	Δονήσεις και ήχος κλήσης
	Πρώτα δονήσεις και μετά ήχος κλήσης

## ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βάλτε το νύχι σας στο κενό κάτω από το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή SIM. Εφόσον έχετε αγοράσει και την κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την στην υποδοχή TF. Εισαγάγετε την μπαταρία. Οι μεταλλικοί

ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να συνδεθούν με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου. Επιστρέψτε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση της.

## **ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Συνδέστε το φορτιστή με το βύσμα USB ή τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση φόρτισης. Η φόρτιση ξεκινάει αυτόματα. Το τηλέφωνο μπορεί να φορτίζεται ανοιχτό ή κλειστό. Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

## **ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**

Για να ανοίξετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (16) μέχρι να ανοίξει το τηλέφωνο. (Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, αν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία με τον κωδικό PIN.) Κατά την πρώτη εκκίνηση του τηλεφώνου θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου. Μόλις ανοίξετε το κινητό και επιλέξετε τη γλώσσα, το κινητό είναι έτοιμο για κανονική χρήση – είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.

Για να κλείσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (16) μέχρι να αρχίσει το τηλέφωνο να κλείνει.

## ΚΛΗΣΗ

Στην κατάσταση ετοιμότητας εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατώντας το πλήκτρο κλήσης (9) προχωρήστε στην κλήση. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο (16) για να τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση.

## ΜΕΝΟΥ

Για να μπείτε στο μενού, πατήστε το Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (8).

## ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΦΩΝ

### Προσθήκη νέας επαφής

Επιλέξτε Μενού/Λίστα επαφών και πατήστε LB (8) ή στην κατάσταση ετοιμότητας το δεξί πλήκτρο λειτουργίας RB (17) Ονόματα. Με το πλήκτρο Πάνω/Κάτω (18) επιλέξτε «Προσθήκη νέας επαφής» και επιβεβαιώστε με το LB (8). Επιλέξτε τον τόπο αποθήκευσης (κάρτα SIM ή τηλέφωνο). Όταν πληκτρολογήσετε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό, πατήστε LB (8) και αποθηκεύστε την επαφή.

### Αναζήτηση αποθηκευμένης επαφής / κλήση

Επιλέξτε Μενού/Λίστα επαφών ή στην κατάσταση ετοιμότητας το δεξί πλήκτρο λειτουργίας RB (17).

Για να αναζητήσετε την επαφή, εισαγάγετε το όνομα της επαφής ή κάντε πλοήγηση στη λίστα με τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω (18). Αφού αναζητήσετε την επαφή, πατήστε το Πλήκτρο κλήσης (9) για κλήση ή το LB (8) για περαιτέρω επιλογές.

**Προβολή** – λεπτομερειακή προβολή της επιλεγμένης επαφής και επιτρέπει την επεξεργασία της επιλεγμένης επαφής

**Αποστολή SMS** - επιτρέπει την επεξεργασία και την αποστολή του μηνύματος SMS στην επιλεγμένη επαφή

**Αποστολή MMS** - επιτρέπει την επεξεργασία και την αποστολή του μηνύματος MMS στην επιλεγμένη επαφή

**Κλήση** – κλήση της επιλεγμένης επαφής

**Επεξεργασία** – επιτρέπει την επεξεργασία της επιλεγμένης επαφής

**Διαγραφή** – διαγραφή της επιλεγμένης επαφής

**Αντιγραφή** – επιτρέπει την αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM και τη μνήμη του κινητού και την εισαγωγή/εξαγωγή των επαφών.

**Επιλογή περισσότερων** - επιτρέπει την αποστολή του μηνύματος SMS σε περισσότερες επαφές και την ταυτόχρονη διαγραφή περισσότερων επαφών

**Προσθήκη στη μαύρη λίστα** - με την ενεργοποίηση της λειτουργίας μπορείτε να

εμποδίσετε τις εισερχόμενες κλήσης της επαφής

**Προσθήκη στο πλήκτρο** - ρυθμίσεις ταχείας κλήσης για τα πλήκτρα M1 και M2

**Ρυθμίσεις** – επιτρέπει την εμφάνιση της κατάστασης

της μνήμης, τον προτιμώμενο χώρο αποθήκευσης, ρύθμισης της Ταχείας κλήσης, Top10 επαφές ή και άλλες λειτουργίες

### **Ταχεία κλήση**

Επιλέξτε Μενού/Λίστα επαφών ή στην κατάσταση ετοιμότητας το δεξί πλήκτρο λειτουργίας RB (17).

Διαλέξτε οποιαδήποτε επαφή, πατήστε το LB (8) και επιλέξτε Ρυθμίσεις επαφών/Ταχεία κλήση.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και ρυθμίστε τους αριθμούς. Στο τηλέφωνο μπορούν να ρυθμιστούν και να αποθηκευτούν 8 αριθμοί ταχείας κλήσης που αντιστοιχούν στους αριθμούς 2-9.

Για την ενεργοποίηση της Ταχείας κλήσης στην κατάσταση ετοιμότητας κρατήστε πατημένο ένα από τα 8 αλφαριθμητικά πλήκτρα και το τηλέφωνο θα καλέσει τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου.

## **ΕΠΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ**

Σε οκτώ επαφές μπορεί να αντιστοιχιστούν οι φωτογραφίες των καλούντων και να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κλήσης.



## **Προσθήκη νέας επαφής φωτογραφίας**

Επιλέξτε στην κατάσταση ετοιμότητας το πλήκτρο Επαφή φωτογραφίας (14). Διαλέξτε μία από τις οκτώ επαφές και πατώντας το LB (8) επιλέξτε επεξεργασία. Εισαγάγετε το όνομα, τον αριθμό και την εικόνα καλούντος από το αρχείο ή από την κάμερα και αποθηκεύστε την.

## **Κλήση επαφής φωτογραφίας**

Επιλέξτε στην κατάσταση ετοιμότητας το πλήκτρο Επαφή φωτογραφίας (14). Διαλέξτε μία από τις οκτώ επαφές και πατήστε το πλήκτρο κλήσης (9) για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## **ΜΗΝΥΜΑΤΑ**

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή των μηνυμάτων SMS και MMS. Κατά τη μετάβαση στην επιλογή εμφανίζεται:

**Γράψτε μήνυμα** – δημιουργία και αποστολή νέου μηνύματος

**Εισερχόμενα** – μηνύματα που έχουν ληφθεί

**Πρόχειρα** – μηνύματα που έχουν αποθηκευτεί για μελλοντική επεξεργασία

**Εξερχόμενα** – μηνύματα που πρόκειται να σταλούν

**Απεσταλμένα μηνύματα** – απεσταλμένα μηνύματα

**Διαγραφή μηνύματος** - χρησιμεύει για τη διαγραφή του μηνύματος

**Ρυθμίσεις μηνυμάτων του φορέα**

**εκμετάλλευσης κινητών δικτύων** – ειδικές ρυθμίσεις, απαιτεί την υποστήριξη του φορέα εκμετάλλευσης κινητών δικτύων

**Πρότυπα SMS** – προεπιλεγμένος κατάλογος μηνυμάτων

**Ρυθμίσεις** – επιτρέπει τη ρύθμιση του προτιμώμενου τρόπου αποθήκευσης, της κατάστασης της μνήμης κτλ.

**Γράψτε μήνυμα**

Επιλέξτε Μενού/Μηνύματα/Νέο. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Με το πλήκτρο #(13) εναλλάσσονται μικρά / κεφαλαία γράμματα / αριθμοί, με το \*(11) εισάγονται ειδικοί χαρακτήρες. Πατήστε το LB (8), πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό ή αναζητήστε τον στη λίστα επαφών και επιλέξτε Αποστολή.

**Ανάγνωση του μηνύματος**

Για την ανάγνωση των μηνυμάτων επιλέξτε Μενού/Μηνύματα/Εισερχόμενα, διαλέξτε το αντίστοιχο μήνυμα και πατήστε το LB (8) για την εμφάνιση του μηνύματος.

## **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Επιλέξτε Μενού/Ιστορικό κλήσεων. Από το κύριο 18

μενού προχωράτε στο Ιστορικό κλήσεων όπου εμφανίζονται οι χαμένες κλήσεις, οι εξερχόμενες και οι εισερχόμενες κλήσεις.

## ΠΟΛΥΜΕΣΑ

### 1. Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Ραδιόφωνο FM. Με τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω (18) ανοίγετε/κλείνετε το ραδιόφωνο. Με τα πλήκτρα Αριστερά (11) / Δεξιά (13) αλλάζετε τις συχνότητες. Πατώντας το πλήκτρο LF (8) εμφανίζετε τις εξής επιλογές:

**Λίστα σταθμών:** Εμφανίζεται η λίστα των σταθμών που αναζητήθηκαν αυτόματα ή χειροκίνητα.

**Χειροκίνητη εισαγωγή:** Μπορείτε να συντονιστείτε στο σταθμό με χειροκίνητη εισαγωγή της συχνότητας. Για να εισαγάγετε 89,9, αρκεί να πληκτρολογήσετε «89 # 9».

**Αυτόματη αναζήτηση:** Αναζητήστε τους σταθμούς αυτόματα. Οι σταθμοί αντιστοιχίζονται στα πλήκτρα 1-9.

**Ρυθμίσεις:** επιλογή αναπαραγωγής στο παρασκήνιο. Η επιλογή γίνεται με τα πλήκτρα # ή \* και επιβεβαιώνεται με το LB (8).

## **2. Αναπαραγωγή ήχου**

Επιτρέπει την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων, π.χ. τύπου MP3.

## **3. Υπαγόρευση**

Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Υπαγόρευση. Με το πλήκτρο LB (8) μπορείτε να ξεκινήσετε την ηχογράφιση, αναπαραγωγή ήχου, να αλλάξετε τον τόπο αποθήκευσης ή το μορφότυπο του αρχείου.

## **4. Κάμερα**

Πατώντας το πλήκτρο Κάμερα (15) ή Μενού/Πολυμέσα/Κάμερα ανοίξτε την ενσωματωμένη κάμερα. Πατώντας το πλήκτρο Κάμερα (15) τραβάτε φωτογραφίες. Με το πλήκτρο LB (8) μπαίνετε στο μενού όπου μπορούν να προβάλλονται οι εικόνες ή να αλλάζονται οι ρυθμίσεις της κάμερας.

## **5. Προβολέας εικόνων**

Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Προβολέας εικόνων. Διαλέξτε την εικόνα και πατώντας το πλήκτρο LB (8) μπορείτε να προβάλετε, να αποστείλετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε την εικόνα κ.λπ.

## ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ

Επιλέξτε Μενού/Προφίλ χρήστη. Υπάρχουν τέσσερις επιλογές του προφίλ: Βασικό, Αθόρυβο, Συνάντηση, Ύπαιθρος. Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα συμβάντα ή περιβάλλοντα.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για την είσοδο επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις.

### 1. Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις τηλεφώνου. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής:

**Ώρα και ημερομηνία** – ρυθμίσεις της ώρας, της ημερομηνίας, της ζώνης ώρας και της μορφής.

**Προγραμματισμένο άνοιγμα / κλείσιμο**

**Γλώσσα** - Ρυθμίσεις γλώσσας του κινητού και της προεπιλεγμένης γλώσσας για σύνταξη κειμένων.

**Χαρακτηριστικά προβολής** – ρυθμίσεις φόντου και πληροφοριών στην οθόνη

**Αυτόματη ρύθμιση της ώρας** – επιλέξτε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

**Οπίσθιος φωτισμός LCD/πλήκτρων** –

Ρυθμίσεις του χρόνου σβησίματος του LCD και του πληκτρολογίου, ρυθμίσεις φωτεινότητας του LCD

**Οδηγός ρύθμισης** – ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας και ήχου κλήσεις μέσω γρήγορου οδηγού

## **2.Ρυθμίσεις κλήσεων**

Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις κλήσης

**Ταυτότητα του καλούντος:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

**Άλλη γραμμή:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία, επιλέξτε την επιλογή ελέγχου της τρέχουσας ρύθμισης της λειτουργίας.

**Εκτροπή κλήσης:** Προσδιορίστε σε ποιες καταστάσεις θα προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις σε άλλο τηλεφωνικό αριθμό.

**Φραγή κλήσεων:** Μπλοκάρετε τους αριθμούς τους οποίους καλείτε ή οι οποίοι καλούν εσάς.

**Προηγμένες ρυθμίσεις:** Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ενημέρωση για το χρόνο κλήσης, την επανειλημμένη κλήση και τον τρόπο αποδοχής κλήσεων.

Υπενθύμιση χρόνου κλήσης.

**Προειδοποίηση:** Κάποιες λειτουργίες απαιτούν την υποστήριξη του φορέα εκμετάλλευσης των κινητών δικτύων.

## **3.GPS**

Αυτή η λειτουργία θα σας επιτρέψει να αποστείλετε την τρέχουσα τοποθεσία του κινητού σε μορφή SMS σε ένα έξυπνο τηλέφωνο. Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/GPS.

**Κατάσταση GPS:** επιλέξτε ενεργοποίηση

**Αριθμοί GPS:** ρυθμίστε χειροκίνητα ή με βάση τη λίστα τους αριθμούς που θα έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία του κινητού.

### **Λήψη της τοποθεσίας GPS**

Από το έξυπνο τηλέφωνο (ο αριθμός πρέπει να έχει αποθηκευτεί στη λίστα αριθμών GPS) ένα μήνυμα SMS σε μορφή GPS ή LOC στο τηλέφωνο EasyPhone FP. Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα μήνυμα SMS με την τοποθεσία του κινητού.

### **4.Λειτουργία πτήσης**

Απενεργοποιεί όλους τους πομπούς του κινητού. Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/Λειτουργία πτήσης.

### **5.Λειτουργία GPRS**

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τα δεδομένα GPRS. Η ενεργοποιημένη μεταφορά δεδομένων επιταχύνει τον εντοπισμό του κινητού μέσω GPS ή κατά το συναγερμό SOS.

### **6.Εξυπηρετητής του τηλεφωνητή**

Ρυθμίσεις του τηλεφωνητή,

### **7.Ασφάλεια**

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ασφάλεια της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου.

## **8.Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Για την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων εισαγάγετε τον κωδικό «0000».

# **ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ**

## **1. Ημερολόγιο**

Στο ημερολόγιο μπορεί να εμφανιστεί η ημερομηνία, να προστεθεί ή να διαγραφεί ένα γεγονός κτλ.

## **2. Αριθμομηχανή**

Αυτή η λειτουργία προσφέρει τις συνήθεις λειτουργίες της αριθμομηχανής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.

## **3. Ειδοποίηση**

Μπορούν να ρυθμιστούν 5 ειδοποιήσεις με επανάληψη, αναβολή καθώς και να ρυθμιστεί ο τύπος της ειδοποίησης.

## **4. Λίστα εργασιών**

Ρυθμίσεις της λίστας εργασιών και της υπενθύμισης.



## 5. Διαχειριστής αρχείων

Ο διαχειριστής αρχείων διαχειρίζεται τα αρχεία στο τηλέφωνο και στην εξωτερική κάρτα μνήμης.

### **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS:**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή ενός προειδοποιητικού μηνύματος και την κλήση ενός προεπιλεγμένου αριθμού με το πάτημα του πλήκτρου SOS (4). Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις SOS.

**Λειτουργία SOS:** ενεργοποίηση της λειτουργίας **Ανίχνευση πτώσης:** Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μετά την πτώση του χρήστη ή της συσκευής θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SOS. Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα με κράτημα του πλήκτρου Άνοιγμα/κλείσιμο (16) για 20 δευτερόλεπτα.

**Ήχος του συναγερμού SOS:** Ενεργοποίηση του ήχου του συναγερμού SOS

**Καθυστερημένη κλήση:** Χρόνος, μετά την παρέλευση του οποίου το κινητού αρχίζει να καλεί τους αριθμούς SOS και να στέλνει μηνύματα SMS. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, ο συναγερμός μπορεί να απενεργοποιηθεί.

**SOS αριθμός 5** αριθμοί που θα κληθούν κατά το συναγερμό και στα οποία θα σταλεί το μήνυμα SMS

**SOS SMS:** Ενεργοποίηση της λειτουργίας αποστολής του μηνύματος SMS  
**Κείμενο SOS SMS:** Ρυθμίσεις του κειμένου SMS  
**Πλήκτρο SOS:** Τρόπος ενεργοποίησης του συναγερμού με το πλήκτρο SOS (4)

Αν η λειτουργία SOS έχει ενεργοποιηθεί, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SOS μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία, η οποία θα έχει ως εξής:

Θα ακουστεί ο συναγερμός, ταυτόχρονα θα σταλεί σε όλους τους αριθμούς SOS το μήνυμα SMS με το προεπιλεγμένο περιεχόμενο. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η αυτόματη κλήση των ρυθμισμένων αριθμών SOS, κάθε αριθμός θα κληθεί τρεις φορές. Η κλήση SOS θα διακοπεί αν ένα από τα πρόσωπα απαντήσει στην κλήση ή αν κανένα από τα πρόσωπα δε θα απαντήσει στην κλήση ούτε μετά από τρεις κλήσεις.

**Σημαντική προειδοποίηση:** Το τηλέφωνο διαθέτει τη λειτουργία αποστολής της τοποθεσίας του τηλεφώνου με το μήνυμα SOS, όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός SOS. Η τοποθεσία προσδιορίζεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του σήματος GPS ή των δικτύων Wi-Fi.

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κανένα από τα παραπάνω δίκτυα, η τοποθεσία

προσδιορίζεται μέσω BTS.

Για να βεβαιωθείτε για τη διαθεσιμότητα GPS, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό \*#99\*#, και για τη διαθεσιμότητα των δικτύων WiFi τον κωδικό \*#88\*#. Για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας χρειάζεται ο εντοπισμός τουλάχιστον τριών δορυφόρων ή δύο δικτύων Wi-Fi.

**Για την υπηρεσία της αποστολής της τοποθεσίας δεν παρέχεται καμία εγγύηση και δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ορθότητα των αποτελεσμάτων και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας από τον προμηθευτή του κινητού, τον φορέα εκμετάλλευσης των κινητών δικτύων ούτε από τον πάροχο του χάρτη. Η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.**

## **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

### **1. Bluetooth**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και ύστερα να αναζητήσετε μία άλλη συσκευή Bluetooth, να δημιουργήσετε τη λεγόμενη ζεύξη με άλλη συσκευή και να τις χρησιμοποιείτε μαζί.

Μέσω Bluetooth μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε έναν εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, την πρόσβαση σε αρχεία ήχου κτλ. Επιλέξτε Μενού/Υπηρεσίες/Bluetooth.

## 2. Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης των κινητών δικτύων

<b>Χαρακτηριστικά του προσαρμογέα ισχύος</b>	
Επωνυμία, διεύθυνση και εμπορικός αριθμός εγγραφής του κατασκευαστή της συσκευής	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Χονγκ Κονγκ,1891486
Αριθμός μοντέλου της συσκευής	EP-770-FPB,FPR
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα, εμπορικός	SHENZHEN BMT ELECTRONICS

αριθμός εγγραφή και διεύθυνση του κατασκευαστή του προσαρμογέα AC	CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn District,ShenZhen City,China
Σήμα αναγνώρισης του μοντέλου του προσαρμογέα AC	TC06
Τάση τροφοδοσίας	100 - 240 V~
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60 Hz
Τάση εισόδου	5 V
Τάση εξόδου	0,55 A

Ισχύς εξόδου	2,75 W
Μέση απόδοση σε ενεργή κατάσταση	70,69 %
Απόδοση σε χαμηλό φόρτο	60 %
Κατανάλωση της ενέργειας εκτός φόρτου	0,0077 W

## ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

- την εγκατάσταση υλικολογισμικού διαφορετικού από εκείνο που είχε εγκατασταθεί στο τηλέφωνο EVOLVEO
- την ηλεκτρομηχανική ή μηχανική βλάβη του τηλεφώνου λόγω ακατάλληλης χρήσης (π.χ. ραγισμένη οθόνη, ραγισμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, τη βλάβη του βύσματος φόρτισης microUSB, του slot για την κάρτα SIM, του slot για κάρτα microSDHC, του βύσματος για

τα ακουστικά κτλ.)

- τη βλάβη του ηχείου και των ακουστικών που προκλήθηκε από μεταλλικά σωματίδια
- τη βλάβη από φυσικούς παράγοντες όπως φωτιά, νερό, στατικός ηλεκτρισμός, υψηλή θερμοκρασία
- τη βλάβη που προκλήθηκε από συνήθη φθορά
- βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επισκευών από μη καταρτισμένο άτομο
- το υλικολογισμικό του τηλεφώνου αν απαιτείται η ενημέρωσή του λόγω μεταβολής των παραμέτρων του κινητού δικτύου.
- προβλήματα λειτουργίας του δικτύου
- την μπαταρία αν δεν διατηρεί την αρχική της χωρητικότητα μετά από 6 μήνες (η εγγύηση της χωρητικότητας της μπαταρίας ισχύει για 6 μήνες).
- κακόβουλη βλάβη

### **Τεχνικός έλεγχος εντός και εκτός εγγύησης**

Οι επισκευές και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης για τα προϊόντα της EVOLVEO (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), διαφορετικά μπορείτε να βλάψετε το κινητό ή να χάσετε την εγγύηση.



**Διάθεση:** Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, στις εσωκλειόμενες οδηγίες και τις συσκευασίες σημαίνει ότι όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες και συσσωρευτές στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατίθενται χωριστά στο πλαίσιο της διαλογής απορριμμάτων. Μην απορρίψετε αυτά τα προϊόντα σε αστικά απόβλητα.



## **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει με το παρόν ότι το τηλέφωνο EVOLVEO EasyPhone FP πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων και των κανονισμών που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο της συσκευής.

Το πλήρες κείμενο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: <http://ftp.evolveo.com/ce/>



Εισαγωγέας

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Τσεχία

Κατασκευαστής

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung,Wan, Χονγκ Κονγκ

**Κατασκευαστής της μπαταρίας:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η εμφάνιση και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.