

MANUAL EVOLVE[®]

MODEL VERSION / DATE

EasyPhone XO II. / 15. 12. 25



IT

Indice dei contenuti

INTRODUZIONE	3
AMBIENTE	6
ATTREZZATURE MEDICHE.....	7
CARICA DELLA BATTERIA	9
USO DELLA BATTERIA.....	10
CONTENUTO	
DELL'IMBALLAGGIO.....	11
SPECIFICHE	12
DESCRIZIONE DELLE PARTI	13
ICONE DI STATO DEL	
TELEFONO.....	17
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	18
SERVIZIO.....	18
CARICA DELLA BATTERIA	19
ACCENDERE/SPEGNERE IL	
TELEFONO.....	19
SBLOCCO DELLA TASTIERA.....	19
CHIAMATA.....	19
MENU	20
CONTATTI	20
CONTATTI FOTO	21
NOTIZIE.....	22
REGISTRO DELLE CHIAMATE	23
MULTIMÉDIA.....	23
IMPOSTAZIONI.....	25
STRUMENTI	26
PULIZIA E MANUTENZIONE	27

INTRODUZIONE

BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI EVOLVEO

- Prima di mettere in funzione il prodotto, si prega di leggere attentamente l'intero manuale d'uso fino alla fine, anche se si ha familiarità con l'uso di un prodotto simile in passato.
- Conservare il presente manuale d'uso per future consultazioni: è parte integrante del prodotto e può contenere importanti istruzioni per la messa in funzione, il funzionamento e la cura del prodotto.
- Assicurarsi che le persone che utilizzeranno l'apparecchio leggano il presente manuale d'uso.
- Se regalate, donate o vendete questo apparecchio a terzi, consegnate loro questo manuale d'uso insieme al prodotto e ricordate loro di leggerlo.
- Durante il periodo di garanzia, si consiglia di conservare l'imballaggio originale del prodotto, che proteggerà al meglio l'apparecchio durante il trasporto.

LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DEL MANUALE D'USO

A causa della continua innovazione dei prodotti EVOLVEO e dei cambiamenti legislativi, è sempre possibile trovare la versione più aggiornata di questo manuale d'uso sul sito web www.evolveo.cz o semplicemente scansionando il codice QR mostrato qui sotto con il proprio telefono cellulare:



AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Posizionare il telefono cellulare e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Tenete il vostro cellulare all'asciutto. Pioggia, umidità o acqua possono danneggiare il circuito stampato. Se il telefono cellulare cade accidentalmente in acqua, rimuovere la batteria in tempo e inviarlo immediatamente a un riparatore autorizzato locale.
- Non collocare il telefono cellulare in luoghi coperti di polvere per non comprometterne il normale utilizzo.
- Il display a cristalli liquidi è una parte facilmente vulnerabile del telefono cellulare, evitare di farlo cadere o di scuoterlo violentemente; è vietato toccare il display con un oggetto appuntito.
- Non collocare il telefono cellulare in un luogo a temperatura troppo elevata. Le temperature elevate riducono la durata dell'apparecchiatura elettrica, danneggiano la batteria, deformano o fondono il suo rivestimento in plastica.
- Non collocare il telefono cellulare in un

luogo in cui la temperatura è troppo bassa, altrimenti, quando la temperatura sale a quella normale, l'umidità fuoriesce dal telefono cellulare, danneggiando il circuito stampato del telefono.

- Non lanciare, urtare o scuotere il telefono cellulare per evitare di danneggiarne i circuiti interni e il design preciso.

- Non bruciare o trattare le batterie dei cellulari come rifiuti ordinari. Per evitare potenziali rischi per la vita e danni all'ambiente, seguire le linee guida ambientali stabilite dalle autorità locali e trattare e riciclare le batterie in modo tempestivo.

- Se un telefono cellulare, una batteria o un altro dispositivo di ricarica vengono fatti cadere in acqua, non asciugarli in nessun dispositivo di riscaldamento (ad es. asciugatrice, forno a microonde). Il telefono cellulare o altri prodotti possono causare un malfunzionamento e il telefono cellulare, la batteria o altri caricabatterie possono bruciare, espandere la bomba.

- Smaltire la batteria usata abbandonata secondo le disposizioni vigenti.

- Attenzione all'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori (ad es. scheda SIM, scheda di memoria, batteria) fuori dalla portata dei bambini per evitare pericoli.

- Prima di rimuovere la batteria del telefono cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia spento e scollegare il collegamento tra il telefono cellulare e il caricabatterie.

- Gli accessori del telefono cellulare non sono impermeabili, quindi è necessario che tutti gli accessori siano asciutti.

- Quando si scollega l'alimentazione da un accessorio, rimuovere correttamente la spina e non tirare il cavo di alimentazione.
- Se il telefono cellulare, la batteria e il caricabatterie non funzionano normalmente, contattare il servizio di manutenzione qualificato più vicino.
- Quando non si usa il cellulare, è meglio spegnerlo e rimuovere la batteria per risparmiare energia ed eliminare le radiazioni del cellulare.
- Quando si utilizza il telefono cellulare, non impostare un volume troppo alto per non danneggiare l'udito.
- Un non esperto non deve rimuovere personalmente il terminale e la batteria del telefono cellulare.
- Non utilizzare una custodia in pelle con un pulsante magnetico per evitare possibilmente il magnete, che potrebbe causare interferenze di segnale quando si accende o si spegne il telefono cellulare, e il suo pulsante in ferro duro potrebbe danneggiare il display a cristalli liquidi; la custodia in plastica potrebbe causare un'evaporazione non uniforme del vapore, l'erosione dei componenti all'interno del telefono cellulare e l'ossidazione e lo scolorimento del suo coperchio.

AMBIENTE

- Assicuratevi di utilizzare il telefono cellulare in modo sensato e che non abbia ripercussioni su di voi o sull'ambiente, e siate consapevoli delle norme e dei regolamenti pertinenti che devono essere seguiti in tutti i luoghi in cui utilizzate il telefono cellulare.

- Nei luoghi in cui possono verificarsi esplosioni, come stazioni di servizio, serbatoi di carburante, fabbriche chimiche o fabbriche di bombe, spegnete il cellulare e seguite tutti i segnali e le istruzioni di sicurezza. Qualsiasi violazione delle norme in materia può provocare un'esplosione e causare vittime.
- L'uso del telefono cellulare a bordo di un aereo può disturbare il funzionamento del velivolo e causare pericoli. Pertanto, si prega di spegnere il telefono cellulare prima dell'imbarco e di assicurarsi che sia spento per tutta la durata del volo.
- Durante la guida, posizionare il telefono cellulare sull'apposito supporto e non appoggiarlo sul sedile o in un punto in cui potrebbe scivolare durante un urto o una brusca frenata. Per garantire una guida sicura ed evitare incidenti, non utilizzate il cellulare durante la guida. Se dovete usare il cellulare, fermatevi prima di usarlo.
- Tenere il telefono cellulare lontano da ambienti ad alta temperatura per evitare esplosioni dovute all'elevata temperatura della batteria.

ATTREZZATURE MEDICHE

- È esplicitamente indicato per iscritto che è necessario spegnere il cellulare in prossimità di dispositivi medici elettrici (come pacemaker e apparecchi acustici). La maggior parte dei dispositivi medici ha la funzione di bloccare il segnale di radiofrequenza emesso da un telefono cellulare, ma alcuni dispositivi elettronici non lo fanno. In caso di dubbi o incertezze sul fatto che i dispositivi medici abbiano una funzione di blocco dei segnali a radiofrequenza, contattare il medico o il

produttore del dispositivo medico.

PACEMAKER

- Il produttore del pacemaker consiglia di mantenere una distanza di almeno 15,3 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker, in modo che il telefono cellulare non interferisca con il pacemaker.
- Quando il telefono cellulare è acceso, assicurarsi che la distanza tra il telefono cellulare e il pacemaker sia di almeno 15,3 cm.
- Non mettete il cellulare in tasca davanti al petto.
- Rispondere alle chiamate con l'orecchio dall'altra parte del pacemaker.

Osservazione: Se si sospetta un'interferenza, spegnere il telefono cellulare e consultare tempestivamente il personale medico.

Apparecchi acustici

Il telefono cellulare può interferire con alcuni apparecchi acustici; in caso di interferenza, contattare immediatamente il produttore dell'apparecchio acustico.

Chiamata di emergenza

Come gli altri telefoni cellulari, questo tipo di cellulare utilizza il segnale radio, la rete di comunicazione wireless e quella terrestre. Non può garantire di essere contattato con successo in qualsiasi situazione.

Comporre una chiamata di

emergenza

- Se il telefono cellulare è spento, accenderlo e verificare che il segnale di rete sia sufficientemente forte.

- Inserire il numero di emergenza locale corretto (ad esempio, la centrale di emergenza 112), che varia da distretto a distretto.

- Per effettuare una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Nota...: In caso di chiamata di emergenza, cercate di fornire tutte le informazioni pertinenti. Un telefono cellulare può trovarsi sul luogo dell'incidente. È l'unico strumento di conversazione, si prega di non terminare la chiamata senza il consenso.

CARICA DELLA BATTERIA

- Questo tipo di telefono cellulare utilizza l'energia di una batteria agli ioni di litio. L'ambiente di sistema, le impostazioni del telefono cellulare e altro ancora influiscono sui tempi di attesa e di conversazione del telefono cellulare.

- Si prega di utilizzare la batteria e il caricabatterie standard forniti dall'azienda; in caso contrario, l'azienda non è responsabile per eventuali danni causati da batterie o caricabatterie non autorizzati dall'azienda.

- Quando si accende il telefono cellulare, sul display appare l'indicatore della batteria.

Osservazione: Se la batteria è carica, deve essere installata nel luogo in cui si trova:

1. Se la batteria non è alimentata, l'indicatore della batteria apparirà dopo 2 o 3 minuti di carica. In genere, a seconda dello stato attuale del telefono cellulare (acceso,

in chiamata, ecc.), il tempo di ricarica è compreso tra 2 e 5 ore.

2. Completare due o tre cicli di carica e scarica della nuova batteria per ottenere prestazioni perfette. Per la prima volta, la nuova batteria deve essere caricata ininterrottamente per più di 10 ore.

- Per evitare pericoli, non toccare la batteria o il caricatore con le mani bagnate durante la ricarica del telefono cellulare.

- Quando il cellulare è carico, non usarlo il più possibile.

- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di alimentazione smette di illuminarsi, quindi rimuovere il telefono cellulare dalla porta dell'adattatore.

USO DELLA BATTERIA

- La durata della batteria dipende dalla rete, dalle impostazioni del cellulare e dall'uso del cellulare.

- Non utilizzare una batteria carica e danneggiata.

- Quando il telefono cellulare viene utilizzato vicino alla base elettrica, la batteria consuma poca energia. Pertanto, il tempo di conversazione e il tempo di standby sono ampiamente influenzati dalla potenza del segnale della rete mobile e dai parametri impostati dall'operatore di rete.

- Il tempo di ricarica della batteria dipende dalla capacità residua, dal tipo di batteria e dal tipo di dispositivo elettronico. Quando la durata della batteria si riduce in modo evidente, è meglio sostituirla per garantire le prestazioni del telefono cellulare.

- Utilizzare la batteria e il caricabatterie

standard forniti da Abacus, altrimenti si potrebbe verificare un'esplosione. Se non si utilizza il caricabatterie, scollegare l'alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricatore per più di una settimana, perché il sovraccarico riduce la durata della batteria.

- Non installare la batteria invertendo il catodo e l'anodo.
- Non collocare la batteria in un luogo a temperatura troppo elevata o troppo fredda, altrimenti la capacità e la durata della batteria si ridurranno. Se possibile, utilizzare la batteria a temperatura ambiente.
- Non cortocircuitare la batteria per non danneggiare il nucleo della batteria o il circuito di protezione al suo interno. Se si ripone una batteria inutilizzata in tasca o nella borsa, gli oggetti metallici (monete, spilli, ecc.) possono collegare le due estremità della batteria e provocare un cortocircuito.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Batteria
- Caricatore con cavo USB-C
- Culla di ricarica
- Manuale
- Cuffie

SPECIFICHE

- Display: 2,8", 320*240
- Rete: GSM 850/900/1800/1900MHz
- Chipset: MTK6261D
- Memoria: 32 MB RAM + 32 MB ROM
- Espansione della memoria: scheda di memoria microSDHC capacità massima 32 GB
- Fotocamera: 0,3MP
- Batterie: 1700 mAh
- Il caricabatterie: USB Tipo-C con cavo, 5 V 0,5 A
- Culla di ricarica: Sì
- Scheda SIM: Doppia SIM (formato mini)
- Dimensioni: 143*58*13,6 mm
- Porta di ricarica: USB Tipo-C
- Porta per le cuffie: 3,5 mm Jack
- Capacità della rubrica: 500 + espandibile di 300 con l'inserimento di una scheda di memoria
- Capacità SMS: 100

Grado di protezione contro le scosse elettriche:

Classe II - La protezione contro le scosse elettriche è garantita da un isolamento doppio o rinforzato.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PARTI



1) Ricevitore

2) Visualizzazione

3) Pulsante sinistro

4) Pulsante centrale (navigazione)

5) Pulsante di chiamata

6) Pulsanti alfanumerici

7) Microfono

8) Tasto *

9) Culla di ricarica

10) Luce della culla

11) Pulsante #

12) Pulsante di sospensione

13) Pulsante destro

14) Torcia elettrica

15) Macchina fotografica

16) Pulsante SOS

17) Interruttore della torcia elettrica

18) Connettore di ricarica di tipo C

19) Connettore delle cuffie

20) Coperchio della batteria

21) Pulsante del volume \pm

22) Altoparlante

PULSANTE	CARATTERISTICHE
Pulsante funzione sinistro (3)	Premere il pulsante per accedere al menu. Premere il pulsante per avviare la funzione visualizzata nell'angolo inferiore sinistro del display.
Pulsante di navigazione centrale (4)	Premere il tasto per confermare la selezione corrente
Pulsante di chiamata (5)	<p>Premere questo tasto per avviare una chiamata al numero di telefono selezionato.</p> <p>Premere per rispondere a una chiamata in arrivo. Premere in modalità standby per visualizzare la cronologia delle chiamate.</p>
Pulsante funzione destro (13)	<p>Premere questo pulsante per accedere all'elenco dei contatti.</p> <p>Premere questo pulsante per tornare al menu precedente.</p>
Pulsante di accensione/spegnimento (12)	Spegnere il telefono: Tenere premuto il pulsante

	<p>più a lungo per spegnere il telefono.</p> <p>Accendere il telefono: Tenere premuto il pulsante più a lungo per riaccendere il telefono.</p> <p>Premere questo tasto per tornare alla modalità standby.</p> <p>Premere questo tasto per terminare la chiamata.</p>
Pulsante su/giù	<p>Premere per scorrere le opzioni dell'elenco delle funzioni.</p> <p>In modalità standby, premere il tasto 'Giù' per accedere agli SMS e premere il tasto 'Su' per richiamare la funzione Scelte rapide.</p> <p>In modalità "Radio FM", utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" per regolare la frequenza.</p>
Pulsante * (8)	<p>Premere il pulsante durante la digitazione del testo per richiamare i</p>

	<p>caratteri speciali. Nelle funzioni selezionate, viene utilizzato per scorrere verso sinistra. Premere due volte il tasto * per inserire il simbolo "+" per le chiamate internazionali.</p>
Pulsante # (11)	<p>Premere il tasto per modificare la modalità di inserimento del testo. Per cambiare i profili delle suonerie (premere a lungo). Nelle funzioni selezionate, viene utilizzato per scorrere verso destra.</p>
Pulsanti laterali	<p>Pulsante del volume (21): Regola il volume per le chiamate, i video e la radio FM.</p> <p>Pulsante della torcia (17): accende/spegne la torcia.</p>

ICONE DI STATO DEL TELEFONO

Icona	Descrizione
	Sveglia attivata
	Bluetooth acceso
	Cuffie collegate
	Trasmissione dati GPRS
	Chiamate perse
	Messaggio SMS non letto
	Piena capacità di SMS
	Piena capacità MMS
	Messaggio MMS non letto
	Cavo USB collegato
	Roaming attivato
	Potenza del segnale GSM
	Stato di carica della batteria

	Modalità silenziosa attivata
	Impostato su solo squillo
	Vengono impostate solo le vibrazioni
	Vibrazione e suonerie attivate
	Prima la vibrazione e poi la suoneria

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1) Controllare che il prodotto non presenti adesivi, pellicole o altri materiali protettivi destinati esclusivamente al trasporto al cliente per proteggere l'apparecchio da graffi o altri danni. Rimuoverli prima dell'uso.

2) Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, accertarsi con un'ispezione visiva che l'apparecchio sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto.

SERVIZIO

MESSA IN SERVIZIO DEL TELEFONO

Inserire l'unghia nella fessura sotto il coperchio posteriore del telefono, rimuovere il coperchio e togliere la batteria. Inserire la scheda SIM ed eventualmente la scheda di memoria, se acquistata. Inserire la batteria. I contatti metallici della batteria devono essere rivolti verso i contatti del telefono. Riposizionare il coperchio posteriore della

batteria.

CARICA DELLA BATTERIA

Collegare il caricatore al connettore USB-C del telefono cellulare o inserire il telefono nella base di ricarica. La ricarica si avvia automaticamente. Il telefono può essere caricato sia da acceso che da spento. Il livello della batteria è indicato sullo schermo del telefono.

ACCENDERE/SPEGNERE IL TELEFONO

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto rosso (12) finché non si accende. (Se la protezione PIN è attivata, potrebbe essere richiesto di inserire il PIN). Alla prima accensione, vi verrà chiesto di selezionare la lingua del telefono.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso (12) finché non si spegne.

SBLOCCO/BLOCCO DELLA TASTIERA

Per sbloccare, premere il pulsante di funzione sinistro (3) e quindi il pulsante * (8). Per bloccare la tastiera, premere il pulsante tasto rosso (12).

CHIAMATA

In modalità standby, inserire il numero di telefono e premere il tasto di chiamata (5) per avviare la chiamata.

Premere il pulsante rosso (12) per terminare o rifiutare la chiamata.

MENU

Premere il tasto funzione sinistro (3) per entrare.

CONTATTI

Per entrare, selezionare Menu/ Contatti

Aggiungere un nuovo contatto

Selezionare Menu/Contatti o tramite il tasto destro (13) e selezionare Aggiungi nuovo contatto. Selezionare la posizione di memorizzazione (sulla scheda SIM, sul telefono o su una scheda di memoria).

Dopo aver inserito il nome e il numero di telefono, premere il tasto centrale (4) per salvare il contatto.

Trovare un contatto/una chiamata salvata

Selezionare Menu/Contatti. Inserire il nome del contatto o utilizzare i pulsanti su/giù per scorrere l'elenco. Dopo aver individuato il contatto, premere il tasto Chiamata (5) per effettuare una chiamata o il tasto funzione sinistro (3) per le seguenti opzioni:

Visualizza: visualizza i dettagli del contatto selezionato e consente di modificarlo.

Invio di un messaggio di testo: consente di scrivere e inviare un SMS a un contatto selezionato.

Modifica - consente di modificare il contatto selezionato

Elimina - elimina il contatto selezionato

Copia - consente di copiare un contatto/contatti tra la SIM e la memoria del telefono e di importare/esportare i contatti.

Invia biglietto da visita : consente di inviare un biglietto da visita a un contatto.

Aggiungi alla lista nera: consente di aggiungere un contatto alla lista nera.

Aggiungi alla whitelist : consente di aggiungere un contatto alla whitelist.

Tag multipli: consente di inviare messaggi di testo e biglietti da visita a più contatti; consente inoltre di eliminare più contatti.

Impostazioni contatti: consente di visualizzare lo stato della memoria, la memoria preferita, nonché di eliminare, spostare o copiare tutti i contatti salvati e serve anche a selezionare il salvataggio di un contatto tra le chiamate rapide.

Selezione rapida - Selezionare Menu/Contatti o tramite il tasto destro (13). Selezionare un contatto, premere il tasto sinistro (3) e selezionare Opzioni/Impostazioni contatto/Selezione rapida/Impostazioni numero. Attivare la funzione e impostare i numeri. È possibile impostare e memorizzare 8 numeri di chiamata rapida corrispondenti ai numeri 2-9.

Dopo aver attivato la composizione rapida in modalità standby, tenere premuto uno degli 8 tasti alfanumerici e il telefono comporrà il numero telefonico corrispondente.

CONTATTI FOTO

A otto contatti è possibile assegnare una foto del chiamante e utilizzare le chiamate rapide per chiamarli.

Aggiungi un nuovo contatto fotografico

Selezionare Menu/Contatti o con il tasto destro (13) selezionare Foto contatto e l'opzione di modifica. Inserire il nome, il numero e l'immagine del chiamante dal file o dalla fotocamera e salvare.

Chiamata del contatto fotografico

Selezionare Menu/Contatti o selezionare Foto contatto con il tasto destro (13). Selezionare uno degli otto contatti e utilizzare il pulsante di chiamata (5) per effettuare una chiamata.

NOTIZIE

Il telefono consente di ricevere e inviare messaggi di testo SMS. Quando si accede al menu tramite Menu/Messaggi:

Scrivere un messaggio - creare e inviare un nuovo SMS

Posta in arrivo - messaggi ricevuti

Proposte - messaggi salvati per un invio successivo

In uscita - messaggi da inviare

Inviati - messaggi inviati

Elimina messaggi: serve per eliminare i messaggi

Impostazioni dei messaggi - impostazioni speciali, richiede il supporto dell'operatore

Modelli di SMS - elenco di messaggi preimpostati

Impostazioni SMS: consente di impostare la memoria preferita, lo stato della memoria, ecc.

Scrivere un messaggio - Selezionare Menu/Messaggi/Scrivere un messaggio. Inserire il testo del messaggio. Con il tasto # (11) è possibile alternare maiuscole/minuscole/numeri, mentre con il tasto * (8) è possibile inserire simboli speciali. Premere il tasto sinistro (3), selezionare Invia a indirizzo, quindi inserire

manualmente il numero di telefono o selezionarlo dall'elenco dei contatti e utilizzare il tasto di navigazione centrale (4) per inviare il messaggio.

Leggere i messaggi - Per leggere i messaggi selezionare Menu/ Messaggi/ Posta in arrivo, selezionare il messaggio appropriato e premere il tasto di navigazione centrale (4) per visualizzarlo.

REGISTRO DELLE CHIAMATE

Per entrare, selezionare Menu/Registri chiamate

Cronologia chiamate - Selezionare Menu/Registri chiamate/Cronologia chiamate. Dal menu principale è possibile accedere alla Cronologia chiamate, che mostra le chiamate perse, i numeri composti e le chiamate in arrivo.

Impostazioni chiamate - Consente di inoltrare e bloccare le chiamate, cambiare linea. Gestione di blacklist e whitelist.

MULTIMÉDIA

Per entrare, selezionare Menu/Multimedia

1. Visualizzatore di immagini

Selezionare Menu/ Multimedia/ Visualizzatore immagini. Visualizzare, inviare, rinominare, eliminare, ecc.

2. Registratore video

Selezionare Menu/ Multimedia/ VCR. Utilizzato per registrare video.

3. Lettore video

Il telefono può riprodurre file video come

3gp, mp4 e avi.

4. Registrazione del suono

Selezionare Menu/ Multimedia/
Registrazione audio. Utilizzare il pulsante
sinistro (3) per avviare la registrazione o
modificare la qualità di registrazione.

5. Macchina fotografica

Premere il pulsante "giù" sulla schermata
iniziale o su Menu/Multimedia/Camera per
accendere la fotocamera integrata. Premere
il pulsante di navigazione centrale (4) per
scattare una foto.

6. Lettore audio

Il telefono può riprodurre file musicali MP3.

7. Radio FM

Selezionare Menu/ Multimedia/ Radio FM.

Utilizzare i pulsanti Su/Giù per scorrere le
frequenze.

Premere il tasto funzione sinistro (3) per
visualizzare le seguenti opzioni:

Elenco canali: visualizza un elenco di
stazioni ricercate manualmente o
automaticamente.

Inserimento manuale: le stazioni possono
essere ascoltate inserendo manualmente la
frequenza. Per inserire 89.9 basta premere
"89 # 9".

Ricerca automatica: Ricerca automatica
delle stazioni. La stazione è memorizzata
nei tasti 1-9.

Impostazioni: opzione di riproduzione in
background. Utilizzare i tasti # o * per
selezionare la selezione.

IMPOSTAZIONI

Selezionare Menu/Impostazioni per accedere.

1. Profili

Selezionare Menu/Profili utente. È possibile scegliere tra quattro profili: Generale, silenzioso, per riunioni, all'aperto. È possibile adattare le impostazioni a eventi o ambienti specifici.

2. Impostazioni del telefono

Selezionare Menu/ Impostazioni/ Impostazioni telefono. Questa funzione consente di impostare/modificare i seguenti parametri:

Ora e data, lingua, lingua di digitazione, display, tasti dedicati, aggiornamento automatico dell'ora, programmazione on/off

3. Impostazioni di sicurezza

Selezionare Menu/Impostazioni/Impostazioni di sicurezza

Per proteggere i dati personali, è possibile impostare la sicurezza della scheda SIM o del telefono.

4. Configurazione a due schede

Selezionare Menu/Impostazioni/Impostazione di due schede

È possibile utilizzare questa funzione per cambiare l'uso di entrambe le schede SIM o per attivare l'uso di una sola delle schede SIM. C'è anche un'opzione per attivare/disattivare la modalità di volo.

5. Collegamento

Selezionare
Menu/Impostazioni/Connessioni

Bluetooth

È possibile accenderlo e poi trovare un altro dispositivo Bluetooth, accoppiare il telefono con un altro dispositivo e utilizzarlo insieme. È inoltre possibile impostare una memoria esterna, accedere a file audio e così via tramite Bluetooth. Selezionare Menu/Servizi/Bluetooth.

Impostazioni di rete

Selezionare una rete per scheda SIM

6. Impostazioni SOS

Selezionare Menu/Impostazioni/SOS

Qui è possibile attivare/disattivare lo stato SOS, impostare 5 numeri SOS, modificare e inviare il contenuto degli SMS SOS e disattivare/attivare le impostazioni degli avvisi SOS.

7. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica inserendo la password preimpostata "0000".

STRUMENTI

Selezionare Menu/Strumenti per accedere.

1. Gestione file

Consente di visualizzare in anteprima i file memorizzati nella memoria del telefono e nella scheda di memoria.

2. Lettore di e-book

Consente di visualizzare in anteprima i file eBook e poi di visualizzarli.

3. Calendario

Consente di visualizzare l'anteprima del calendario. Attraverso le "Opzioni" è possibile visualizzare, aggiungere o rimuovere un evento, cercare una data specifica e visualizzare il layout del calendario settimanale.

4. Allarme

Consente di impostare 5 diversi allarmi.

5. Calcolatrice

Per i calcoli normali.

6. STK

Servizi per gli operatori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il telefono cellulare è un prodotto elettronico complesso, quindi è bene prendersene cura. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a preservarlo e a prolungarne la vita:

- Non pulire il telefono cellulare con prodotti chimici, solventi o detergenti forti, ma pulirlo leggermente con un panno morbido e acqua saponata.
- Non coprire il telefono cellulare con materiale pittorico per evitare di inceppare le sue parti rimovibili, che ne comprometterebbero il normale funzionamento.
- Per pulire l'obiettivo della fotocamera, utilizzare un panno morbido.

Assistenza tecnica

Contattare il supporto tecnico EVOLVEO
www.evolveo.com/helpdesk/

La garanzia NON copre:

- utilizzare l'apparecchiatura per altri scopi
- installare firmware diversi da quelli installati o scaricabili manualmente o automaticamente dall'applicazione.
- danni elettromeccanici o meccanici causati da un uso improprio.
- Danni causati da elementi naturali come fuoco, acqua, elettricità statica, sbalzi di tensione, ecc.
- danni causati da riparazioni non autorizzate



Smaltimento

Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, nella documentazione o sull'imballaggio significa che nell'UE tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori devono essere conferiti ai rifiuti differenziati al termine della loro vita utile. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani non differenziati.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Abacus Electric, s.r.o. dichiara che l'EVOLVEO EasyPhone XO soddisfa i requisiti delle note e delle normative applicabili a questo tipo di dispositivi.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://ftp.evolveo.com/CE/>.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Importatore / Produttore
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01,
Repubblica Ceca
Email:
helpdesk@evolveo.com



Prodotto in Cina

Tutti i diritti riservati.

Il design e le specifiche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.

