

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z5

II. / 29. 10. 21



HU

Tartalom

Üdvözöljük.....	3
A telefon leírása	4
Telefon üzembe helyezése	7
Alapfunkciók	8
Beállítások	11
Telefon beállítások	11
Multimédia.....	14
FM rádió.....	14
Fájlkezelő	15
Fényképezőgép	15
Tervező.....	15
Karbantartási tanácsok	18

Üdvözöljük

Köszönjük, hogy az EVOLVEO StrongPhone Z5 ellenálló mobiltelefon megvásárlása mellett döntött!

A telefon fő előnyei a következők:

- nagy 2,8"-es kijelző
- ütésállóság
- IP68-as vízállóság
- SOS gomb
- két SIM kártya
- power bank-ként is használható
- nagy, 4 000 mAh kapacitású elem

Hisszük, hogy maradéktalanul elégedett lesz a termékünkkel!

A telefon leírása

	Funkciók		Funkciók
1	Fülhallgató	10	# gomb
2	Kijelző	11	Hívás vége
3	Bal funkcionális gomb	12	Jobb funkcionális gomb
4	Navigálógomb	13	Akkumulátor borítása
5	Hívás gomb	14	Fényképezőgép
6	Alfanumerikus billentyűzet	15	Lámpa
7	* gomb	16	Hangszóró
8	0-ás gomb: Lámpa	17	Fülhallgató csatlakozója
9	8-as gomb: Power bank	18	SOS gomb



GOMBOK	FUNKCIÓK
Bal funkcionális gomb BFG (3)	A gomb megnyomásával juthat a készültségi módban használható lehetőségekhez. Az elindított funkciók a képernyő bal alsó sarkában jelennek meg.
Jobb funkcionális gomb JFG (12)	A jobb gomb megnyomásával az elérhetősegeket jelenítheti meg. Visszalép az előző menübe. Kitorlí a beírt információt.
Hívás gomb (5)	A gomb megnyomásával felhívhatja a kiválasztott telefonszámot. Fogadhatja a bejövő hívást. Készenléti állapotban beléphet a hívási előzményekbe.
Hívás vége gomb (11)	Telefon kikapcsolása: A gomb hosszabb lenyomva tartásával a készenléti üzemmódban kikapcsolja a készüléket. Telefon bekapcsolása: A kikapcsolás gomb lenyomva tartásával ismét bekapcsolja a telefont. A gomb megnyomásával visszatér a készenléti módba. A gomb megnyomásával leteheti a hívást. A kezdőképernyőn a gomb megnyomásával kikapcsolja a kijelzőt és lezárja a billentyűzetet.

<p>Navigálógomb (4)</p>	<p>A menüben le-, föl, valamint jobbra és balra mozoghat a gombbal. A kezdőképernyőn tetszés szerint rendelhet a gombhoz gyorselérési funkciókat A középső gombbal megerősítheti a műveletet, vagy beléphet a menübe.</p>
<p>Alfanumerikus gombok (6)</p>	<p>Készenléti állapotban lehetővé teszik, hogy telefonszámot tárcsázzon, szerkesztési módban pedig betűket és számokat írhat velük.</p>
<p>* gomb (7)</p>	<p>Készenléti állapotban nyomja meg kétszer a „*“ gombot a „+“ szimbólum beírásához a nemzetközi hívásokhoz. Író módban lehetővé teszi speciális karakterek beírását.</p>
<p>0-ás gomb - lámpa (8)</p>	<p>A gomb nyomva tartásával bekapcsolja/kikapcsolja a lámpát</p>
<p>9-as gomb – power bank (9)</p>	<p>A gomb nyomva tartásával bekapcsolja/kikapcsolja a power bankot</p>
<p># gomb (10)</p>	<p>Író módban átállíthatja vele az írásjelek beadásának módját. Profilok módosítása (hosszan lenyomva).</p>
<p>SOS gomb (18)</p>	<p>A gomb nyomva tartásával bekapcsolja/kikapcsolja a lámpát</p>

Telefon üzembe helyezése

Akkumulátor behelyezése

Kövesse az utasításokat, hogy helyesen is biztonságosan be tudja helyezni az akkumulátort a telefonjába.

1. Csavarozza ki a négy csavart a telefon hátlapján, és helyezze be az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor a helyén van.
2. Helyezze vissza a telefon hátlapját.
3. Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően illeszkedik-e.
4. Húzza be a négy csavart a telefon hátlapján, amíg szorosak nem lesznek.

A SIM kártya és a MicroSD kártya behelyezése

1. Csavarozza ki a négy csavart a telefon hátlapján.
2. Távolítsa el az akkumulátor borítását.
3. Távolítsa el az akkumulátort.
4. Helyezze be a SIM kártyát(kat) / MicroSD kártyát a SIM 1(2) / MicroSD - nek megjelölt nyílásba.
5. Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően illeszkedik-e.
6. Húzza be a négy csavart a telefon hátlapján, amíg szorosak nem lesznek.

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz. A töltés automatikusan elindul. A telefont be- és kikapcsolt állapotban is lehet tölteni. Az akkumulátor szintét jelzi a kijelző.

A telefon be- és kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás vége gombot (11) 3 másodpercig.

A billentyűzet feloldása / lezárása

A telefont a bal funkcionális gomb (3) vagy a hívás vége gomb (11) megnyomásával ébresztheti fel. A billentyűzet feloldásához nyomja meg az BFG (3), majd a * (7) gombot. A billentyűzet lezárásához nyomja meg röviden a hívás vége (11) gombot. Az automatikus lezárást beállíthatja a Menü/Beállítások/Telefon beállítások/Tulajdonságok megjelenítése/Billentyűzet automatikus lezárása menüben.

Hívás

Írja be a kívánt számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a zöld gombot (5) a híváshoz.

Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a zöld gombot (5).

A hívás elutasításához nyomja meg a piros gombot (11)

A hangerőt hívás közben a fel/le navigációs gombbal (4) állíthatja be.

Alapfunkciók

Üzenetek

A telefon lehetővé teszi SMS üzenetek fogadását és küldését. A menübe való belépéshez használja a Bal navigációs gombot (4) vagy a BFG (3)/Menü/Üzenetek. Az Üzenetek menüben szöveges üzeneteket írhat, megtekintheti, megválaszolhatja, továbbíthatja és törölheti a fogadott és elküldött szöveges üzeneteket, írhat üzenetvázlatokat és más beállításokat is megadhat.

Telefonkönyv

Ebben a menüben szerkesztheti a névjegyeket, pl. új névjegyet hozhat létre, áthelyezheti, másolhatja vagy törölheti a meglévő névjegyeket. Gyorshívást is beállíthat a 2-9 számokhoz.

A menübe való belépéshez használja a JFG (12) Névjegyek vagy a BFG (3)/Menü/Telefonkönyv.

Telefonszám hozzáadása a telefonkönyvhöz

1. Navigáljon a Telefonkönyvbe → Lehetőségek → Új névjegy létrehozása.

2. Válassza ki a tárhelyet (SIM kártya vagy Telefon tárhelye).
3. Adja meg a nevet és a telefonszámot.
4. Nyomja meg a BFG-ot (3) és válasszon a Lehetőségek → Mentés vagy mégse között, vagy nyomja meg a navigálógombot (4) és rögtön mentse el.

Gyorstárcsázás beállítása

Ha szeretne bizonyos telefonszámokat még gyorsabban tárcsázni, névjegyeket rendelhet hozzá az egyes számokhoz tartozó gombokhoz 2-9 -ig a telefonkönyvből.

1. Lépjön a Telefonkönyv/Tárcsázás/Címjegyzék beállításai/Gyorstárcsázás/Állapot/Be lehetőségekre.
2. A Gyorshívó számok hozzárendeléséhez a már meglévő névjegyekhez válassza a Számok beállítása/Szerkeszt lehetőséget.

Híváslista

A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Híváslista.

Híváslista

Itt található a nem fogadott, tárcsázott, fogadott és az összes hívás listája. A BFG (3) megnyomásával különféle lehetőségeket nyithat meg, például Nézet, Hívás, Szöveges üzenet küldése, Mentés a Névjegyzékbe, Hozzáadás a tiltólistára, Törlés.

Hívás beállítások

A BFG (3) megnyomásával megnyithatja az egyes SIM-kártyák beállításait, például a hívásvárakoztatást és a hívásátirányítást, kiválaszthatja a válasz módját és beállíthatja a letiltott számokat is.

Hívásvárakoztatás: Adja meg, hogy az új bejövő hívást hívásvárakoztató hangjelzéssel legyen-e jelezve, egy másik hívás közben.

1. Lépjön a Híváslista/Hívásbeállítások/Hívásbeállítások SIM 1 (SIM 2)/Hívásvárakoztatás részhez

2. Válassza az Aktiválás vagy Deaktiválás lehetőséget, és a beállítások automatikusan mentve lesznek.

3. Le kell ellenőriznie, hogy elérhető-e ez a szolgáltatás.

A szolgáltatás engedélyeztetéséhez forduljon mobilszolgáltatójához.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatások az egyes mobil szolgáltatóktól függően változhatnak.

Hívásátirányítás:

Adja meg, hogy a mobiltelefonjára érkező hívásokat át kell-e irányítani egy másik megadott telefonszámra, és milyen esetekben.

1. Lépjen a Híváslista/Hívásbeállítások/Hívásbeállítások SIM 1 (SIM 2)/Hívásátirányítás részhez
2. Válassza ki a kívánt átírányítási beállítást (Összes hanghívás átírányítása, Átírányítás, ha nem elérhető, Átírányítás, ha nem érkezik válasz a hívásra, Átírányítás, ha foglalt, Minden adathívás átírányítása.)
3. Válassza az Aktiválás / Új számra lehetőséget, amelyre át lesznek irányítva a hívásai.
4. Aktiválhatja a Hangposta funkciót is

Erősítse meg az Opciók / Kész gombbal, és a beállítások mentésre kerülnek.

Blokkolt számok - Feketelista

Akár 20 számot is leblokkolhat. Ha ezt a funkciót használja, a tiltólistán szereplő számok nem tudják Önt felhívni. A hívó félnek automatikusan az a jelzés érkezik, hogy a hívott szám foglalt.

Telefonszám hozzáadása a tiltólistára

1. Lépjen a Híváslista/Hívásbeállítások/Speciális beállítások/Feketelista menüpontra.
2. Írja be azokat a telefonszámokat, amelyeket hozzá kíván adni a listához.
3. Erősítse meg az Opciók/Kész lehetőséggel, és a beállítások mentésre kerülnek.

Beállítások

Profilok

Ez a mobiltelefon többféle profilt kínál: Fő, Csendes, Találkozó, Utcai
Testre szabhatja az egyes beállításokat adott eseményekhez vagy
környezetekhez.

Itt látható a Normál mód beállításának módja.

1. A menübe való belépéshez használja az BFG
(3)/Menü/Beállítások/ Profilok/Fő/Kiválasztás/Aktiválás
lehetőségeket.
2. A beállításokat a Testreszabás menüben módosíthatja.
 - Riasztás típusa: Csak csengés, csak rezgés, rezgés és csengés, rezgés majd csengés
 - Csengés típusa: Ismétlődő, Egyszeri
 - Csengés hangja: Hang 1, Hang 2...vagy válasszon a fájlok közül.
 - A csengés hangerejét a navigációs gombbal állíthatja be.
 - Üzenet: Csendes, Hang 1, Hang 2,...Hang 5
 - A gombnyomások jelzőhangjának hangerejét a navigációs gombbal állíthatja be.
 - A telefon bekapcsolása: Csendes, Hang 1, Hang 2,...Hang 5
 - Telefon kikapcsolása: Csendes, Hang 1, Hang 2,...Hang 5

Telefon beállítások

SOS funkció beállítása

Ez a mobiltelefon SOS funkcióval is fel van szerelve - ha 1,5
másodpercig lenyomva tartja az oldalsó gombot, a telefon
automatikusan felhívja és/vagy szöveges üzenetet küld az Ön által
kiválasztott segélyhívó kapcsolatokat/-nak. Ha nincs beállítva SOS-

szám, a „Nincs SOS-segélyhívó szám“ üzenet jelenik meg. Így először létre kell hoznia a segélyhívó kapcsolatokat.

1. A menübe való belépéshez használja az BFG (3)/Menü/Beállítások/Telefon beállítások/SOS/SOS/Bekapcsolás lehetőségeket.
2. Nyomja meg az SOS számot - a navigációs gombbal válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyvből, vagy nyomja meg a bal gombot, és írja be a telefonszámot. Összesen 4 számot vehet fel a listára.
3. Az SOS SMS tartalom opció kiválasztásával beállíthatja a segélyhívó SMS tartalmát, és kiválaszthatja, hogy küldjön-e SOS üzenetet a segélyhívás után.
4. A Riasztás hang menüjében beállíthatja a riasztási hang állapotát: be/ki.

Az SOS állapot leáll, ha az egyik személy fogadja a hívást, vagy ha a harmadik tárcsázás után sem fogadja a hívást egyik sem.

Fontos figyelmeztetés: A telefon olyan funkcióval is fel van szerelve, mely az SOS riasztás aktiválása után elküldi SOS üzenetben a telefon hozzávetőleges helyzetét. A telefon a GSM mobilhálózatot használja a helyzetének meghatározásához. A helymeghatározás pontossága a GSM hálózat lefedettségétől függ - a városokban a pontossága tíz-száz méter, városon kívül lényegesen alacsonyabb.

Erre a szolgáltatásra nem vállalunk garanciát, és az eredmények pontossága és a szolgáltatás elérhetősége semmilyen módon nem garantált sem a telefon forgalmazója, sem a térképadatok üzemeltetője vagy forgalmazója által. A szolgáltatás bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül felmondható.

Dátum és idő beállítása

1. A menübe való belépéshez használja az BFG (3)/Menü/Beállítások/Telefon beállítások/Dátum és idő/Dátum/Idő beállítása lehetőségeket.
2. Adja meg az aktuális időt és dátumot.
3. A mentésre kattintással aktiválja a beállítást.

Ütemezett bekapcsolás

Két tervezett időpontot állíthat be a telefon be- vagy kikapcsolásához

Nyelv/írási nyelv beállítások

A menübe való belépéshez használja az BFG

(3)/Menü/Beállítások/Telefon beállítások/Nyelv vagy írás nyelvének beállítása lehetőségeket. Válassza ki a kívánt nyelvet.

Tulajdonságok megjelenítése

A háttérkép, az adatok és az automatikus billentyűzár beállítása a főképernyőn

Navigációs billentyűk

Négy rövidítő gyorsbillentyűt állíthat be a telefon menüjéből.

Repülő üzemmód

Kikapcsolja a telefon összes antennáját.

LCD kijelző beállítása

A fényerő és a háttérvilágítás beállítása.

Biztonsági beállítások

SIM 1 (SIM 2) biztonsága: Ebben az esetben PIN-zárat jelent. A PIN-zár aktiválásához meg kell adnia a helyes PIN-kódot. Ha aktiválja a PIN-zárat, minden bekapcsoláskor meg kell adnia a PIN-kódot. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ír be, akkor meg kell adnia a PIN-feloldási kulcsot (PUK). A PUK kódot a PIN kód feloldásához és megváltoztatásához használhatja. A PUK-kódot forduljon a SIM-kártya szolgáltatójához.

Telefon biztonsága

Ez a funkció lehetővé teszi a telefon zárolását/feloldását. Ha engedélyezi, akkor a telefon minden bekapcsolásakor meg kell adnia egy jelszót, ez a jelszó alapértelmezett állapotban 1234.

Gyári beállítások visszaállítása

Az alapértelmezett jelszó 1234. Ne feledje, hogy a gyári beállítások visszaállítása után minden adat törlődik a készülékről!

Multimédia

A mobiltelefon képes megjeleníteni és lejátszani különböző formátumú multimédiás tartalmakat (fényképeket, zenéket és videókat). Különböző alkalmazások állnak rendelkezésre.

1. A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Multimédia lehetőségeket
2. A készüléken vagy a micro-SD kártyán tárolt zene lejátszásához válassza az Audio lejátszó lehetőséget.
3. A készüléken vagy a micro-SD kártyán tárolt zene lejátszásához válassza az Képnézegető lehetőséget.
4. A készüléken vagy a micro-SD kártyán tárolt zene lejátszásához válassza az Videó lejátszó lehetőséget.
5. Videofájl rögzítéséhez válassza a Videofelvevő lehetőséget
6. Hangfájl rögzítéséhez válassza a Hangfelvevő lehetőséget

FM rádió

A mobiltelefon beépített rádióval van felszerelve, amellyel FM rádióállomásokhoz kapcsolódhat.

1. A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/FM rádió lehetőségeket.
2. Lépjen az FM rádió / opció oldalra, ahol manuálisan beírhat vagy automatikusan kereshet egy csatornát, valamint beállíthatja a háttérben való lejátszást.

3. A navigációs gomb megnyomásával bekapcsolhatja vagy leállíthatja a rádiót.
4. A hangerőt a * (7) és a # (10) gombokkal szabályozhatja.
5. A jobb és bal navigációs gombokkal válthat az előző vagy a következő elérhető csatornára.
6. A fel és le gombokkal növelheti vagy csökkentheti a frekvenciát.

Fájlkezelő

A fájlkezelővel szükség szerint kezelheti fájljait. Megtekintheti, másolhatja, áthelyezheti és egyéb karbantartási műveleteket végezhet a telefonján vagy a microSD-kártyán tárolt fájlokra, például képeken, videókon, zenéken vagy alkalmazásokon.

A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Fájlkezelő lehetőségeket

Fényképezőgép

A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Fényképező lehetőségeket

A kamerával a navigációs gomb megnyomásával készíthet képeket. A kamera használata előtt helyezzen be egy microSD kártyát a mobiltelefonjába.

Tervező

A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Tervező lehetőségeket.

OTG Töltő

A telefon OTG funkcióval ellátott power bankként használható más eszközök töltésére.

1. Lépjen be a Tervező/OTG Töltő/Bekapcsolva. A főmenüben a 8-as billentyű lenyomásával is be- és kikapcsolható
2. Csatlakoztassa telefonját egy másik eszközhöz az OTG csatlakozó és az USB kábel segítségével.

Ébresztőóra

Alapértelmezett beállítások közt öt deaktivált riasztás található.

Szükség szerint aktiválhat egyet, többet vagy akár az összeset. Testre szabhatja az egyes riasztások beállításait.

1. Lépjen a Tervező / Ébresztőóra / Ébresztőóra beállítása / Szerkesztés menüpontra.
2. A bekapcsolásához válassza az Állapot/Be lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt időt.
4. Válassza ki az ismétlések számát: Egyszer/Minden nap/Saját
5. Válassza ki az ébresztő hangot, öt csengőhang közül választhat
6. Mentse el a kiválasztott beállításokat.

Naptár

A Naptár segítségével találkozókat, értekezleteket és látogatásokat hozhat létre és kezelhet.

1. Lépjen a Szervező/Naptár oldalra, és megjelenik az aktuális hónap áttekintése a hét napjaival.
2. A navigációs gombok segítségével navigálhat vízszintesen és függőlegesen.

Esemény hozzáadása a naptárhoz

1. Az BFG (3) megnyomásával nyissa meg a főmenüt.
2. Lépjen a Naptár / Opciók / Esemény hozzáadása lehetőségre.
3. Írja be az esemény tárgyát - adja meg az esemény dátumát és idejét - állítsa be az esemény típusát, emlékeztetőjét, ismétlődésének módját, az esemény helyét, az esemény leírását, majd mentse el.

Számológép

A telefon praktikus beépített számológépe lehetővé teszi az alapvető matematikai feladatok elvégzését.

1. Nyissa meg a Szervező/Számológép oldalt.
2. Írja be a számokat a numerikus billentyűzet segítségével.
3. Nyomja meg a megfelelő gombot az aritmetikai művelethez
4. Az eredmény megjelenítéséhez nyomja meg a navigációs gombot (=).
5. Nyomja meg a * gombot 00 beírásához.
6. Tizedesjegy beszúrásához nyomja meg a # gombot.
7. A BFG (3) megnyomásával törli az összes számot.

Bluetooth

A Bluetooth funkcióval ingyenesen cserélhet adatot más Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

Bluetooth be- és kikapcsolása

1. Lépjen a Tervező/Bluetooth/Kapcsolatok oldalra.
2. Válassza a Be/Ki lehetőséget a Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához.

Láthatóság:

Kiválaszthatja, hogy mobiltelefonja látható legyen-e a közelben lévő Bluetooth-eszközök számára.

1. Válassza a ki/be lehetőséget a telefon láthatóvá/láthatatlanná tételéhez.

Saját készülék:

Keressen más Bluetooth-kompatibilis eszközöket a környéken, amelyekhez csatlakozni szeretne.

1. Lépjen a Tervező/Bluetooth/Saját eszközök/Új eszköz keresése oldalra. Válassza ki az eszközt melyet párosítani kíván, majd a párosításhoz nyomja meg a bal vagy a navigációs gombot.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A mobiltelefonja csatlakozott a kiválasztott eszközhöz.

Információk fogadása Bluetooth-on keresztül

1. Amikor egy másik eszköz fájl próbál küldeni a telefonjára Bluetooth-on keresztül, egy értesítés jelenik meg.
2. A fájl fogadásához nyomja meg a bal gombot.

Információk küldése Bluetooth-on keresztül

1. Válassza ki a megosztani kívánt fájl, nyomja meg az Opciók/Küldés/Bluetooth-on gombot.
2. Válassza ki annak az eszköznek a nevét, amellyel meg szeretné osztani a fájl, vagy válassza ki az új eszköz keresését (további információkért lásd: Saját készülék), majd nyomja meg a bal billentyűt a küldéshez.

Megjegyzések:

1. Lépjen a Tervező/Megjegyzések oldalra.
2. Írjon be szöveget, majd mentse el.

Karbantartási tanácsok

Puha szöszmentes ruhával tisztítsa. A készülék tisztításához ne használjon tisztítószert vagy oldószert.

A jótállás NEM VONATKOZIK:

- Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített firmware-től eltérő telepítése.
- A telefon nem megfelelő használatából eredő elektromechanikus vagy mechanikus károsodás (pl. Repedt kijelző, repedezett telefon elülső vagy hátsó borítója, sérült microUSB tápcsatlakozó, SIM-kártya foglalat, microSDHC-kártyahely, fejhallgató-csatlakozó stb..)
- A hangszóró és a fejhallgató károsodása a fémrészecskék által.
- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérsékleten bekövetkező károk által.
- Normál kopás okozta hibák.
- Nem képezített személy által végzett javítások által okozott károk
- Telefon firmware-ére, ha a mobil hálózati paraméterek változásai miatt frissítést igényel.

- Mobilhálózati hibák
- Az akkumulátor, ha 6 vagy több hónap elteltével sem tartja meg eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitásának garanciája 6 hónap).
- Szándékos megkárosítás.

Garancia és jótállás utáni szerviz

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek hivatalos szervizközpontjában végezhető (bővebben a www.evolveo.com címen), különben károsíthatja a mobiltelefont és érvénytelenítheti a garanciát.



— Megsemmisítés: A terméken, a mellékelt dokumentumokban vagy a csomagoláson található áthúzott szemétkosár szimbólum arra jelenti, hogy élettartamuk lejártát követően az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkut szelektív hulladékként kell megsemmisíteni. Soha ne dobja ki ezeket a termékeket válogatás nélküli kommunális hulladékként.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO StrongPhone Z5 megfelel az eszköz típusára vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat itt található:

<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50,
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Kínában gyártva

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva. A termék megjelenése és műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.