

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone

IX. / 29. 4. 2021



SI




Vsebina

1. Pomembno obvestilo.....	3
2. Opis izdelka.....	4
4. Meni telefona.....	7
5. Govorni klic.....	7
6. SMS sporočila.....	9
7. Multimedia.....	10
8. Nastavitve.....	12
9. Dodatno.....	14
10. Zgodovina klicev.....	15
11. Odpravljanje napak.....	15

Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za izbiro EVOLVEO mobilni telefon.

1. Pomembno obvestilo

	Uporabljajte slušalke, ko kličete med vožnjo motornega vozila. Avto parkirajte ob cesti, da lahko nadaljujete s telefonskim klicem v izrednih razmerah.
	Izklopite telefon ko vstopate na letalu in ga imejte izklopljenega med letom.
	Bodite previdni pri uporabi telefona v bližini srčnih spodbujevalnikov, slušnih pripomočkov, itd., na katere lahko vpliva telefon.
	Nikoli ne poskušajte sami razstaviti telefon. V primeru, da imate težave s tem telefonom, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servis.
	Telefona ne vključujte v električno, v kolikor ni vstavljen baterija.
	Telefon zaščitite pred magnetnim poljem. Telefon ne izpostavljajte pred predmeti, ki vsebujejo magnetne elemente, kot naprimer kreditne kartice.

	<p>Zaščitite telefon in dele telefona pred tekočinami. V primeru vdora tekočine ali korozije, takoj odstranite baterijo in se obrnite na prodajalca.</p>
	<p>Telefona ne uporabljajte v preveč hladnem ali vročem okolju. Ne pustite ga izpostavljenega neposredni sončni svetlobi, ne pustite ga v prašnem okolju ali v prostorih z visoko vlažnostjo.</p>
	<p>Telefona ne čistite s tekočinami ali močnimi topili.</p>

2. Opis izdelka



1	Zvočnik
2	Leva funkcijska tipka/Priljubljene številke
3	Sprejem klica/Klic/Zgodovina klicev
4	Zaklepanje tipkovnice
5	Številčne tipke
6	Posebni znaki, Glasnost + FM radio
7	Način vnosa besedila/FM radio kontrola glasnosti/ Utišanje
8	Gor-dol po meniju ali meni postavk / prilagajanje glasnosti med klicem
9	Vklop-izklop tipka/Konec klica
10	Desna funkcijska tipka
11	Svetilka

3. Nastavitev

1. . Telefon položite na ravno površino z zaslonom obrnjenim navzdol, odstranite zadnji pokrov tako, da ga potisnete navzgor.
2. Poiščite režo za kartico SIM in vstavite kartico, kovinski stiki naj bodo obrnjeni navzdol.
3. Če želite, lahko tudi vstavite micro SDHC kartico. Vhod zaprite s potiskom kovinskega drsnika v položaju ZAKLENI.
4. Vstavite baterijo.
5. Postavite pokrovček na njegovo prvotno mesto.

Polnjenje baterije

1. Poskrbite, da je baterija vstavljena.
2. Preverite možnost polnjenja telefona v in izven države.
3. Priključek za polnilnik se nahaja na spodnji strani telefona.
4. Telefon je mogoče polniti tudi z neposrednim vklopom v utičnico 230V preko microUSB priključka ali pa preprosto telefon postavite na stojalo, katerega ste predhodno priključili na polnilnik.

Ko je baterija napolnjena, izključite polnilnik iz električne vtičnice.

Vklop/izklop

Da bi vključili telefon, je predhodno potrebno zadržati rdečo tipko za vklop (opis 9), dokler se telefon ne vklopi.

Vstavite kodo PIN, če je predhodno potrebno.

Da bi izključili telefon, je predhodno potrebno zadržati rdečo tipko za izklop (opis 9), dokler se telefon ne izklopi.

Zaklepanje tipkovnice

Da bi zaklenili tipkovnico potisnete tipko za zaklepanje tipkovnice, ki se nahaja ob strani telefona, navzdol.

Odklep tipkovnice izvedete s potiskom tipke nazaj gor.

Geslo zaklepanja se uporablja, da se prepreči uporabo telefona pred drugimi osebami. Ponavadi je to določeno iz strani proizvajalca telefona in ga lahko kasneje sami spremenite.

To geslo je nastavljeno na 1122 in je privzeto za to napravo. V primeru, da je telefon zaklenjen, ga ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilnega gesla. V primeru, da ste spremenili privzete tovarniške nastavitve gesla, potem poskrbite za ustrezno opozorilo, da je geslo novo!

Svetilka

Svetilko lahko vklopite ali izklopite z drsno tipko ob strani telefona.

4. Meni telefona

S pritiskom na tipko za GOR, pridete do menija telefona z naslednjimi postavkami: Sporočila - Multimedija – Nastavitve – Dodatno – Storitve - Imenik – Zgodovina klicev.

S pritiskom na tipko za DOL, dobite „kontaktni seznam“ menija.

Uporabite tipki za gor in dol za pomikanje po meniju.

Postavko menija se običajno lahko izbere tudi s pritiskom na gumb (2). Da bi se vrnili v prejšnji meni ali preklicali, potem pritisnite gumb (10).

5. Govorni klic

Vnesite zeleno telefonsko številko z uporabo tipkovnice telefona in pritisnite zeleno tipko (3), da začnete klic. V primeru, da je bila storjena napaka pri vnosu številke, potem pritisnite na rdeči gumb (10) „Izbriši“ in zadnja številka se izbriše.

Da bi sprejeli klic, pritisnite zeleno tipko (3)

Da bi preklicali klic, pritisnite rdeči gumb (9).

Glasnost lahko prilagodite, če pritisnete (8).

Da vklopite zvočnik (prostoročno), pritisnite gumb (10) med klicem.

Imenik

Klicanje številke iz imenika

Pritisnite tipko za DOL za vstop v „kontaktni seznam“ menija.

Poiščite zeleno številko

Pritisnite gumb s prvo črko imena, ki ga iščete, in nato končate z izbiro z uporabo smerne tipke za gor / dol.

Pritisnite tipko (3) z zeleno telefonsko slušalko, da začnete klic.

Shranjevanje telefonske številke na notranjem pomnilniku ali na kartici SIM

Vnesite številko, ki jo želite shraniti, pritisnite (2) Možnosti> Shrani v seznam kontaktov> Na kartici SIM ali v notranji pomnilnik. Vnesite ime, pod katerim se bo številka shranila> Pritisnite gumb (2) Možnosti> Shrani.

Upravljanje seznama stikov

V „Seznam stikov“ meni lahko izberete sledeče možnosti:

Dodaj kontakt	· Prikaži	Pošlji SMS
Klic	Uredi	Briši
Kopiraj	Nastvitve	Operacija

Nastvitve

Izbrani pomnilnik: izbira prednostnega pomnilnika za shranjevanje kontaktov.

Hitro izbiranje: enkrat vključen, je možno dodeliti stike z gumbi 2-9. Da bi poklicati izbrane številke, pritisnite gumb in ga držite več kot 2 sekundi.

Stanje pomnilnika: prikazuje pomnilnik SIM kartice in uporabo notranjega pomnilnika telefona.

Operacija

Ta možnost vam omogoča prenos vizitk med kartico SIM in notranjim pomnilnikom telefona.

6. SMS sporočila

Pritisnite tipko za GOR v stanju pripravljenosti in potrdite tako, da izberete OK.

Napiši sporočilo

Napišite vsebino sporočila.

Pisanje besedila

Preklaplajte med načini vnosa (ABC, abc, 123), z večkratnim pritiskom na tipko #.

V abc / ABC načinu je možno pisati pisma s pritiskom na gumbe 2-9. Z večkratnim pritiskom na gumb, pišete enega od znakov, ki je označen. „Kurzor pisanja lahko pomikate z uporabo tipke za GOR/DOL.

Vstavljanje simbolov, proctor, številke

Pritisnite *, da odprete meni razpoložljivih znakov in nato izberite želeni znak s pritiskom na tipko za GOR / DOL puščice. Sprejmite s pritiskom (2).

Lahko vstavite presledek s pritiskom na tipko 0.. Ta možnost je onemogočena, ko je v 123 načinu.

Z „123“ lahko neposredno vnašate številke s pritiskom na ustrezne gumbе.

Lahko pošljete kratka sporočila, napisano s pritiskom (2) Možnosti> Pošlji> Vhodna številka> Dodaj iz seznama stikov in nato uporabite GOR / DOL puščice, da izberete prejemnika in potrdite s pritiskom na OK> Pošlji.

V meniju Sporočila lahko najdete tudi dohodnih SMS, poslani SMS-i, osnutek (sporočila, ki ste jih začeli pisati, vendar niso poslana), poslana sporočila ali nastavitve za SMS (možnost nastavitve SMS centra, nastavitve predlogov) itd.

7. Multimedia

Upravitelj datotek

Vam omogoča upravljanje datotek, shranjenih na pomnilniški kartici (če je vstavljena).

Avdio predvajalnik:

Zvočne datoteke je potrebno skladiščiti na pomnilniško kartico microSD v mapi „Moja glasba“.

Tipka (2): Opcije

Tipka (10): Igraj/Pavza

Tipka (8): Regulacija glasnosti

Tipki (6) / (7): Preskočiti skladbo na naslednjo ali zadnjo

Snemanje zvoka

Vstavite microSDHC kartico in v meniju Možnosti izberite druge možnosti snemanja.

FM radio

Prilagodite glasnost z uporabo tipke GOR / DOL puščice. Radio FM meni lahko pridobite s pritiskom na gumb z oznako rdeči telefon.

Če ste v meniju FM radia potem lahko prikažete lokalne menije s pritiskom na tipko (Opcije) gumb 2:

Seznam kanalov: Če ste predhodno izbrali posamezni kanal postaje, lahko nato izberete eno od njih in začnete poslušati.

Ročna izbira: Ročno vstavite radijsko frekvenco.

Samodejno iskanje: Iskanje se začne samodejno, ko potrdite dialog "Samodejno iskanje kanalov in jih shranite".

Nastavitve-Vzpostavitev ozadja: Aktivira način predvajanja v ozadju, radijo nadaljuje z delovanjem, ko napustite FM radio meni.

8. Nastavitve

Profili

Vam omogoča, da shranite do 4 profile-Osnovni, Tihi, Sestanek, Na prostem, z možnostjo, da se prilagodijo vrsti signalizacije, nastavitve zvonjenja, nastavitve glasnosti, itd Profili po meri in nastavitve se lahko shranijo.

Telefon

Čas in datum

Nastavitve datuma in časa, vklop/izklop poletnega časa.

Jezik

Meni jezikovnih nastavitvev

Želeni način vnosa

Lahko spremenite zeleni način vnosa

Letalski način

Aktiviranje tega načina pomeni izklop kartice SIM in ni več mogoče klicati ali sprejeti klic.

Osvetlitev LCD zaslona

Prilagodite jakost osvetlitve s pritiskom na gumb (8). Zniževanje jakosti osvetlitve podaljšuje življenjsko dobo baterije.

Mobilna omrežja

Avtomatska in ročna prijava v omrežju in izbira omrežja.

Varnost

Vam omogoča, da nastavite kodo PIN za kartico SIM, telefon in nastvitev samodejnega zaklepanja tipkovnice.

Nastavljena PIN koda pomeni, da bo potrebno vsakič jo vnesti, kobo potrebno vklopiti telefon.

PIN/PIN2 koda

PIN/PIN2 koda (od 4 do 8 mest) se uporablja za kartico SIM ,za zaščitito pred nepooblaščenim dostopom. Koda PIN je običajno določena iz strani mobilnega operaterja in pride skupaj s kartico SIM. V primeru, da se omogoči zaščita kartice SIM s pomočjo PIN1/PIN2 kode, potem jo boste morali vtipkati vsakič, ko vklopite telefon. V primeru, da vnesete napačno kodo 3-krat zapored, se bo kartica SIM samodejno zaklenila in ne boste mogli več vnašati PIN1/PIN2 kodo.

Opozorilo: V primeru, da vstavite napačno PIN/PIN2 kodo trikrat zapored, se bo kartica SIM samodejno zaklenila in bo ostala zaklenjena, dokler ne vnesete kodo PUK. Katero ponavadi prejmete od vašega mobilnega operaterja skupaj s kartico SIM.

SOS klic in pošiljanje sporočila SMS

Da bi omogočili SOS klice, pošiljanje sporočil SMS / pojdite v Nastavitve> SOS Funkcije> Status: Izklop ali Vklop.

Ob pritisku na gumb SOS na hrbtni strain, se bo zvočni alarm sprožil in številke, shranjene na seznamu SOS števil, telefon

samodejno pokliče. Poleg tega bo telefon poslal tudi sporočilo v sili. Besedilo tega sporočila se lahko spremeni v Nastavitve> SOS sporočila.

V primeru, da je klic v sili sprejet, telefon bo samodejno preklopil na glasni prostoročni način. Če želite končati ta način, potem funkcijo SOS aktiven izklopite tako, da pritisnete gumb z ikono rdečega telefona (9).

Obnovi privzeto

Preklopi nastavitve nazaj na tovarniške nastavitve (**koda 1122**).

9. Dodatno

Budilka

Prilagodite svojo nastavitvev pod Dodatno> Budilka> Nastavi za preklon Vklop / Izklop pritisnete gumb (6) in (7).

Prilagoditev časa in vrsto ponavljanja, melodijo in vrsti, shranite vse s pritiskom na gumb (10).

Bluetooth

Če vklopite Bluetooth in omogočite vidnost, lahko poiščete druge naprave Bluetooth v bližini v meniju Moje naprave, povežite telefon in povezovanje telefona s to napravo. Ko je funkcija omogočena, Bluetooth poveča porabo energije, zmanjšuje trajanje baterije, ko process traja.

Kalkulator

Ta telefon ima kalkulator z osnovnimi izračuni. Za vhodne šte-

vilke (pritisnite „#“, da vstavite točko), uporabite tipko za gor in dol puščice, da izberete želeno delovanje (+), (-) (x) ali (/) in pritisnite (3), da sprejmete.

10. Zgodovina klicev

Pritisnite zeleni gumb (3) na glavnem zaslonu, da se prikaže seznam zadnjih klicev. Prav tako lahko najdete popoln seznam vseh klicev v meniju Zgodovina klicev.

11. Odpravljanje napak

V primeru, da ste naleteli na težavo pri uporabi tega telefona, vas prosimo, da poiščete možno rešitev v spodnji tabeli.

Težava	Rešitev
Telefona ni mogoče vklopiti	> Ali je baterija vsaj delno napolnjena? > Je baterija pravilno vstavljena?

<p>Baterije ni mogoče napolniti</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Prepričajte se, da je polnilnik pravilno vklopljen. > Je baterija še uporabna? Uporabnost baterije se zmanjša skozi čas in po več kot letu dni uporabe, se uporabnost lahko zmanjša. > Je baterija popolnoma prazna? <p>Če je temu tako, je potrebno imeti telefon priključen na polnilnik za daljše časovno obdobje, dokler se ne začne polnjenje. To lahko traja najmanj deset minut.</p>
<p>Ni povezave na omrežje operaterja</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Signal je šibek ali je moten. Preverite moč signala na ikoni na zaslonu, ali obstajajo kakršne koli navpične črte v bližini ikone antene? > Je pravilno vstavljena SIM kartica? V primeru, da je poškodovana, se obrnite na svojega operaterja, da vam jo zamenja.
<p>Telefonski klic se ne more opraviti</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Je telefon prijavljen v omrežje operaterja? > Ne kaže znake, da bi bil klic blokiran (black list)? > Je dovolj stanja na računu?

<p>Telefonske klice ni mogoče sprejemati</p>	<p>> Je telefon prijavljen v omrežje operaterja? > Ne kaže znake, da bi bil klic blokiran (blac list)? > Je dovolj stanja na računu? > Ni znakov, da bi bil klic preusmerjen?</p>
<p>Telefon je blokiral PIN</p>	<p>Vnesite kodo PUK, ki ste jo prejeli od operaterja skupaj s kartico SIM, tako lahko odklenete kodo PIN ali se obrnite na svojega operaterja.</p>
<p>Napaka SIM</p>	<p>> SIM kartica je lahko umazana, prebrišite kontakte. > SIM kartica je poškodovana. Obrnite se na operaterja.</p>
<p>Telefon se čudno obnaša</p>	<p>>V meniju pojdite na „Nastavitve> Povrni privzete, da se vrne telefon na tovarniške nastavitve. V primeru, da niste spremenili geslo, tovarniško geslo je 1122</p>

V primeru, da niste našli rešitve iz navedene tabele, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega serviserja.

Pooblaščen EVOLVEO servis za Češko lahko najdete na www.evolveo.com

Ali še vedno potrebujete pomoč, potem ko ste prebrali ta priročnik?

Preverite odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja

za EVOLVEO EasyPhone stran na www.evolveo.eu ali kontaktirajte EVOLVEO tehnično podporo.

Garancija ne velja za:

- zlorabe te naprave
- mehanske poškodbe zaradi napačne uporabe te naprave ali namerne poškodbe
- škodo, ki je povzročena iz okolja, kot so ogenj, voda, statična električna, prenapetosti, itd.
- škoda nastala, zaradi ne pooblaščenega popravila
- primeri, ko pečat garancije ni viden ali odstranjen, če serijska številka naprave ni vidna.



Odstranjevanje

Prečrtan znak simbola na izdelku, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da vse električne in elektronske naprave in njihove baterije je potrebno sortirati in zavreči v zato predvidene zabojne za odpadke, ko dosežejo konec svoje življenjske dobe. Ne uporabljajte nesortiranih smeti za ponovno uporabo.



ABACUS Electric spol. s r. o. hereby claims, that EVOLVEO EasyPhone (EAN: 8594161335290) complies with basic requirements of 1999/5/EC standard (NV č.426/2000 Sb.).

Complete compliance claim can be found at
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan,
Hong Kong
Made in China

Copyright © Abacus Electric s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Vse pravice pridržane. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

