

EVOLVEO

EasyPhone FG



www.evolveo.com

Szanowny Kliencie/Szanowna Klientko,
dziękujemy, że wybrałeś/aś telefon
komórkowy marki EVOLVEO.



1. Przycisk baterii
2. Głośność +,-
3. Prawy przycisk funkcyjny
4. Lewy przycisk funkcyjny
5. Przyciski nawigacyjne
6. Przycisk SMS
7. Przycisk kamery
8. Przycisk FM

Po włączeniu telefonu komórkowego, możesz ustawić język, datę/godzinę.

Przyciski boczne: Przycisk latarki: przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć latarkę.

Głośność +,-: zwiększ lub zmniejsz głośność.

W przypadku połączenia przychodzącego przy zamkniętej pokrywie telefonu, wciskając zielony przycisk odbierzesz połączenie lub wciskając czerwony przycisk zawieszysz połączenie.

1. Wiadomości

Telefon obsługuje wysyłanie wiadomości SMS. Interfejs awaryjny:

Włączając przycisk można napisać nową wiadomość.

1.1 Napisanie wiadomości

W trybie awaryjnym interfejsu należy wybrać Menu - Wiadomość → napisz wiadomość. Aby przejść do interfejsu zmian SMS: edycja wiadomości, wciśnij lewy przycisk oprogramowania „Wybór”, tutaj można wysłać, zapisać, zmienić sposób wprowadzenia it.d, treść można skasować wciskając prawy przycisk oprogramowania. Po zakończeniu wyślij wiadomość wciskając lewy przycisk oprogramowania „Wyślij” i wybierz odbiorcę.

1.2 Odebrane

W interfejsie awaryjnym wybierz Menu →

Wiadomości → Odebrane, gdzie można wyświetlić odebrane wiadomości na karcie SIM i następujące możliwości:

Wyświetl: Pokazać odebraną wiadomość.

Odpowiedz: Odpowiedz nadawcy wiadomością SMS.

Zadzwoń do nadawcy: Zadzwoń do nadawcy.

Prześlij dalej: Prześlij wiadomość dalej.

Usuń: Usuń wyświetloną wiadomość SMS.

Usuń wszystko: Usuń wszystkie wiadomości SMS w Odebranych.

Zapisz do kontaktów: Zapisz niniejszy kontakt na liście kontaktów.

1.3 Napisane

W folderze Zapisane można wyświetlić zapisane wiadomości i wykonywać następujące czynności: Wyświetl, Wyślij, Usuń, Usuń wszystko.

1.4 Wychodzące

W folderze Wychodzące możesz wyświetlić kartę SIM w celu wysłania i zapisania SMS oraz wykonać następujące akcje: Wyświetl, Wyślij ponownie, Zmień, Usuń.

1.5 Wysłane

W folderze Wysłane można wyświetlić wysłane wiadomości.

1.6 Ustawienia SMS

W niniejszym menu znajdują się wszystkie ustawienia wiadomości i można je dowolnie ustawić zgodnie z wymaganiami.

2. Kontakty

2.1 Dodaj nowy kontakt

Telefon posiada dwie pamięci: Kartę SIM i telefon komórkowy. Umożliwia zapisanie numerów telefonów na karcie SIM lub telefonie komórkowym.

Po wyborze dowolnego kontaktu w liście masz do wyboru następujące możliwości:

Wyświetl: Wyświetl szczegółowe informacje

niniejszego kontaktu.

Wyślij wiadomość Wyślij na numer kontaktu
wiadomość.

Zadzwoń: Zadzwoń na ten numer.

Edytuj: Edytuj kontakt

Usuń: Usuń kontakt

Kopiuj: Kopiuj do tej samej lub innej pamięci
z możliwość zapisania w plikach.

Dodać do zablokowanych: Dodaj numer na
listę kontaktów zablokowanych

Ustawienia kontaktów:

Preferowana baza danych: Sim, Telefon lub
Wszystko.

Stan pamięci: Wyświetl, ile numerów
telefonu zapisano.

Kopiuj kontakty: Numery telefonu można
skopiować z karty SIM na telefon lub
z telefonu na kartę SIM.

Przenieś kontakty: Numery telefonu można
przenieść z karty SIM na telefon lub

z telefonu na kartę SIM.

Usunąć wszystkie kontakty: Można usunąć wszystkie numery telefonu z karty SIM lub telefonu.

3. Historia połączeń

3.1.1 Połączenie nieodebrane: W folderze połączeń nieodebranych można wyświetlić listę połączeń nieodebranych.

3.1.2 Numery wybierane: W folderze numerów wybranych można wyświetlić listę numerów wybieranych.

3.1.3 Połączenia odebrane: W folderze połączeń odebranych można wyświetlić listę połączeń odebranych.

3.1.4 Wszystkie połączenia: Rejestr wszystkich połączeń

3.1.5 Wyczyść rejestr połączeń Można wyczyścić cały rejestr połączeń.

4. Multimedia

4.1 Aparat

Na ekranie podglądu aparatu należy wcisnąć „środkowy przycisk nawigacyjny” i można robić zdjęcia.

(W interfejsie oczekiwania można po wciśnięciu Przycisku aparatu również robić zdjęcia.)

4.1.1 Galerie zdjęć: Wyświetl zapisane zdjęcia.

4.1.2 Ustawienia aparatu: Ustaw odpowiednie parametry aparatu.

4.1.3 Ustawienia galerii: Ustaw rozmiar i jakość zdjęć.

4.1.4 Baza danych Zapisz zdjęcia na

telefonie lub karcie pamięci.

4.1.5 Ustawienia efektów. Ustaw wybrany przez Ciebie efekt.

4.1.6 Przywrócić ustawienia domyślne:
Przywróć ustawienia domyślne:

4.2 Przeglądarka zdjęć

W Przeglądarce zdjęć możesz wyświetlić wszystkie zdjęcia, które zrobiłeś.

4.3 Nagrywanie filmów

W interfejsie filmu należy wcisnąć środkowy przycisk i zapisz. Pamiętaj: Ponieważ pojemność pamięci mobilnej jest ograniczona, przed zapisaniem filmu musisz włożyć kartę T-Flash.

4.4 Odtwarzacz filmów

Otwórz różne typy plików wideo.

4.5 Odtwarzacz audio

W interfejsie odtwarzacza muzyki: boczny przycisk + (zwiększenie głośności), boczny przycisk - (zmniejszenie głośności), lewy przycisk nawigacyjny (poprzedni), prawy przycisk nawigacyjny (następny); za pośrednictwem środkowego przycisku można sterować odtwarzaniem i zatrzymaniem muzyki.

Interfejs odtwarzania muzyki: wciśnij przycisk „Lista”, aby wyświetlić listę wszystkich piosenek. Możliwości odtwarzania plików muzycznych,

aktualizacja listy utworów i inne.

4.6 Rejestrator dźwięku

4.6.1 Nowe nagranie: Zaczyna nagrywać.

4.6.2 Lista: Wyświetla listę nagrań.

4.7 Radio FM

Ten telefon posiada funkcję radio FM, dzięki której można słuchać radia. Wciśnięcie lewego lub prawego przycisku nawigacyjnego zmieni stację. Wciśnięcie środkowego przycisku włączy lub zatrzyma radio FM.

Poprzez naciśnięcie lewego przycisku funkcyjnego wybierz jedną z następujących opcji:

Lista kanałów radiowych: Zmień nazwę kanału i częstotliwość.

Wprowadzenie ręczne: Wyświetl listę

kanałów radiowych:

Wyszukiwanie automatyczne: automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych i zapisywanie wyszukiwanego kanału na liście kanałów.

Ustawienia: Można ustawić format i jakość zapisu.

Pamiętaj: Jakość radia i ilość odbieranych stacji zależą od konkretnej lokalizacji.

(W interfejsie oczekiwania można wciskając przycisk FM słuchać radio.)

5. Ustawienie SOS

5.1 Stan SOS

Można wybrać włączenie lub wyłączenie funkcji SOS.

5.2 Numer SOS

Do połączeń awaryjnych SOS można zapisać 5 numerów telefonu.

5.3 Wiadomość SOS włączona/wyłączona

Można wybrać włączenie lub wyłączenie wiadomości SOS.

5.4 Treść wiadomości SOS

Można zmienić treść wiadomości SOS.

5.5 Stan alarmu

Dźwięk alarmu można włączyć lub wyłączyć wciskając przycisk SOS.

6. Ustawienia

W menu głównym wybierz „Ustawienia”, gdzie można ustawić opcje menu telefonu.

6.1 Ustawienia telefonu

6.1.1 Data i godzina: Ustawienia odpowiedniej daty i godziny.

6.1.2 Język: Ustawienia języka menu telefonu.

6.1.3 Preferowana metoda wprowadzania: Możesz ustawić język edycji, możliwości

powiązania, wyjściową metodę wprowadzania.

6.1.4 Wyświetlacz: Ustawienia tapety i włączenie/wyłączenie wyświetlacza.

6.1.5 Tryb samolotowy: Ustaw normalny tryb lub tryb samolotowy.

6.1.6 Format zegara zewnętrznego wyświetlacza: Zegar analogowy lub cyfrowy.

6.2 Ustawienia połączeń

6.2.1 Połączenia oczekujące:

Wybierz opcję połączenia oczekujące aktywowane, dezaktywowane lub możliwość przekierowania połączeń. Pamiętaj:

Niniejsza funkcja jest zależna od świadczonych usług operatora. Bardziej szczegółowe informacje uzyskasz od operatora.

6.2.2 Przekierowanie połączeń:

Dostępne opcje to: „Przekieruj wszystkie połączenia głosowe”, „Przekieruj, jeśli nie jest dostępne”, „Przekieruj, jeśli nie doszło do odebrania połączenia”, „Przekieruj, jeśli jest zajęte”, „Przekieruj wszystkie połączenia multimedialne”.

6.2.3 Blokowanie połączeń:

Dostępne są opcje: „Wszystkie połączenia głosowe”, „Międzynarodowe połączenia głosowe”, „Międzynarodowe połączenia głosowe z wyjątkiem domowych”, „Wszystkie połączenia głosowe”, „Połączenia głosowe w przypadku roamingu”, „Usuń wszystko”, „Zmień hasło blokowania”. Pamiętaj:

Niniejsza funkcja zależy od operacji

sieciowych, „Anuluj wszystkie przekierowania”. Pamiętaj: Niniejsza funkcja jest zależna od świadczonych usług operatora. Bardziej szczegółowe informacje uzyskasz od operatora.

6.2.4 Ustawienia zaawansowane:

Numery zablokowane: Wł/wył Możesz dodać lub usunąć numery zablokowane.

Automatyczne powtarzanie wybierania:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego powtarzania wybierania.

Jeśli ta funkcja jest włączona, telefon znacznie automatycznie powtarza wybieranie numeru po uprzednim niepowodzeniu.

Alarm limitu czasu połączenia: Czas

rozmowy wyświetla się podczas połączenia, jeśli funkcja jest włączona.

Tryb odbierania: Wciskając dowolny przycisk można ustawić odebranie połączenia.

6.3 Profile użytkownika

Ten telefon ma dostępny Tryb normalny, Tryb cichy, Tryb spotkania i Tryb zewnętrzny

Każdy tryb można aktywować, zmienić lub zmodyfikować.

6.3.1 Normalny tryb

6.3.1.1 Aktywuj: Aktywacja normalnego trybu.

6.3.1.2 Zmień:

- Typ powiadomień: Możesz wybrać cztery typy powiadomień: tylko dzwonek, tylko

wibracje, wibracje i dzwonek, wibracje,
a później dzwonek.

- Dźwięk dzwonka: Ustawienie dźwięku
dzwonka.

- Głośność dzwonka: Ustawienie głośności
dzwonka wciśnięciem lewego lub przyszłego
przycisku nawigacji.

- Wiadomość: Ustawienia tonu
powiadomienia o wiadomości.

- Głośność tonu powiadomienia o
wiadomości: Ustawienie głośności
zawiadomienia wciśnięciem lewego lub
przyszłego przycisku nawigacji.

- Przyciski: Ustawienie dźwięku przycisków.

- Otwarcie pokrywy: Ciche lub z dźwiękiem.
- Zamknięcie pokrywy: Ciche lub z dźwiękiem.

6.3.2 Normalny tryb

6.3.3 Tryb spotkanie

6.3.4 Tryb zewnętrzny

6.4 Szybki wybór

Numery szybkiego wyboru można ustawić za pomocą przycisków 2 do 9. Jeśli dla przycisku ustawiony jest jeden numer, można za pomocą długiego wciśnięcia niniejszego przycisku wybrać numer kontaktu.

6.5 Przyciski nawigacyjne

Można wybrać ofertę dla każdego klawisza

nawigacyjnego: przyciski nawigacyjne w górę, w dół, w lewo i w prawo.

6.6 Ustawienia sieci

Sieć można wybrać za pomocą automatycznego lub manualnego ustawienia włożonej karty SIM.

6.7 Ustawienia zabezpieczenia

6.7.1 Zabezpieczenie karty SIM

Możesz ustawić możliwości zabezpieczenia telefonu, aby zapobiec niedozwolonemu korzystaniu z karty SIM. Kod PIN, który zapobiega nielegalnemu korzystaniu z Twojej karty SIM. Jeśli Twój aktualny kod PIN został zamknięty, wybierz Otwórz w celu ochrony kodem PIN, przy kolejnym uruchomieniu zostaniesz poproszony o kod PIN. Jeśli aktualny kod PIN jest już otwarty, można wyłączyć ochronę kodem PIN, można wyłączyć zabezpieczenia, wybierz Ustawienia zabezpieczeń -> Blokada karty

SIM-> Zmień hasło -> kod PIN, umożliwia ustawienie nowego kodu PIN, postępuj według instrukcji i wprowadź stary kod PIN, nowy kod PIN, a następnie ponownie nowy kod PIN.

6.7.2 Zabezpieczenie telefonu

Za pomocą blokady telefonu można zapobiec nieuprawnionemu korzystaniu z telefonu.

Wybierając blokadę telefonu można otworzyć ochronę hasłem blokady telefonu, przy następnym uruchomieniu telefonu będzie wymagane podanie kodu blokady telefonu. Po ponownym wprowadzeniu hasła można wyłączyć ochronę hasłem blokady telefonu.

Zmień hasło: Zmień hasło telefon.

Pamiętaj: Kod wyjściowy blokady telefonu to 1122, zalecamy zmianę PIN.

6.8 Przywróć ustawienia fabryczne

W niniejszym menu wprowadź kod blokady

telefonu i określ, czy chcesz przywrócić parametry związane z telefonem komórkowym do pierwotnych ustawień. Dane telefonu zostaną zachowane.

Pamiętaj: Kod wyjściowy blokady telefonu to 1122, zalecamy zmianę PIN.

7. Menedżer plików

Stosowany do różnych dokumentów i zarządzania bazami danych. Kartę pamięci telefonu można wykorzystać w celu zwiększenia pojemności.

8. Organizator

8.1 Kalendarz

Wciśnięcie lewego lub środkowego przycisku wyświetli kalendarz, pierwsza

linijka pokazuje rok, miesiąc, dzień, druga linijka pokazuje tydzień, środkowa część pokazuje konkretną datę w miesiącu.

Można również przejść na datę, której szukasz lub na datę dzisiejszą.

8.2 Kalkulator

Zapewniamy użytkownikom funkcję kalkulatora, umożliwia dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, przeprowadzenie prostych obliczeń.

8.3 Alarm

Niniejszy telefon zapewnia użytkownikowi pięć alarmów, które należy ustawić. Wejdź do interfejsu w celu zmiany alarmu:

Wciśnięcie lewego lub prawego przycisku nawigacyjnego włączy/wyłączy alarm.

Ustaw alarm.

Czas odłożenia Wciskając lewy lub prawy przycisk nawigacyjny wybierz wartość wyjściową lub 1-10 minut.

Powtórz: Jeden raz, Codziennie lub Inne ustawienia.

Dźwięk alarmu: Można ustawić dźwięk alarmu.

Typ powiadomienia: Tylko wibracje, Wibracje i dzwonek, Tylko dzwonek.

8.4 Bluetooth

Włącz/Wyłącz: Włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth.

Widoczność. Ustawienia widoczności Bluetooth. Kiedy jest wyłączona, inne

telefony nie mogą wyszukać tego telefonu, pomimo tego, że ma włączony Bluetooth.

Moje urządzenia: Wyszukiwanie urządzenia, które w mojej okolicy włączyło Bluetooth.

Wyszukiwanie urządzenia dźwiękowego: W celu wyszukiwania urządzeń dźwiękowych.

Nazwa: Niniejsza nazwa wyświetla się na innych telefonach, kiedy Bluetooth jest włączony i telefon jest wyszukiwany.

Gwarancja NIE OBEJMUJE przypadków:

- Zainstalowania innego oprogramowania sprzętowego niż tego, jakie zainstalowano fabrycznie w telefonie EVOLVEO.
- Elektromechanicznych lub mechanicznych

uszkodzeń telefonu spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie (np. pęknięty ekran, pęknięta przednia lub tylna obudowa telefonu, uszkodzone gniazdo zasilania microUSB, gniazdo karty SIM, gniazdo karty microSDHC, wyjście słuchawkowe itp.).

- Uszkodzeń głośnika i słuchawek spowodowanych przez cząstki metalu.
- Uszkodzeń spowodowanych przez działanie sił przyrody, takich jak ogień, woda, elektryczność statyczna, wysokie temperatury.
- Usterek wynikających ze zwykłego zużycia.
- Szkód w następstwie napraw wykonywanych przez osoby nieposiadające

odpowiednich kwalifikacji.

- Oprogramowania sprzętowego telefonu, jeżeli wymaga ono aktualizacji ze względu na zmiany parametrów sieci komórkowej.
- Usterek sieci komórkowej.
- Baterii, jeżeli po 6 miesiącach i więcej nie utrzyma ona swojej oryginalnej pojemności (gwarancja na pojemność baterii wynosi 6 miesięcy).
- Zamierzonego uszkodzenia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanym punkcie

serwisowym dla produktów EVOLVEO (więcej na www.evolveo.com), w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.



Utylizacja: Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w załączonej dokumentacji lub na opakowaniach informuje o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory utylizować po zakończeniu ich użytkowania oddzielnie, w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów

wraz z nieposegregowanymi odpadami komunalnymi.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Spółka Abacus Electric, s.r.o. niniejszym deklaruje, że telefon EVOLVEO EasyPhone FG jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów właściwych dla danego typu urządzeń.

Pełna treść Deklaracji zgodności znajduje się na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr /
Importer

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Republika Czeska

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /
Producent

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50
Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Wyprodukowano w Chinach.

Chronione prawem autorskim © Abacus
Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wygląd oraz specyfikacja techniczna
produktu mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.