

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FP

I. / 20.10. 2021



RO

CONȚINUT

DESCRIERE TELEFON.....	3
PICTOGRAMELE REFERITOARE LA STAREA TELEFONULUI:	10
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A TELEFONULUI	12
ÎNCĂRCAREA BATERIEI.....	12
OPRIRE/PORNIRE TELEFON	12
APELARE.....	13
MENIU	13
LISTA DE CONTACTE	13
FOTO CONTACTE.....	16
MESAJE	16
ISTORIC APELURI	17
MULTIMEDIA	18
PROFILE UTILIZATOR	19
SETĂRI	20
ORGANIZATOR	22
SETĂRI SOS.....	23
SERVICII	25
SERVICE PENTRU GARANȚIE ȘI POST-GARANȚIE	28

DESCRIBERE TELEFON





1	Setări volum	10	Apelare rapidă
2	Cameră foto	11	Butonul * / stânga
3	Lanternă/Bliț	12	Comutator lanternă
4	Buton SOS	13	Butonul # / dreapta
5	Difuzor	14	Foto contacte
6	Conector căști	15	Cameră foto
7	Cască	16	Oprire/pornire
8	Tasta funcțională stânga (LB) / Meniu	17	Tasta funcțională dreapta (RB)
9	Buton apelare	18	În sus / În jos

BUTON	FUNCȚIE
Tasta funcțională stânga (LB) / Meniu (8)	Prin apăsarea butonului accesați Meniul. Prin apăsarea repetată a butonului activați funcția afișată.
Buton apelare (9)	Prin apăsarea butonului începeți apelarea către numărul de telefon selectat. Prin apăsarea butonului primiți apelul. Prin apăsarea butonului atunci când telefonul este în regimul în așteptare veți afișa lista apelurilor.
Tasta funcțională dreapta (RB) / Meniu (17)	Prin apăsarea acestui buton accesați lista de contacte. Prin apăsarea repetată a acestui buton reveniți la opțiunea anterioară.

**Butonul
Pornire/oprire
(16)**

Oprire telefon: Prin apăsarea îndelungată a telefonului veți opri telefonul.

Pornire telefon: Prin apăsarea îndelungată a butonului veți porni telefonul care este oprit. Prin apăsarea acestui buton reveniți la regimul în așteptare al telefonului. Prin apăsarea acestui buton veți finaliza orice apel.








**Butonul În sus /
În jos (18)**

Prin apăsarea acestui buton puteți vizualiza opțiunile individuale din lista de funcții a telefonului. Prin apăsarea butonului „În jos” veți accesa regimul în așteptare, veți accesa Meniul și prin apăsarea butonului „În sus” veți accesa funcția de Comenzi rapide.

	În regimul "radio FM" folosiți butoanele ,În sus' și ,În jos' pentru setarea frecvenței.
Apelare rapidă (10)	Apelează numărul predefinit
Foto contacte (14)	Opt numere de telefon preselectate, cu fotografie a apelantului.
Butonul * / Stânga (11)	Prin apăsarea butonului în timpul scrierii textului, puteți insera simbolurile speciale. În cazul anumitor funcții, servește pentru deplasarea la stânga. Prin dubla apăsare a butonului * veți scrie simbolul „+“, pentru apelare internațională.
Butonul 0 / Lanternă (12)	Prin apăsarea îndelungată a butonului porniți/opriți lanterna.

<p>Butonul # / Dreapta (13)</p>	<p>Prin apăsarea butonului schimbați modul de inserare a textului. Schimbare profiluri tonuri de apel (prin apăsarea lungă). În cazul anumitor funcții, servește pentru deplasarea la dreapta.</p>
<p>Buton lateral</p>	<p>Buton volum (1): Ajustare volum în timpul apelului, a înregistrărilor video și a ascultării radio FM.</p>

Pictogramele referitoare la starea telefonului:

Pictogramă	Descriere
	Alarmă activată
	Bluetooth pornit
	Căști conectate
	Transfer de date GPRS
	Apel nepreluat
	Mesaj SMS necitit
	Capacitate maximă de mesaje SMS

	Capacitate maximă de mesaje MMS
	Mesaj MMS necitit
	Cablu USB conectat
	Roaming activat
	Putere semnal GSM
	Starea de încărcare a bateriei
	Doar vibrații activate
	Vibrația și tonul de apel activate



Vibrația și apoi tonul de apel
activate

Punerea în funcțiune a telefonului

Introduceți unghia în fanta de sub capacul din spate al telefonului și îndepărtați capacul. Introduceți cartela SIM în slotul marcat cu simbolul acesteia și eventual introduceți cardul de memorie, dacă aveți unul achiziționat, în slotul marcat cu TF. Puneți bateria. Contactele metalice ale bateriei trebuie să fie orientate în sens invers contactelor metalice ale telefonului. Așezați capacul bateriei la locul său.

Încărcarea bateriei

Conectați încărcătorul la conectorul USB sau așezați telefonul în suportul său de încărcare. Încărcarea va porni automat. Telefonul poate fi încărcat fie că este oprit sau pornit. Starea de încărcare a bateriei este indicată pe ecranul telefonului.

Oprire/pornire telefon

Pentru a porni telefonul țineți apăsat butonul roșu (16) până când telefonul se aprinde. (vă poate

solicita codul PIN, dacă setarea de protecție cu cod PIN este activată). La prima pornire, veți fi solicitat să selectați limba telefonului. După aprinderea telefonului și selectarea limbii, telefonul va fi pregătit pentru utilizare obișnuită – se află în regim în așteptare.

Pentru a opri telefonul apăsați și țineți apăsat butonul roșu (16) până când telefonul începe să se oprească.

Apelare

În regimul în așteptare introduceți numărul de telefon și apăsați butonul apelare (9) pentru a iniția apelul.

Prin apăsarea butonului roșu (16) finalizați sau respingeți apelul.

MENIU

Pentru accesare apăsați tasta funcțională stânga (8).

LISTA DE CONTACTE

Adăugare contact nou

Apăsați Meniu / Lista de contacte și apăsați LB (8) sau, atunci când telefonul se află în regimul în

așteptare, tasta funcțională dreapta RB (17)
Nume. Cu ajutorul butonului În sus / În jos (18)
alegeți opțiunea Adaugă contact nou și confirmați
apăsând LB (8). Alegeți locul unde doriți salvarea
acestuia (pe cartela SIM sau în telefon). După
introducerea numelui și a numărului de telefon
apăsați LB (8) și salvați contactul.

Căutare contact deja salvat / apelare

Apăsați Meniu / Lista de contacte sau, atunci când
telefonul se află în regimul în așteptare, tasta
funcțională dreapta RB (17). Pentru căutare
introduceți numele contactului sau folosiți butonul
În sus / în jos (18) pentru a vă deplasa în lista de
contacte. După finalizarea căutării contactului,
apăsați Butonul Apelare (9) pentru apelare sau LB
(8) pentru alte opțiuni.

Vizualizare – afișează detaliile contactului
selectat și permite editarea acestuia.

Trimitere SMS – permite scrierea și trimiterea
unui mesaj SMS contactului ales

Trimitere MMS – permite scrierea și trimiterea
unui mesaj MMS contactului ales

Apelare – apelează contactul selectat

Editare – permite editarea contactului selectat

Ștergere – șterge contactul selectat

Copiere – permite copierea

contactelor între cartela SIM și memoria
telefonului și importarea exportarea contactelor.

Selecție multiplă – permite trimiterea de mesaje SMS la mai multe contacte sau ștergerea a mai multor contacte simultan.

Adăugare pe Lista Neagră – prin activarea acestei funcții veți împiedica un anumit contact să vă apeleze

Adăugare pe taste – Setări de apelare rapidă pentru butoanele M1 și M2

Setări – permite vizualizarea stării memoriei, a locului preferat de stocare, setarea apelării rapide, Top 10 contacte, precum și a altor funcții

Apelare rapidă

Apăsați Meniu / Lista de contacte sau, atunci când telefonul se află în regimul în așteptare, tasta funcțională dreapta RB (17). Alegeți orice contact, apăsați LB (8) și apoi selectați Setări agendă / Apelare rapidă. Activați funcția și setați numerele de telefon. Puteți seta și salva 8 numere de telefon destinate apelării rapide, care corespund numerelor între 2–9.

Pentru activarea Apelării rapide în regimul în așteptare apăsați și țineți apăsat unul dintre cele 8 butoane alfa-numerice și telefonul va apela numărul de telefon corespunzător.

FOTO CONTACTE

Pentru opt dintre contactele dvs. puteți adăuga o fotografie a apelantului, folosind și opțiunea de apelare rapidă pentru ele.

Adăugare Foto contact nou

În regimul în așteptare alegeți butonul Foto contacte (14). Alegeți unul dintre cele opt contacte și prin apăsarea butonului LB (8) alegeți editare. Introduceți numele, numărul de telefon și fotografia apelantului din fișier sau din camera foto și salvați.

Apelare Foto contact

În regimul în așteptare alegeți butonul Foto contacte (14). Alegeți unul dintre cele opt contacte și prin apăsarea butonului apelare (9) inițializați apelul.

MESAJE

Telefonul permite primirea și trimiterea de mesaje SMS și MMS. După accesarea meniului, vor fi afișate:

Scriere mesaj – scrierea și trimiterea unui nou SMS

Primate – mesajele primite

Schițe – mesaje salvate pentru a fi trimise sau editate mai târziu

De trimis – mesaje de expediat

Trimise – afișează mesajele trimise

Ștergere mesaje – funcție destinată pentru ștergerea mesajelor

Setări mesaje operator – setări speciale, care necesită suportul operatorului de telefonie mobilă

Șabloane SMS – listă cu mesaje prestabilite

Setări – permite setarea spațiului preferat de stocare, a stării memoriei telefonului, etc.

Scriere mesaj

Alegeți Meniu / Mesaje / Mesaj nou. Introduceți textul mesajului. Cu ajutorul butonului #(13) puteți comuta între literele mari / mici / numerele, cu ajutorul butonului *(11) puteți insera simboluri speciale. Apăsăți LB (8), introduceți nr. de telefon manual sau alegeți-l din lista de contacte a telefonului și selectați Trimite.

Citire mesaj

Pentru citirea mesajelor Alegeți Meniu/Mesaje/Primate, selectați mesajul corespunzător și apăsați LB (8) pentru afișare.

ISTORIC APELURI

Alegeți Meniu / Istoric apeluri. Din meniul principal intrați în Istoricul apelurilor, unde puteți vizualiza toate apelurile pierdute, numerele apelate și apelurile primite

1. Radio FM

Alegeți Meniu / Multimedia / FM Radio.

Butoanele În sus / În jos (18) pornesc / opresc radio-ul. Butoanele Stânga (11) / Dreapta (13) schimbă frecvența.

Butonul LF (8) afișează următoarele opțiuni:

Lista posturi: afișează lista posturilor radio căutate manual sau automat de către telefon.

Căutare manuală: Puteți asculta postul de radio preferat și prin introducerea manuală a frecvenței. Pentru introducerea postului 89,9 trebuie să apăsați „89 # 9“.

Căutare auto. posturi radio: Căutați automat posturile preferate. Salvați posturile folosind tastele 1–9.

Setări: opțiunea de redare pe fundal. Alegeți opțiunea cu butoanele # sau * și confirmați cu LB (8).

2. Aplicație pentru redare fișiere audio

Telefonul permite redarea fișierelor audio, ca de exemplu a celor de tip MP3.

3. Robot telefonic

Alegeți Meniu / Multimedia / Robot telefonic. Apăsând butonul LB (8) puteți porni înregistrarea,

redarea, schimbarea locului de stocare sau formatul fișierului.

4. Cameră foto

Prin apăsarea butonului Cameră foto (15) sau Meniu / Multimedia / Cameră foto porniți camera foto încorporată. Apăsând butonul Cameră foto (15) faceți poză. Folosind butonul LB (8) accesați meniul, unde puteți vizualiza imaginile sau puteți schimba setările camerei foto.

5. Aplicație pentru vizualizarea imaginilor

Alegeți Meniu / Multimedia / Aplicație pentru vizualizarea imaginilor. Alegeți imaginea și prin apăsarea butonului LB (8) puteți afișa imaginea, o puteți trimite, redenumi, șterge, etc.

PROFILE UTILIZATOR

Alegeți Meniu / Profile utilizator. Puteți alege dintre patru profile disponibile: General, Silențios, Întâlnire, În aer liber. Puteți personaliza setările în funcție de anumite evenimente sau medii înconjurătoare.

SETĂRI

Pentru accesare, selectați Meniu/Setări.

1. Setări telefon

Alegeți Meniu / Setări / Setări telefon. Cu ajutorul acestei funcții puteți regla următorii parametri:

Oră și dată – permite ajustarea orei, a datei, a fusului orar și a formatului.

Oprire/pornire planificată

Setări limbă – include setarea limbii telefonului și a limbii implicite pentru editarea textelor.

Proprietăți afișare – setarea fundalului și afișarea informațiilor de pe ecran

Setarea automată a orei – setarea poate fi pornită sau oprită

Iluminare LCD/taste – setarea perioadei de timp în care se stinge LCD-ul și tastele, reglarea luminozității LCD-ului

Asistent setări – setări dată, oră și tonul de apel al asistentului de setare

2. Setări apeluri

Alegeți Meniu / Setări / Setări apelare.

ID apelant: Puteți activa sau dezactiva această funcție.

Reapelare: Activați sau dezactivați această funcție, alegeți posibilitatea de a controla setările

ale acestei funcții.

Redirecționarea apelurilor: Specificați dacă și în ce situații apelurile primite către telefonul dvs. mobil trebuie redirecționate către un alt număr de telefon specificat.

Blocare apeluri: Blocați numerele pe care le apeleți dvs. sau care vă apelează.

Mai multe setări: Aici puteți activa mementoul pentru durata de apel, apelarea repetată, modalitatea de primire a apelului. Memento referitor la durata apelului.

Atenție: Anumite funcții solicită suportul operatorului de telefonie.

3.GPS

Această funcție permite trimiterea poziției actuale a telefonului către un alt smartphone, sub forma unui SMS. Selectați Meniu/Setări/GPS.

Stare GPS: selectează pornirea acestuia

Număr GPS: setați manual sau din listă numerele care vor fi autorizate pentru a obține poziția telefonului.

Obținerea poziției GPS

De pe un smartphone (numărul de telefon de pe care trimiteți trebuie să fie în lista cu numere GPS) trimiteți un SMS sub forma GPS sau LOC pe telefonul EasyPhone FP. În câteva minute veți

primi un SMS cu un link al locației telefonului.

4.Mod avion

Oprește toate emițătoarele din telefon. Selectați Meniu / Setări / Mod avion.

5.Mod GPRS

Opriți/porniți datele GPRS. Activarea acestora permite localizarea mai rapidă a telefonului cu ajutorul GPS-ului, în cazul unei alarmei SOS.

6.Server mesagerie vocală

Setări de mesagerie vocală a telefonului.

7.Securitate

Pentru protecția datelor cu caracter personal, puteți regla securitatea cartelei SIM sau a telefonului.

8.Resetarea setărilor

După introducerea parolei "0000" puteți seta telefonul să revină la setările sale inițiale.

ORGANIZATOR

1. Calendar

În calendar, puteți vizualiza data, adăuga o întâlnire, șterge o întâlnire, etc.

2. Calculator

Aceasta oferă funcțiile obișnuite ale calculatorului,

inclusiv plus, minus, multiplicare și divizare.

3. Alarmă

Folosind opțiunea alarmă puteți seta 5 alarme cu repetare, amânare sau alt tip de avertizare.

4. Listă sarcini

Setarea sarcinilor și memento-uri pentru acestea.

5. Administrator fișiere

Administratorul de fișiere administrează toate fișierele din telefon și de pe cardul extern de memorie.

SETĂRI SOS

Această funcție permite, după apăsarea butonului SOS (4), trimiterea automată a unu SMS de avertisment către numărului de telefon selectat.

Alegeți Meniu/ Setări / Setări SOS.

Funcția SOS: porniți funcția pentru activare

Detectarea căderii telefonului: După pornirea acestei funcții, funcția SOS va fi automat activată în cazul căderii telefonului. Funcția poate fi manual dezactivată timp de 20 de secunde de la cădere prin apăsarea butonului Pornire / Oprire (16).

Ton de alarmă SOS: Activarea tonului de apel din timpul alarmei SOS

Apelare întârziată: Timpul după care telefonul începe să apeleze numerele SOS și să trimită mesaje SMS. În timpul acestei perioade, alarma poate fi dezactivată.

Numere SOS: 5 numere care vor fi apelate în cazul alarmei și cărora li se vor trimite mesaje SMS.

SOS SMS: Pornirea funcției trimite mesaje SMS

Text SOS SMS: Setarea textului SMS

Tastă SOS: Modalitatea de activare a alarmei butonului SOS (4)

Dacă opțiunea SOS este setată, prin ținerea apăsată a butonului pentru SOS veți porni această funcție, care se va desfășura după cum urmează: Va suna o alarmă puternică, în același timp, un SMS va fi trimis către toate numerele de urgență, cu un conținut predefinit. Apoi, numerele de urgență setate vor începe să se apeleze, fiecare număr va fi format de trei ori. Apelarea SOS va fi oprită dacă una dintre persoane va răspunde la apel sau dacă nici una dintre persoanele setate la numerele de urgență nu va accepta apelul nici după a treia apelare.

Avertizări importante: Telefonul este echipat cu opțiunea de a trimite poziția aproximativă a acestuia printr-un mesaj SOS după declanșarea

alarmei SOS. Poziția este determinată pe baza disponibilității semnalului GPS sau a rețelei Wi-Fi. Dacă nu este disponibilă nici una dintre aceste rețele, poziția este determinată cu ajutorul BTS.

După controlul disponibilității semnalului GPS puteți introduce în telefon comanda ***#99*#** iar pentru controlul disponibilității rețelei WiFi ***#88*#**. Pentru localizarea locației, sunt necesari cel puțin trei sateliți fixi sau două rețele Wi-Fi.

Nu se oferă nicio garanție pentru serviciul de obținere a poziției telefonului, iar exactitatea rezultatelor și disponibilitatea serviciului nu sunt garantate în niciun fel de furnizorul de telefonie, operator sau de furnizorul de materiale pentru hărți. Furnizarea serviciului poate fi fără nici un fel de avertisment încheiată în orice moment.

SERVICII

1. Bluetooth

Puteți activa funcția și apoi puteți să căutați un alt dispozitiv Bluetooth, să asociați telefonul cu un alt dispozitiv și să îl utilizați împreună. Prin Bluetooth puteți de asemenea configura stocarea externă a datelor, acces la fișiere audio etc. Apăsați

2. Servicii

Servicii oferite de operatorul de telefonie mobilă

Specificații ale adaptorului de alimentare	
Numele, adresa și numărul de înregistrare comercială al producătorului echipamentului	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong, 1891486
Numărul modelului dispozitivului	EP-770-FPB,FPR
Numele sau marca comercială, numărul de înregistrare comercială și adresa producătorului adaptorului CA	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi

	Road,XiXiang Town,BaoAn District,ShenZhen City,China
Marca de identificare a modelului adaptorului CA	TC06
Tensiunea de alimentare	100–240 V~
Frecvența de intrare a curentului alternativ	50/60 Hz
Tensiunea de ieșire	5V
Curent de ieșire	0,55A
Putere de ieșire	2,75W

Activitate medie în modul activ	70,69%
Eficiență în timpul unei sarcini reduse	60%
Consum de energie în starea fără sarcină	0,0077W

Service pentru garanție și post-garanție

Garanția NU SE APLICĂ pentru:

- Instalarea altui firmware decât cel instalat inițial în telefonul EVOLVEO.
- Deteriorarea electromecanică sau mecanică a telefonului cauzată de o utilizare necorespunzătoare (de exemplu, afișajul crăpat, capacul frontal sau posterior al telefonului fisurat, conectorul de alimentare micro USB deteriorat, slotul pentru cartela SIM, slotul cardului micro SDHC, conectorul pentru căști etc.)
- Deteriorarea difuzorului și căștilor cauzată de particulele metalice.
- Deteriorarea cauzată de cauze naturale, cum ar

fi focul, apa, electricitatea statică, temperatura ridicată.

- Defecțiuni cauzate de uzura normală.
- Daune cauzate de reparațiile efectuate de o persoană necalificată
- Firmware-ul telefonului, dacă necesită o actualizare din cauza modificărilor parametrilor rețelei mobile.
- Probleme ale rețelei mobile
- Baterie, dacă nu își păstrează capacitatea inițială după 6 luni sau peste această perioadă (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni).
- Deteriorare intenționată.

Service pentru garanție și post-garanție

Reparațiile și service-ul pot fi efectuate numai la un centru de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe pe www.evolveo.com), în caz contrar vă puteți deteriora telefonul mobil și puteți provoca anularea garanției acestuia.



Lichidarea telefonului: Simbolul coșului cu roți barbat de pe produs, din documentele atașate acestuia sau de pe ambalaj indică faptul că, în Uniunea Europeană, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie aruncați separat la sfârșitul duratei lor de viață, în cadrul programului de reciclare a

deșeurilor. Nu aruncați aceste produse în coșurile de gunoi nesortate pentru gunoiul municipal.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin aceasta, compania Abacus Electric, s.r.o. declară că telefonul EVOLVEO EasyPhone FP îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor ce sunt relevante pentru acest tip de dispozitiv.

Textul integral al Declarației de conformitate poate fi găsit la adresa <http://ftp.evolveo.com/ce/>
Importator

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Cehia

Producător

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Bateria fabricată în:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Fabricat în China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.

Aspectul produsului și specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.