

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FP

I. / 20.10.2021



SL

KAZALO

OPIS TELEFONA.....	3
IKONE STANJA TELEFONA:.....	9
ZAGON TELEFONA	11
NAPOLNJENOST BATERIJE.....	11
VKLOP/IZKLOP TELEFONA.....	11
KLICI	12
MENI	12
TELEFONSKI SEZNAM.....	12
SLIKOVNI STIKI.....	14
SPOROČILA	15
ZGODOVINA KLICEV.....	16
VEČPREDSTAVNOST	16
UPORABNIŠKI PROFILI	17
NASTAVITVE.....	18
ORGANIZATOR.....	20
NASTAVITVE SOS	21
STORITVE	23
GARANCIJSKI IN POGARANCIJSKI SERVIS.....	26

OPIS TELEFONA





1	Nastavitve glasnosti	10	Hitro klicanje
2	Kamera	11	Tipka * / na levo
3	Svetilka / Bliskavica	12	Stikalo za izklop svetilke
4	Tipka SOS	13	Tipka # / na desno
5	Zvočnik	14	Slikovni stiki
6	Konektor za slušalke	15	Kamera
7	Slušalka	16	Vklop / izklop
8	Leva funkcijska tipka (LB) / Meni	17	Desna funkcijska tipka (RB)
9	Tipka za klic	18	Gor / Dol


TIPKA	FUNKCIJE
Leva funkcijska tipka (LB) / Meni (8)	S pritiskom na tipko vstopite v Meni. S ponovnim pritiskom na tipko zaženete prikazano funkcijo.
Tipka za klic (9)	S pritiskom na to tipko začnete klic izbrane telefonske številke. S pritiskom sprejmete dohodni klic. S pritiskom na tipko v načinu pripravljenosti prikažete zgodovino klicev.
Desna funkcijska tipka (RB) / Meni (17)	S pritiskom na to tipko preidete v seznam stikov. S ponovnim pritiskom na tipko se vrnete v prejšnjo ponudbo.
Tipka Vklop / izklop (16)	Izklop telefona: Z daljšim pridržanjem tipke telefon izklopite. Vklop telefona: Z daljšim pridržanjem tipke izklopljen telefon ponovno vklopite.

	<p>S pritiskom na to tipko se vrnete v način pripravljenosti. S pritiskom na to tipko končate klic.</p>
<p>Tipka Gor / Dol (18)</p>	<p>S pritiskom se lahko v seznamu funkcij sprehajate po posameznih postavkah. V načinu pripravljenosti s pritiskom na tipko ‚Dol‘ vstopite v sporočila SMS in s pritiskom na tipko ‚Gor‘ prikličete funkcijo Bližnjice. V načinu "FM radio" uporabite za nastavitve frekvence tipko ‚Gor‘ in ‚Dol‘.</p>
<p>Hitro klicanje (10)</p>	<p>Klicati vnaprej shranjeno številko</p>
<p>Slikovni stiki (14)</p>	<p>Osem hitrih izborov s sliko klicanega</p>
<p>Tipka * / Na levo (11)</p>	<p>S pritiskom na tipko pri pisanju besedila prikličete posebne znake. V izbranih funkcijah je</p>

	namenjena za premik na levo. Z dvojnimi pritiskom na tipko * napišete simbol "+" za mednarodne klice.
Tipka 0 / Svetilka (12)	Z daljšim podržanjem tipke prižgete / ugasnete svetilko.
Tipka # / Na desno (13)	S pritiskom na tipko spremenite način vnosa besedila. Sprememba profilov melodij (z dolgim pritiskom). V izbranih funkcijah je namenjena za premik na desno.
Stranska tipka	Tipka za glasnost (1): Urejanje glasnosti med klicem, med predvajanjem videa in poslušanju FM radia.

Ikone stanja telefona:

Ikona	Opis
	Vključena budilka
	Vklopljen Bluetooth
	Priključene slušalke
	Podatkovni prenos GPRS
	Zgrešeni klici
	Neprebrana sporočila SMS
	Poln spomin sporočil SMS

	Poln spomin sporočil MMS
	Neprebrana sporočila MMS
	Priključen kabel USB
	Vključen Roaming
	Moč signala GSM
	Stanje napolnjenost baterije
	Nastavljeno samo vibriranje
	Vključeno vibriranje in zvonjenje



Vključeno najprej vibriranje, nato zvonjenje

Zagon telefona

Vstavite noht v razpoko pod hrbtnim pokrovom telefona in snemite pokrov. Vložite SIM kartico v režo, ki je označena SIM in izbirno spominsko kartico, če jo imate kupljeno v režo, ki je označena TF. Vstavite baterijo. Kovinski kontakti baterije morajo biti usmerjeni proti kontaktom v telefonu. Ponovno namestite pokrov.

Napolnjenost baterije

Priključite polnilnik na priključek USB oziroma vstavite telefon v polnilno stojalo. Polnjenje se sproži samodejno. Telefon se lahko polni tako vključen kot izključen. Stanje napolnjenosti baterije je prikazano na zaslonu telefona.

Vklop/izklop telefona

Za vklop pridržite rdečo tipko (16), dokler se telefon ne vklopi. (morda boste pozvani k vpisu kode PIN, če je vklopljena zaščita s kodo PIN). Pri

prvem vklopu boste pozvani k izbiri jezika telefona. Po vklopu telefona in izbiri jezika je telefon pripravljen za tekočo uporabo – je v načinu pripravljenosti.

Za izklop pritisnite in držite rdečo tipko (16), dokler se telefon ne začne izklapljati.

Klici

V načinu pripravljenosti vložite telefonsko številko in s pritiskom na tipko za klice (9) začnete pogovor. S pritiskom na rdečo tipko (16) klic končate ali zavrnete.

MENI

Za vstop pritisnite Levo funkcijsko tipko (8).

TELEFONSKI SEZNAM

Dodati nov vnos

Izberite Meni / Telefonski seznam in pritisnite LB (8) ali v načinu pripravljenosti desno funkcijsko tipko RB (17) Imena. S tipko Gor / Dol (18) izberite Dodati novo beležko in potrdite LB (8). Izberite mesto shranjevanja (na kartico SIM ali v telefon). Po vnosu imena in telefonske številke pritisnite na LB (8) in stik shranite.

Iskanje shranjenega stika / klica

Izberite Meni / Telefonski seznam ali v načinu pripravljenosti desno funkcijsko tipko RB (17). Za iskanje vnesite ime stika ali se s pomočjo tipke Gor / dol (18) premikajte po seznamu. Za iskanje stika pritisnite Tipko za klic (9) za klicanje ali LB (8) za naslednje možnosti.

Prikaži – prikaži podrobnosti izbranega

Stika in omogoča urejanje izbranega stika

Poslati sporočilo SMS – omogoča napisati in poslati sporočilo SMS na izbrani stik

Poslati sporočilo SMS – omogoča napisati in poslati sporočilo SMS na izbrani stik

Pokliči – pokliči izbrani stik

Uredi – omogoča urejanje izbranega stika

Zbriši – izbriše izbrani stik

Kopiraj – omogoča kopiranje

stikov med SIM in pomnilnikom telefona ter uvoz izvoženih stikov.

Označiti več – omogoča pošiljanje sporočil SMS na več stikov ali pa izbrisati več stikov naenkrat

Dodati na Blokirane – z vklopom te funkcije preprečite stiku, da bi vas poklical

Dodati v tipko – nastavitev hitrega izbora za tipki M1 in M2

Nastavitve – omogoča prikaz stanja spomina, privzetega pomnilnika, nastavitev Hitrega klicanja, Top10 stikov oziroma

drugih funkcij

Hitro klicanje

Izberite Meni / Telefonski seznam ali v načinu pripravljenosti desno funkcijsko tipko RB (17). Izberite kateri koli stik, pritisnite LB (8) in izberite Nastavitve stika / Hitro klicanje. S funkcijo vključite in nastavite številke. Lahko nastavite in shranite osem številk za hitro klicanje, ki ustrezajo številkam 2–9.

Za vklop Hitrega klicanja v načinu pripravljenosti pritisnite in pridržite eno od osmih alfanumeričnih tipk in telefon bo poklical ustrezno telefonsko številko.

SLIKOVNI STIKI

K osmim stikom lahko prilepite sliko klica in uporabiti Hitro klicanja.

Vstavite nov Slikovni stik

Izberite v načinu pripravljenosti tipko za Slika stikov (14). Izberite enega od osmih stikov in s tipko LB (8) izberite urejanje. Vpišite ime, številko in sliko klicatelja iz datoteke ali iz kamere ter shranite.

Klicanje na Sliko stika

Izberite v načinu pripravljenosti tipko za Slika stikov (14). Izberite enega od osmih stikov in s tipko za klica (9) opravite klic.

SPOROČILA

Telefon omogoča sprejemanje in pošiljanje besedilnih sporočil SMS in MMS. Pri vstopu v meni se prikaže:

Napiši sporočilo – ustvarjanje in pošiljanje novega SMS

Prejeto – prejeta sporočila

Osnutki – shranjena sporočila za poznejše Delo

Za poslati – sporočila za pošiljanje

Poslana sporočila – poslana sporočila

Brisati sporočila – namenjeno za brisanje sporočil

Nastavitev sporočil operatorja – posebne nastavitve, zahtevajo podporo operaterja

SMS predloge – vnaprej nastavljen seznam sporočil

Nastavitve – omogoča nastavitve privzetega pomnilnika, stanje spomina ipd.

Napiši sporočilo

Izberite Meni / Sporočilo / Novo. Vnesite besedilo sporočila. S pomočjo tipk #(13) lahko preklapljate med malimi / velikimi črkami / številkami, s pomočjo *(11) pa lahko vložite posebne simbole. Pritisnite LB (8), tel. številko vnesite ročno ali jo izberite s seznama stikov in izberite Poslati.

Preberi sporočilo

Za branje sporočil Izberite Meni / Sporočila / Prejeto, izberite ustrezno sporočilo in pritisnite na LFT (8) za prikaz.

ZGODOVINA KLICEV

Izberite Meni / Zgodovina klicev. Iz glavne ponudbe vstopite v Zgodovino klicev, kjer se prikažejo neodgovorjeni klici, klicane številke in prejeti klici

VEČPREDSTAVNOST

1. Radio FM

Izberite Meni / Večpredstavnost / Radio FM. S tipko Gor / Dol (18) prižgete / ugasnete radio. S tipko Na Levo (11) / Na desno (13) premikate frekvenco.

S tipko LB (8) prikažete naslednje možnosti:

Seznam postaj: prikaže seznam ročno ali samodejno poiskanih postaj.

Ročno vnašanje: Postaje je mogoče poslušati z ročnim vnašanjem frekvence. Če želite vložiti 89,9, zadostuje pritisniti na "89 # 9".

Samod. iskanje: Samodejno poiščite postaje. Postaje se shranijo pod tipke 1–9.

Nastavitev: izbor predvajanja na ozadju. Izberite tipko # ali * in potrdite LB (8).

2. Predvajalnik avdio

Telefon omogoča predvajanje glasbenih datotek, npr. tipa MP3.

3. Odzivnik

Izberite Meni / Večnamensko / Odzivnik. S tipko LB (8) lahko zaženete snemanje, predvajanje, spremenite prostor za shranjevanje ali format datoteke.

4. Kamera

S pritiskom na tipko Kamera (15) ali Meni / Večnamensko / Kamera prižgite vgrajeno kamero. S pritiskom na tipko Kamera (15) naredite posnetek. S tipko LB (8) vstopite v meni, kjer lahko pregledujete slike ali pa spreminjate nastavitve kamere.

5. Pregledovalnik slik

Izberite Meni / Večnamensko / Pregledovalnik slik. Izberite sliko in s pritiskom na tipko LB (8) lahko sliko prikažete, jo pošljete, preimenujete, zbrišete itd.

UPORABNIŠKI PROFILI

Izberite Meni / Uporabniški profili. Na razpolago imate štiri profile: Glavni, Tihi, Sestanek, Zunaj.

Nastavitve lahko prilagodite konkretnim dogodkom ali okolju.

NASTAVITVE

Za vstop izberite Meni / Nastavitve.

1. Nastavitve telefona

Izberite Meni / Nastavitve / Nastavitve telefona. S pomočjo te funkcije je mogoče nastaviti naslednje parametre:

Čas in datum – Nastavitve časa, datuma, časovnega območja in formata.

Načrtovan vklop/izklop

Jezik – Nastavitve jezika telefona in privzetega jezika za pisanje besedil.

Lastnosti prikaza – nastavitve ozadja in informacij na zaslonu

Samodejna nastavitvev časa – nastavite na vključeno ali izključeno

Razsvetljava LCD/tipk – Nastavitvev časa, ko se ugasne LCD in tipkovnica, nastavitvev svetlosti LCD

Vodič skozi nastavitve – nastavitve datuma, časa in melodije klicev z hitrim vodičem

2. Nastavitve klicev

Izberite Meni / Nastavitve / Nastavitve klice.

ID klicalca: Omogočite ali onemogočite to funkcijo.

Drug klic: Omogočite ali onemogočite to funkcijo, izberite možnost za preveritev trenutne nastavitve te funkcije.

Preusmeritev klica: Določite ali in v katerih primerih naj se prejeti klici na vaš mobilni telefon preusmerijo na drugo določeno telefonsko številko.

Blokiranje klicev: Blokada števil, ki jih sami vnesete ali ki vas kličejo.

Napredne nastavitve: Tukaj lahko vključite opozorilo na glede časa klica, ponavljajoč klic, način prevzema klica.

Opozoriti na čas trajanja klica.

Svarilo: Nekaterne funkcije zahtevajo podporo operaterja.

3.GPS

Ta funkcija omogoča poslati trenutno lokacijo telefona v obliki sporočila SMS v pameten telefon. Izberite Meni/Nastavitve/GPS.

Stanje GPS: izberite vključiti

GPS številke: nastavite ročno ali iz seznama števil, ki jim bo omogočeno pridobiti pozicioniranje telefona.

Pridobitev GPS pozicioniranja

Iz pametnega telefona (številka mora biti v seznamu GPS števil) pošljite sporočilo v obliki GPS ali LOC na telefon EasyPhone FP. V nekaj minutah boste prejeli SMS z napotkom na lokacijo telefona.

4.Način letenje

Izklopite vse oddajnike v telefonu. Izberite Meni / Nastavitve / Način letenje.

5.Način GPRS

Vklopite/izklopite GPRS podatke. Aktivni podatki omogočajo hitrejšo lokalizacijo telefona s pomočjo GPS pri SOS alarmu.

6.Strežnik telefonske tajnice

Nastavitve telefonske tajnice.

7.Varnost

Za varovanje osebnih podatkov lahko nastavite zaščito kartice SIM ali telefona.

8.Obnovitev nastavitv

Ko vpišete geslo „0000“, se nastavitve telefona vrnejo v izhodišče.

ORGANIZATOR

1. Koledar

V koledarju imate lahko datum, dodati dogodek,

zbrisati dogodek.

2. Računalnik (računalo)

Ta funkcija navadno omogoča funkcije kot je računalo, vklj. s plus, z minus, množenje in deljenje.

3. Alarm

V budíku lahko nastavite pet alarmov s ponavljanjem, z zakasnitvijo ali s tipom svarila.

4. Seznam nalog

Nastavitve nalog in njihove opombe.

5. Upravitelj datotek

Upravitelj datotek upravlja datoteke v telefonu in na zunanji spominski kartici.

NASTAVITVE SOS

Ta funkcija omogoča po pritisku SOS tipke (4) samodejno pošiljanje opozorilnega sporočila SMS in poklicati nastavljene številke. Izberite Meni / Nastavitve / Nastavitve SOS.

Omogočiti SOS: vključite za omogočanje

Zaznavanje padca: Po vklopu te funkcije se v primeru padca uporabnika ali telefona vklopi funkcija SOS. Funkcija se lahko ročno onemogoči za 20 sekund s tipko Vklop / Izklop (16).

Ton SOS alarma: Aktivacija zvoka v primeru SOS

alarma

Zapoznel klic: Čas, po katerem začne telefon klicati SOS številke in pošiljati sporočila SMS. V tem času se lahko alarm onemogoči

SOS številka: pet števil, na katere se pokliče in pošlje sporočilo SMS v primeru alarma

SOS SMS: Vkllop funkcije pošiljanja sporočila SMS

Besedilo sporočila SOS SMS: Nastavitve zvoka sporočila SMS

SOS tipkovnica: Način omogočanja alarma s tipko SOS (4)

Če je funkcija SOS vključena, z daljšim pridržanjem tipke „SOS“ omogočite funkcijo SOS, ki bo potekala sledeče:

Zaslišite glasen alarm, hkrati bo na vse številke klicev v sili poslano sporočilo SMS z vnaprej določeno vsebino: Nato se začne klicanje nastavljenih števil za klice v sili, vsaka številka bo poklicana trikrat. Klic SOS se ustavi, če bo katera od oseb klic sprejela ali če nobena od oseb klica ne sprejme niti po tretjem klicu.

Pomembno opozorilo: Telefon je opremljen s funkcijo pošiljanja lokacije telefona s pomočjo sporočila SOS po sprožitvi alarma SOS. Lokacija se določa na osnovi dostopnosti signala GPS ali

Wi-Fi omrežja.

Če ni dostopno nobeno od teh omrežij, se lokacija določi s pomočjo BTS.

Za kontrolo dostopnosti GPS vpišite v telefon ukaz*#99*#, za dostopnost WiFi omrežja pa *#88*#. Za lokalizacijo pozicioniranja so potrebni vsaj trije fiksni sateliti ali dva Wi-Fi omrežja.

Dobavitelj telefona, operater in ponudnik zemljevidov na storitev pošiljanja lokacije ne nudijo garancije ter ne jamčijo glede pravilnosti rezultatov in dostopnosti storitve. Zagotavljanje storitve se lahko tudi brez opozorila v kateremkoli trenutku konča.

STORITVE

1. Bluetooth

Funkcijo lahko vključite in nato poiščete drugo napravo Bluetooth, telefon se združi z drugo napravo in se uporabljata skupaj. Preko Bluetooth lahko nastavite tudi zunanji pomnilnik, dostop do zvočnih datotek, itd. Izberite Meni/Storitve/Bluetooth.

2. Storitve

Storitve, ki jih zagotavlja mobilni operater

Specifikacije napajalnega adapterja

Ime, naslov in registracijska številka proizvajalca naprave	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong, 1891486
Številka modela naprave	EP-770-FPB,FPR
Ime ali zaščitna blagovna znamka, registracijska številka in naslov proizvajalca adapterja za izmenični tok	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn

	District,ShenZhen City,China
Identifikacijska oznaka modela adapterja za izmenični tok	TC06
Napajalna napetost	100–240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Izhodna napetost	5 V
Izhodni tok	0,55 A
Izhodna moč	2,75 W
Povprečna učinkovitost v aktivnem načinu	70,69 %
Učinkovitost pri majhni obremenitvi	60 %

Poraba energije v
stanju brez
obremenitve

0,0077 W

Garancijski in pogarancijski servis

Garancija NE VELJA za:

- Namestitve strojne programske opreme, ki je drugačna od prvotno nameščene na telefon EVOLVEO.
- Elektromehanske ali mehanske poškodbe telefona, povzročene z neprimerno uporabo (npr. počen zaslon, počeno sprednje ali hrbtno ohišje telefona, poškodovan/a napajalni priključek microUSB, reža za kartico SIM, reža za kartico microSDHC, vhod za slušalke ipd.)
- Poškodbe zvočnika in slušalk, povzročene s kovinskimi delci.
- Poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- Napake, povzročene z običajno obrabo.
- Škode, povzročene z nepooblaščenimi popravili
- Strojno programsko opremo telefona, če zahteva posodobitev zaradi sprememb parametrov mobilnega omrežja
- Napake mobilnega omrežja

- Baterijo, če po 6 ali več mesecih ne ohranja prvotne kapacitete (garancija na kapaciteto baterije je 6 mesecev).
- Namerne poškodbe.

Garancijski in pogarancijski servis

Popravila in servis je mogoče opravljati le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko mobilni telefon poškodujete in izgubite garancijo.



Odstranjevanje: Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je v državah Evropske unije treba vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje po končanih življenjski dobi odstraniti ločeno v okviru ločevanja odpadkov. Ne odlagajte teh izdelkov med splošne gospodinjske odpadke.



IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da telefon EVOLVEO EasyPhone FP izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za dani tip naprave.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti najdete na
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce/Dovozca/Importer/Importőr/Uvoznik

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka republika

Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó/Proizvajalec

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Baterija izdelana:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co., Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Izdelano na Kitajskem

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Vse pravice pridržane. Videz in tehnična
specifikacija izdelka se lahko spremeni brez
predhodnega obvestila.