

Благодарим ви, че
избрахте мобилен телефон **EVOLVEO**.

ВАЖНО ИЗВЕСТИЕ

BG

- Използвайте слушалки с микрофон, за да провеждате разговори по време на шофиране. Спирайте автомобила си встрани от пътя само за да се обадите по телефона при спешен случай.
- Изключете телефона си, когато се качвате на борда на самолета, и не го включвайте на борда.
- Бъдете особено внимателни, когато използвате телефона в близост до пейсмейкъри, слухови апарати или други електронни медицински устройства, които могат да смущават работата на телефона.
- Никога не се опитвайте да разглобявате телефона сами. Ако имате проблеми с телефона, се обърнете към вашия търговец или сервиз.
- Не свързвайте телефона към зарядното устройство, ако батерията не е поставена.
- За зареждане използвайте само оригиналния адаптер за зареждане и стойката за зареждане.
- Защитете телефона си от магнитни полета.
Дръжте я на недостъпно място

- предмети с магнитни елементи, като например кредитни карти.
- Защитете телефона си от течности. Ако влагата проникне в батерията или я разяде, незабавно я извадете и се свържете с вашия дилър.
- Не използвайте телефона на места, където е твърде студено или твърде горещо. Никога не го оставяйте на пряка слънчева светлина, в прашна среда или при висока влажност.
- Не използвайте течности или мокри вещества със силни разтворители за почистване на телефона.

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА



- 1) Слушалка
- 2) Обем
- 3) Ляв функционален
- 4) Обаждане, отговор на обаждане, история на обажданията
- 5) Любими
- 6) Специални символи
- 7) Метод за въвеждане на текст, изключване на звука

- 8) НАГОРЕ-ДОЛУ в менюто или елементите на менюто
- 9) Камера
- 10) Заклучване - Отключване на клавиатурата
- 11) Включване - Изключване на телефона, Край на повикването
- 12) Десен функционален бутон
- 13) Фенерче

КОМИСИОНИРАНЕ

- 1) Поставете телефона с лицевата страна надолу и свалете задния капак с лицевата страна нагоре.
- 2) Намерете мястото за SIM картата с размер MiniSIM и я поставете с металните контакти надолу.
- 3) Ако искате, можете да поставите и microSDHC карта с максимален поддържан капацитет от 32 GB. Закрепете го, като издърпате металната капачка за заключване в положение LOCK.
- 4) Поставете батерията в телефона. Затворете телефона със задния капак.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- 1) Уверете се, че батерията е поставена в телефона.
- 2) Можете да зареждате телефона си, когато е включен или изключен.
- 3) Портът за зареждане се намира в долната част на телефона.
- 4) Телефонът може да се зарежда директно с включеното 230V зарядно устройство с конектор USB-C или като поставите телефона в стойката и го свържете към зарядното устройство. След като заредите батерията, изключете зарядното устройство от електрическата мрежа.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да включите телефона, задръжете червения бутон на слушалката **(11)**, докато телефонът се включи.

Въведете ПИН кода на SIM картата, ако е необходимо. За да изключите телефона, задръжете червения бутон на слушалката **(11)**, докато телефонът се изключи.

Въведете ПИН кода на SIM картата, ако е необходимо.

ДА ПРОМЕНИТЕ ЕЗИКА НА ТЕЛЕФОНА:

Изберете Меню > 3 пъти стрелка нагоре > Настройки > OK > Phone settings > OK > Language > OK > изберете език > OK

За да изключите телефона, задръжете червения бутон на слушалката **(9)**, докато телефонът се изключи.

БЛОКИРАНЕ НА КЛАВИШИТЕ

За да заключите клавиатурата, преместете ключа за заключване отстрани на телефона нагоре. Преместете го обратно надолу, за да отключите клавиатурата. Паролата за заключване на телефона се използва, ако не

искате други хора да използват телефона ви. Тази парола обикновено се предоставя от производителя на телефона и може да бъде променена впоследствие.

Фабричната парола за това устройство е 1122.

Ако телефонът ви е заключен, няма да имате достъп до него, без да въведете съответната парола. Ако промените фабричната парола, внимателно я запишете!

LIGHTHOUSE

За да включите или изключите, плъзнете превключвателя отстрани на телефона.

MENU TELEFONU

Натиснете стрелката НАГОРЕ, за да влезете в менюто на телефона, и натиснете стрелките НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да преминете през елементите.

Можете да потвърдите избраната опция от менюто, като натиснете бутона **(3)**. За да се върнете към предишното меню или за да отмените избор, обикновено натискайте бутона **(12)**.

ПОКАНА

Въведете телефонния номер на клавиатурата на телефона и натиснете зеления бутон, за да се обадите

(4). Ако има грешка при въвеждането на числото, натиснете десния бутон **(12)** , "Delete" (Изтриване) и последната цифра ще бъде изтрита.

За да отговорите на входящо повикване, натиснете зеления бутон **(4)**.

За да отхвърлите повикването, натиснете червения бутон **(11)**.

За да регулирате силата на звука по време на повикване, натиснете **(2)**.

За да слушате на висок глас (свободни ръце), натиснете бутона **(12)** по време на повикване.

КОНТАКТИ

Набиране на номер от телефонния указател

Натиснете бутона DOWN (Надолу), за да влезете в менюто "Phonebook" (Телефонна книга).

Намиране на желания номер Натиснете бутона на клавиатурата на телефона, съдържащ първата буква на желаното име, и използвайте

бутоните за посока нагоре/надолу, за да намерите конкретното име.

Натиснете бутона **(4)** със зелената слушалка, за да осъществите повикване.

ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕЛЕФОННИЯ НОМЕР В ПАМЕТА НА ТЕЛЕФОНА ИЛИ В SIM КАРТАТА

Напишете номера, който искате да запаметите, на дисплея и натиснете **(3)** Опции > Запазване в телефонния указател > Към SIM картата или Към телефона. Въведете името, под което ще бъде запазен номерът > натиснете бутона **(3)** Опции > Запазете.

НАСТРОЙКИ

Предпочитана памет: избор на паметта, в която да се съхранява контактът

Бързо набиране : след включване бутоните на клавиатурата могат да бъдат назначени на 2 до 9 контакта.

За да се обадите на тези запаметени номера, просто натиснете определения бутон за повече от 2 секунди .

Състояние на паметта: показва използването на капацитета на SIM картата и телефона

ОПЕРАЦИИ

Можете да копирате или премествате контакти

между SIM картата и телефона, като изберете опцията в менюто.

НАСТРОЙКА НА БЪРЗ ИЗБОР M1, M2, M3

Меню > Телефонен указател > изберете Контакт > Опции > Добавяне към определен клавиш > изберете M1, M2 или M3 > Запазване

СВЕТОДИОД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ

Постоянно запален: Bluetooth е включен

Мигане: пропуснато телефонно обаждане или SMS съобщение

SMS НОВИНИ

В режим на готовност натиснете бутона за посока нагоре и потвърдете с ОК.

НАПИСАЙТЕ ДОКЛАД

Първо, напишете съдържанието на съобщението.

ПИСАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

Натиснете многократно бутона #, за да превключите между режимите на въвеждане (ABC, abc, 123). Когато настройвате опциите abc/ABC, можете да натискате бутоните 2-9, за да въвеждате букви.

Натиснете избрания бутон многократно, за да

въведете някой от символите върху него. Едно натискане на първата буква, две натискания на втората буква и т.н. За да преместите курсора наляво/надясно, натиснете бутоните за посока **НАГОРЕ/НАДОЛУ**.

ВМЪКВАНЕ НА СИМВОЛИ, ИНТЕРВАЛИ, ЦИФРИ

Натиснете бутона *, за да отворите менюто от наличните символи и използвайте клавишите със стрелки нагоре/надолу, за да изберете символ, потвърдете с бутона **(2)**.

Натиснете бутона O, за да поставите интервал. Тази опция не работи в режим на въвеждане на 123 номера.

Когато е избран режим "123", можете да натиснете

за директно въвеждане на единични цифри. За да изпратите въведено съобщение, натиснете **(2)**) Опции > Изпращане > Въмъкване на номер > Добавяне от списък и използвайте стрелката нагоре/надолу, за да изберете получателя на съобщението и потвърдете ОК > Изпращане.

В менюто Съобщения можете да намерите също така Входящи, Изпратени SMS съобщения, Чернови (разбити съобщения), Неизпратени или

Настройки на SMS (опция за настройка на SMS център, изпращане на Входящи) и др.

MMS NEWS

ПРОВЕРКА НА НАСТРОЙКИТЕ НА АКАУНТА ЗА ДАННИ

За да изпратите **MMS** съобщение, акаунтът за данни трябва да е правилно настроен.

Проверете настройките на акаунта за данни, като от главния екран изберете Меню > Настройки > Акаунти за данни. Ако не е създаден акаунт за данни, изберете Опции > Добавяне на GPRS акаунт. Въведете стойностите на APN, прокси според настройките на мобилния си оператор (APN, прокси и други настройки можете да намерите на уебсайта на оператора).

НАПИШЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ MMS И ГО ИЗПРАТЕТЕ

От основния екран изберете Меню > Съобщения >

Напишете MMS съобщение. Първо въведете текста на MMS съобщението, след което добавете снимка, за да изпратите "Добавяне на снимка". След това изберете "Изпращане до" > изберете получателя от списъка или въведете телефонния номер на получателя. Изберете

MULTIMEDIA

УПРАВИТЕЛ НА ФАЙЛОВЕ

Позволява ви да работите с файлове, съхранявани на картата с памет (ако тя е в телефона).

Камера: необходимо е да поставите microSD карта и след това можете да промените настройките

Преглед на снимки: позволява ви да разглеждате снимки, съхранени на картата с памет (ако е поставена в телефона).

МУЗИКАЛЕН ПЛЕЙЪР

Аудиофайловете трябва да са записани на microSD картата в папката "Моята музика".

РЕКОРДЕР

Поставете microSD картата и задайте допълнителни опции за запис в менюто Опции .

FM RÁDIO

За да излезете от менюто на FM радиото,

натиснете бутона с червения телефон.

Ако се намирате в менюто FM радио, можете да натиснете 3 (Опции), за да извикате това локално меню: **Списък на каналите**: Ако вече сте настроили всеки канал със станции, можете да

изберете някоя от тях и започнете да я слушате.

Ръчно въвеждане: въвеждате радиочестотата ръчно.

Автоматична настройка : след потвърждаване на диалоговия прозорец

"Автоматично търсене и запазване на канали?"

Започва се отстраняване на грешки.

Настройки - Фоново възпроизвеждане:

Активиране на режима за фоново

възпроизвеждане, дори след като сте напуснали менюто на FM радиото.

НАСТРОЙКИ

ПРОФИЛИ

Позволява съхранение на до 4 профила:

Основен, Тих, Среца, Външен с възможност за регулиране на вида на сигнализацията, звъненето, силата на звука и др. Можете да персонализирате профилите и да запазите

промените.

TELEFON

ВРЕМЕ И ДАТА

Задаване на датата, часа и включване/изключване на лятното часово време

ЕЗИК

Променете езика на телефона: Изберете Меню > 3 пъти стрелка нагоре > Настройки > ОК > Настройки на телефона > ОК > Език > ОК > Изберете език > ОК

ПРЕДПОЧИТАН МЕТОД НА ПОСТАВЯНЕ

Избор на начин за въвеждане на текст

РЕЖИМ НА САМОЛЕТ

Когато този режим е активиран, SIM картата се изключва и не можете да получавате повиквания или да правите повиквания от телефона.

ЗАДНА СВЕТЛИНА НА LCD ДИСПЛЕЯ

Променете яркостта на дисплея с помощта на бутона **(8)**. Намаляването на яркостта на дисплея ще удължи живота на батерията.

ОСВЕТЕНИ БУТОНИ

Включване или изключване на подсветката на бутоните

