

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z6

I. / 13. 5. 2024



GR

Πίνακας περιεχομένων

Καλώς ήρθατε στο.....	3
Περιγραφή τηλεφώνου	4
Θέση του τηλεφώνου σας σε λειτουργία.....	7
Βασικές λειτουργίες	8
Ρυθμίσεις.....	11
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	12
Πολυμέσα.....	15
Ραδιόφωνο FM	15
Διαχείριση αρχείων	16
Κάμερα.....	16
Διοργανωτής.....	16
Οδηγίες συντήρησης.....	19
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	20

Καλώς ήρθατε στο

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ανθεκτικού κινητού τηλεφώνου EVOLVEO StrongPhone Z6!

Τα κύρια πλεονεκτήματα του τηλεφώνου είναι:

- μεγάλη οθόνη 2,8"
- αντοχή στην κρούση
- Αδιάβροχο IP68
- Κουμπί SOS
- δύο κάρτες SIM
- λειτουργία power bank
- μεγάλη μπαταρία 4.000 mAh

Πιστεύουμε ότι θα μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι με το προϊόν μας!

Περιγραφή τηλεφώνου

	Λειτουργίες		Λειτουργίες
1	Ακουστικό	10	# button
2	Εμφάνιση	11	Κουμπί τερματισμού κλήσης
3	Αριστερό κουμπί λειτουργίας	12	Δεξί κουμπί λειτουργίας
4	Κουμπί πλοήγησης	13	Κάλυμμα μπαταρίας
5	Κουμπί κλήσης	14	Κάμερα
6	Αλφαριθμητικά κουμπιά	15	Φακός
7	Το κουμπί *	16	Ομιλητής
8	Κουμπί 0: Φακός	17	Υποδοχή ακουστικών
9	Κουμπί 8: Τράπεζα ενέργειας	18	Κουμπί SOS



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αριστερό κουμπί λειτουργίας LFT (3)	Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στο μενού αναμονής. Ξεκινάτε τη λειτουργία, η οποία εμφανίζεται αμέσως στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
Δεξί κουμπί λειτουργίας PFT (12)	Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στη λίστα επαφών. Θα επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Διαγράψτε τις πληροφορίες που έχετε καταγράψει.
Κουμπί κλήσης (5)	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε μια κλήση προς τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου. Θα λάβετε μια εισερχόμενη κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων.
Κουμπί τερματισμού κλήσης (11)	Απενεργοποίηση του τηλεφώνου: Κρατήστε πατημένο το κουμπί αναμονής περισσότερο για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε αυτό το κουμπί για να τερματίσετε την κλήση. Πατήστε στην κύρια οθόνη για να απενεργοποιήσετε την οθόνη και να

	κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
Κουμπί πλοήγησης (4)	Μπορείτε να μετακινηθείτε πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά στο μενού. Στην αρχική οθόνη, θα βρείτε λειτουργίες γρήγορης πρόσβασης που μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα. Το μεσαίο κουμπί χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση μιας ενέργειας ή την είσοδο στο μενού.
Αλφαριθμητικά κουμπιά (6)	Σε κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου για κλήση και σε κατάσταση επεξεργασίας σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς.
* κουμπί (7)	Πατήστε το κουμπί "*" δύο φορές στη λειτουργία αναμονής για να εισέλθετε στο σύμβολο "+" για διεθνείς κλήσεις. Στη λειτουργία συγγραφής κειμένου, σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες
Κουμπί 0 - φακός (8)	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φακό
Κουμπί 9 - power bank (9)	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το power bank

Κουμπί # (10)	Αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων στη λειτουργία κειμένου. Αλλαγή προφίλ (παρατεταμένο πάτημα).
Κουμπί SOS (18)	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό SOS.

Θέση του τηλεφώνου σας σε λειτουργία

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να τοποθετήσετε σωστά και με ασφάλεια την μπαταρία στο τηλέφωνό σας.

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στο κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.
2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας.
3. Ελέγξτε ότι το ελαστικό παρέμβυσμα είναι σωστά τοποθετημένο.
4. Βιδώστε τις τέσσερις βίδες στο κάλυμμα της μπαταρίας μέχρι να σφίξουν.

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM και μια κάρτα μνήμης MicroSD

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στο κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία.
4. Τοποθετήστε την κάρτα (ή τις κάρτες) SIM / κάρτα MicroSD στην υποδοχή με την ένδειξη SIM 1(2) / MicroSD.
5. Ελέγξτε ότι το ελαστικό παρέμβυσμα είναι σωστά τοποθετημένο.
6. Βιδώστε τις τέσσερις βίδες στο κάλυμμα της μπαταρίας μέχρι να σφίξουν.

Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή USB. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Το τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί τόσο ενεργοποιημένο όσο και απενεργοποιημένο
Κατάσταση. Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τερματισμού κλήσης (11) για 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκλείδωμα/κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να ξυπνήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (3) ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης (11). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί LFT (3) και στη συνέχεια το κουμπί * (7) για να ξεκλειδώσετε. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε σύντομα το κουμπί τερματισμού κλήσης (11). Μπορείτε να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου στο Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις τηλεφώνου/Ιδιότητες προβολής/Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου.

Καλέστε

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό στο πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε το πράσινο κουμπί (5) για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πράσινο κουμπί (5).

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το κόκκινο κουμπί (11).

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης Πάνω/Κάτω (4).

Βασικές λειτουργίες

Νέα

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα SMS.

Για να εισέλθετε στο μενού, χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης

Αριστερά (4) ή LFT (3)/Μενού/Μηνύματα. Από το μενού Μηνύματα, μπορείτε να γράφετε μηνύματα κειμένου, να προβάλλετε, να απαντάτε, να προωθείτε και να διαγράφετε ληφθέντα και αποσταλμένα μηνύματα κειμένου, να γράφετε έννοιες μηνυμάτων και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Από αυτό το μενού, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επαφές, π.χ. να προσθέσετε μια νέα επαφή, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε υπάρχουσες επαφές. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ταχείες κλήσεις για τους αριθμούς 2-9.

Για να εισέλθετε στο μενού, χρησιμοποιήστε PFT (12) Ονόματα ή LFT (3)/Μενού/Λίστα τηλεφώνων.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πηγαίνετε στον Τηλεφωνικό κατάλογο → Προσθήκη νέας καταχώρησης.
2. Επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο (Στη SIM ή Στο τηλέφωνο).
3. Εισάγετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
4. Πιέστε LFT (3) και επιλέξτε Επιλογή → Αποθήκευση ή Ακύρωση ή πιέστε το κουμπί πλοήγησης (4) και αποθηκεύστε απευθείας.

Ρυθμίσεις ταχείας κλήσης

Αν θέλετε να καλείτε ορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς ακόμη πιο γρήγορα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε επαφές από τον τηλεφωνικό κατάλογο σε κάθε ένα από τα πλήκτρα 2-9.

1. Πηγαίνετε στην επιλογή Τηλεφωνικός κατάλογος/Επιλογές/Ρυθμίσεις καταλόγου/Ταχεία κλήση/Κατάσταση/Απενεργοποιημένη.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση αριθμών/Τροποποίηση για να αντιστοιχίσετε αριθμούς ταχείας κλήσης σε επαφές που είναι ήδη αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ιστορικό κλήσεων

Για να εισέλθετε στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Μενού/Ιστορικό κλήσεων.

Ιστορικό κλήσεων

Εδώ θα βρείτε μια λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις, τις κλήσεις που καλέσατε, τις ληφθείσες κλήσεις και όλες τις κλήσεις. Πιέστε LFT (3) για να ανοίξετε διάφορες επιλογές, π.χ. Προβολή, Κλήση, Αποστολή μηνύματος κειμένου, Αποθήκευση στις επαφές, Προσθήκη στα μπλοκαρισμένα, Διαγραφή.

Ρυθμίσεις κλήσης

Πιέστε LFT (3) για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για κάθε κάρτα SIM, όπως η αναμονή κλήσης και η προώθηση κλήσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία απάντησης και να ρυθμίσετε αποκλεισμένους αριθμούς.

Αναμονή κλήσης: Καθορίστε εάν θα σηματοδοτείται μια νέα εισερχόμενη κλήση με ήχο αναμονής κλήσης όταν μια κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

1. Μεταβείτε στο ιστορικό κλήσεων/ρυθμίσεις κλήσεων/ SIM 1 (SIM 2)/αναμονή κλήσης
2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
3. Πρέπει να ελέγξετε αν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σημειώστε ότι το εύρος των διαθέσιμων λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Προώθηση κλήσεων:

Καθορίστε εάν και σε ποιες περιπτώσεις οι εισερχόμενες κλήσεις στο κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να προωθούνται σε άλλον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.

1. Μεταβείτε στο ιστορικό κλήσεων/ρυθμίσεις κλήσεων/ρυθμίσεις κλήσεων SIM 1 (SIM 2)/προώθηση κλήσεων
2. Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων (Προώθηση όλων των φωνητικών κλήσεων, Προώθηση αν δεν απαντηθεί, Προώθηση αν η κλήση δεν απαντηθεί, Προώθηση αν είναι κατειλημμένη, Προώθηση όλων των κλήσεων δεδομένων).
3. Επιλέξτε Ενεργοποίηση/Σε νέο αριθμό για να προωθήσετε τις κλήσεις σας.
4. Μπορείτε επίσης να Ενεργοποιήσετε/Διαγράψετε τον τηλεφωνητή Επιβεβαιώστε με το Options/Ready και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.

Αποκλεισμένοι αριθμοί - Μαύρη λίστα

Μπορείτε να μπλοκάρετε έως και 20 τηλεφωνικούς αριθμούς. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που βρίσκονται στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών. Ο καλών θα λάβει αυτόματα ένα σήμα ότι ο αριθμός σας είναι κατειλημμένος.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στους αποκλεισμένους αριθμούς

1. Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων/Ρυθμίσεις κλήσεων/Προηγμένες ρυθμίσεις/Μαύρη λίστα.
2. Εισάγετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που θέλετε να προσθέσετε στους αποκλεισμένους αριθμούς.
3. Επιβεβαιώστε πατώντας Option/Finish και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.

Ρυθμίσεις

Προφίλ

Αυτό το κινητό τηλέφωνο προσφέρει διάφορα προφίλ: Κύρια, σιωπηλή, συνάντηση, εξωτερική. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή περιβάλλοντα.

Εδώ είναι μια προσαρμογή της κανονικής λειτουργίας για επίδειξη.

1. Για να εισέλθετε στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Menu/Settings/Profiles/Main/Option/Activate.
2. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο μενού Προσαρμογή.
 - Τύπος ειδοποίησης: Μόνο κουδούνισμα, Μόνο δόνηση, Δόνηση και κουδούνισμα, Δόνηση και μετά κουδούνισμα
 - Τύπος κουδούνισματος: Επαναλάβετε, μία φορά
 - Ήχος κλήσης: Ήχος 1, Ήχος 2....ή επιλέξτε από το αρχείο.
 - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης χρησιμοποιώντας το κουμπί πλοήγησης.
 - Αναφορά: Ησυχία, τόνος 1, τόνος 2,...τόνος 5
 - Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των κουμπιών.
 - Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας: Ησυχία, τόνος 1, τόνος 2,...τόνος 5
 - Απενεργοποίηση του τηλεφώνου: Ησυχία, τόνος 1, τόνος 2,...τόνος 5

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρύθμιση της λειτουργίας SOS

Αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία SOS - εάν πατήσετε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το κρατήσετε πατημένο για 1,5 δευτερόλεπτο, το τηλέφωνο θα καλέσει αυτόματα ή/και θα στείλει μήνυμα κειμένου στις επιλεγμένες επαφές έκτακτης ανάγκης. Εάν δεν έχει οριστεί αριθμός SOS, θα εμφανιστεί η προειδοποίηση "Δεν υπάρχει αριθμός SOS έκτακτης ανάγκης". Τότε θα πρέπει πρώτα να ορίσετε επαφές έκτακτης ανάγκης.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις τηλεφώνου/SOS/SOS/On.
2. Πατήστε Αριθμός SOS - Πατήστε το κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πατήστε το

αριστερό κουμπί για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Υπάρχουν 4 αριθμοί στη λίστα.

3. Επιλέξτε Περιεχόμενο SMS SOS για να ρυθμίσετε το περιεχόμενο του SMS και αν θα στέλνετε μήνυμα SOS μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης.
4. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατάσταση του ήχου συναγερμού: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στο μενού Ήχος συναγερμού.

Το SOS θα σταματήσει αν απαντήσει κάποιο άτομο στην κλήση ή αν κανένα άτομο δεν απαντήσει στην κλήση ακόμη και μετά την τρίτη κλήση.

Σημαντική ειδοποίηση: Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία αποστολής της κατά προσέγγιση θέσης του τηλεφώνου μέσω μηνύματος SOS μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού SOS. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM για τον προσδιορισμό της θέσης του. Η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης εξαρτάται από την πυκνότητα της κάλυψης του δικτύου GSM - στις πόλεις η ακρίβεια είναι δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα, ενώ εκτός πόλεων η ακρίβεια είναι σημαντικά χαμηλότερη. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την υπηρεσία αυτή και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων ή η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο.

προμηθευτής τηλεφώνου, φορέας εκμετάλλευσης ή πάροχος χάρτη. Η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να γίνεται χωρίς η κοινοποίηση τερματίζεται ανά πάσα στιγμή.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις τηλεφώνου/Ωρα και ημερομηνία/Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας.
2. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Προγραμματισμένη ενεργοποίηση

Μπορείτε να ορίσετε δύο προγραμματισμένες ώρες για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Ρύθμιση της γλώσσας/γλώσσας γραφής

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις τηλεφώνου/Γλώσσα ή Γλώσσα πληκτρολόγησης. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Προβολή ακινήτων

Ρύθμιση της ταπτεσαρίας και των δεδομένων της αρχικής οθόνης, αυτόματο κλείδωμα πληκτρολόγιου

Πλήκτρα πλοήγησης

Σας επιτρέπει να ορίσετε τέσσερις συντομεύσεις από το μενού του τηλεφώνου.

Λειτουργία αεροπλάνου

Κλείνει όλους τους πομπούς στο τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις LCD

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και το χρόνο οπίσθιου φωτισμού.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Ασφάλεια SIM 1 (SIM2): Σε αυτή την περίπτωση, αυτό σημαίνει κλείδωμα με PIN. Πρέπει να εισαγάγετε τον σωστό κωδικό PIN για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα PIN. Εάν ενεργοποιήσετε το κλείδωμα PIN, θα πρέπει να πληκτρολογείτε το PIN σας κάθε φορά που ενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το κλειδί ξεμπλοκαρίσματος PIN (PUK). Το PUK χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα και την αλλαγή του PIN. Για να λάβετε έναν κωδικό PUK, επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM.

Ασφάλεια τηλεφώνου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας. Εάν το ενεργοποιήσετε, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος είναι από προεπιλογή 1234, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234. Λάβετε υπόψη ότι μόλις επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα όσα έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή θα διαγραφούν!

Πολυμέσα

Το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να προβάλλει και να αναπαράγει διάφορες μορφές περιεχομένου πολυμέσων (φωτογραφίες, μουσική και βίντεο). Διατίθενται διάφορες εφαρμογές.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Μενού/Multimedia.
2. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας ή σε κάρτα μνήμης micro-SD, επιλέξτε Audio player.
3. Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης micro-SD, επιλέξτε Προβολή εικόνας.
4. Για να αναπαράγετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε κάρτα μνήμης micro-SD, επιλέξτε Video player.
5. Επιλέξτε VCR για να εγγράψετε ένα αρχείο βίντεο
6. Επιλέξτε Sound Recorder για να εγγράψετε ένα αρχείο ήχου

Ραδιόφωνο FM

Το κινητό τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο ραδιόφωνο που σας επιτρέπει να λαμβάνετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

1. Για πρόσβαση στο μενού χρησιμοποιήστε LFT (3)/Menu/FM radio.

2. Πηγαίνετε στο FM Radio/Επιλογή, όπου μπορείτε είτε να εισάγετε χειροκίνητα είτε να αναζητήσετε αυτόματα ένα κανάλι, ρυθμισμένο να αναπαράγεται στο παρασκήνιο.
3. Πατήστε το κουμπί πλοήγησης για να ενεργοποιήσετε ή να διακόψετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε τα κουμπιά * (7) και # (10) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
5. Χρησιμοποιήστε τα δεξιά και αριστερά κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο διαθέσιμο κανάλι.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της συχνότητας.

Διαχείριση αρχείων

Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για να διαχειριστείτε τα αρχεία σας όπως χρειάζεται. Προβολή, αντιγραφή, μετακίνηση και εκτέλεση άλλων λειτουργιών συντήρησης σε αρχεία όπως εικόνες, βίντεο, μουσική και εφαρμογές που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα microSD.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Μενού/Διαχείριση αρχείων

Κάμερα

Για να εισέλθετε στο μενού, χρησιμοποιήστε LFT (3)/Menu/Photo. Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει τη λειτουργία λήψης, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες πατώντας το κουμπί πλοήγησης. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης microSD στο κινητό σας τηλέφωνο πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

Διοργανωτής

Για να εισέλθετε στο μενού χρησιμοποιήστε LFT (3)/Menu/Organiser.

Φορτιστής OTG

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τράπεζα ενέργειας με λειτουργία OTG για τη φόρτιση άλλων συσκευών.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση Organizer/Charging OTG/Closed. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 8 στο κύριο μενού.
2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας την υποδοχή OTG και το καλώδιο USB.

Ξυπνητήρι

Από προεπιλογή έχουν οριστεί πέντε απενεργοποιημένοι συναγερμοί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα, περισσότερα ή όλα αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε συναγερμό.

1. Μεταβείτε στο Organiser/Χρονολόγιο/Επιλογή ρυθμίσεων συναγερμού/Επεξεργασία
2. Επιλέξτε Status/On για να το ενεργοποιήσετε.
3. Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο.
4. Επιλέξτε τον αριθμό των επαναλήψεων: Μία φορά/κάθε μέρα/ιδιοκτησία
5. Επιλέξτε τον ήχο συναγερμού, είναι διαθέσιμοι πέντε ήχοι κλήσης
6. Αποθηκεύστε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε εκδηλώσεις, ραντεβού και επισκέψεις.

1. Μεταβείτε στο Organizer/Calendar και θα εμφανιστεί ο τρέχων μήνας με τις ημέρες της εβδομάδας.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να πλοηγηθείτε οριζόντια και κάθετα.

Προσθέστε μια εκδήλωση στο ημερολόγιο

1. Πατήστε LFT (3) για να ανοίξετε το κύριο μενού.

2. Πηγαίνετε στο Ημερολόγιο/Επιλογές/Προσθήκη εκδήλωσης.
3. Εισάγετε το θέμα του συμβάντος - εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα του συμβάντος - ορίστε τον τύπο συμβάντος, την υπενθύμιση, τη μέθοδο επανάληψης, την τοποθεσία του συμβάντος, την περιγραφή του συμβάντος και αποθηκεύστε.

Αριθμομηχανή

Η εύχρηστη ενσωματωμένη αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας επιτρέπει να εκτελείτε βασικές μαθηματικές πράξεις.

1. Μεταβείτε στο Organizer/Calculator.
2. Εισάγετε αριθμούς χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
3. Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για την αριθμητική πράξη
4. Πατήστε το κουμπί πλοήγησης (=) για το αποτέλεσμα.
5. Πατήστε το κουμπί * για να εισαγάγετε το 00.
6. Πατήστε το πλήκτρο # για να εισαγάγετε ένα δεκαδικό σημείο.
7. Πατήστε LFT (3) για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς.

Bluetooth

Με το Bluetooth, μπορείτε να ανταλλάσσετε δεδομένα με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth δωρεάν.

Bluetooth on/off:

1. Μεταβείτε στην επιλογή Organiser/Bluetooth/Connections.
2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Ορατότητα:

Μπορείτε να επιλέξετε αν το κινητό σας τηλέφωνο θα είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth που βρίσκονται κοντά σας.

1. Επιλέξτε on/off για να κάνετε το τηλέφωνό σας ορατό/αόρατο.

Η συσκευή μου:

Βρείτε άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth στην περιοχή σας στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε.

1. Μεταβείτε στο Organiser/Bluetooth/My devices/Αναζήτηση νέας συσκευής. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να

πραγματοποιήσετε ζεύξη και πατήστε το αριστερό κουμπί ή το κουμπί πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε ζεύξη.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στην επιλεγμένη συσκευή.

Λήψη πληροφοριών μέσω Bluetooth

1. Όταν μια άλλη συσκευή προσπαθεί να στείλει ένα αρχείο στο τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση.
2. Πατήστε το αριστερό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή του αρχείου.

Αποστολή πληροφοριών μέσω Bluetooth

1. Βρείτε τα αρχεία που θέλετε να μοιραστείτε, πατήστε **Επιλογές/Αποστολή/Μετάδοση μέσω Bluetooth**.
2. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής με την οποία θέλετε να μοιραστείτε τα δεδομένα ή επιλέξτε να αναζητήσετε μια νέα συσκευή (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Οι συσκευές μου**) και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό πλήκτρο για αποστολή.

Σημειώσεις

1. Πηγαίνετε στο **Organiser/Notes**.
2. Εισάγετε μια σημείωση και αποθηκεύστε.

Οδηγίες συντήρησης

Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό του εξοπλισμού.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

- Εγκατάσταση firmware διαφορετικού από αυτό που είχε αρχικά εγκατασταθεί στο τηλέφωνο EVOLVEO.
- Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη στο τηλέφωνό σας που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση (π.χ. ραγισμένη οθόνη, ραγισμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα, κατεστραμμένη υποδοχή τροφοδοσίας USB, υποδοχή κάρτας SIM, υποδοχή κάρτας microSDHC, είσοδος ακουστικών κ.λπ.)

- Ζημιά στο ηχείο και τα ακουστικά που προκαλείται από μεταλλικά σωματίδια.
- Ζημιές από φυσικές επιδράσεις όπως φωτιά, νερό, στατικός ηλεκτρισμός, υψηλή θερμοκρασία.
- Βλάβες που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη ειδικευμένο άτομο
- Το υλικολογισμικό του τηλεφώνου σας, εάν χρειάζεται ενημέρωση λόγω αλλαγών στις παραμέτρους του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Αποτυχίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας
- Η μπαταρία εάν δεν διατηρεί την αρχική της χωρητικότητα μετά από 6 μήνες ή περισσότερο (η εγγύηση χωρητικότητας της μπαταρίας είναι 6 μήνες).
- Εσκεμμένη ζημιά.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση

Οι επισκευές και η συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης για προϊόντα EVOLVEO (περισσότερα στη διεύθυνση www.evolveo.com), διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύησή σας.



Διάθεση: Το σύμβολο του διαγραμμένου δοχείου στο προϊόν, στη συνοδευτική τεκμηρίωση ή στη συσκευασία σημαίνει ότι στις χώρες της ΕΕ, όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους ως διαχωρισμένα απόβλητα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα σε μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα.



Δ'ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει με το παρόν ότι το EVOLVEO StrongPhone Z6 πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων και των

κανονισμών που ισχύουν για αυτόν τον τύπο συσκευής.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκεται στη
διεύθυνση <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Εισαγωγέας / Κατασκευαστής

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Τσεχία

Παραγωγός / Παραγωγός / Κατασκευαστής / Gyártó

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Πνευματικά δικαιώματα © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η εμφάνιση και οι τεχνικές
προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.