HU

QUICK START GUIDE

EVOLVEO

StrongPhone WiFi

Bevezetés

1 Csavarja ki a csavarokat

A hátlap eltávolításához, csavarja ki a csavarokat, az óra járásával ellentétes irányban.

2 Távolítsa el a hátlapot

Távolítsa el a hátlapot

3 Helyezze be a SIM kártyát

A hátlap eltávolítása után a képen látható módon helyezze be a SIM kártyát.



4 Helyezze be a microSD kártyát

Helyezze be az SD kártyát az olvasóba a képen látható mód szerint

5 Helyezze be az elemet

Helyezze be az elemet, majd helyezze vissza a hátlapot, és csavarja vissza a csavarokat az óra járásának megfelelően

6 Töltse 12 órán keresztül

Ajánljuk, hogy a készüléket, az első használata előtt 12 órán keresztül töltse.

Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék tömítései mindig megfelelőek legyen, csak így biztosítható a vízállóság.

A készülék leírása

Amennyiben nyelvet szeretne váltani,
kérjük, nyomja meg a középső gombot a balirányba

Tisztelt Vásárlónk, köszönjük, hogy ezt az EVOLVEO márkájú mobiltelefont választotta. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, a készülék biztonságos használatához:

■ Az EVOLVEO StrongPhone WiFi mobiltelefont úgy terveztük, hogy szokásos készülékeknél ellenállóbb legyen, egyenesen elpusztíthatatlan.
■ Az EVOLVEO StrongPhone WiFi mobiltelefon megkapta az IP67 tanúsítványt, azonban ez a tanúsítvány sem nem garantálja a készülék teljes vízhatlanságát.
■ A fülhallgató bemenetét és a microUSB bementét mindig tartsa tisztán, ügyeljen vízhatlan záró kupakok használatára, továbbá a készülék hátlapján található csavarok mindig legyenek megfelelően behúzva, csak ebben az esetben maradhat a készülék porés vízálló.
■ Tekintettel a készülék sokszínű használatára, ill. az ebből származó szükséges intézkedésekre a vállalatunk nem vállal semmilyen felelősséget a folyadékok okozta károkért.
■ A készülék kijelzője edzett üvegből készült, amely egy bizonyos magasságból történő kemény felületre ejtve, berepedezhet. Ez nagymértékű erő behatástól, vagy a kijelző deformációjától keletkezhet. Ha a készülék kijelzője megsérült, akkor sem próbálkozzon meg otthon megjavítani. A kijelző berepedése, a készülék helytelen használatából származik, amelyre nem vonatkozik a garancia.
■ A készüléket azonnal tisztítsa meg, amennyiben olyan anyagokkal került kapcsolatba, amik szennyeződéseket okozhatnak, mint pl.: festékek, sminkek, élelmiszer, olajok, stb. Csatlakoztassa le az összes vezetéket, kapcsolja ki a készüléket, majd puha, enyhén nedves törlővel tisztítsa le. Ne használjon háztartási tisztítószereket, spray-jeket, oldó- és súrolószereket, vegyi anyagokat.
■ Ha a mobiltelefont folyadékba ejtette, ne nyomkodja a készülék gombjait, törölje át tiszta, száraz törlővel, majd távolítsa el az akkumulátort, és hagyja kiszáradni majd távolítsa el az akkumulátort, és hagyja kiszáradni a készüléket.
■ Ez a készülék egy bonyolult elektronikus berendezés, ezért, óvja az ütések, a mágneses terek, fémreszelék, vagy más fém részek elől.
■ A mobiltelefon üzemi hőmérséklete 0°C-tól 40°C-ig terjed, a készüléket -20°C és 45°C közt tárolhatja.
A magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletek károsíthatják a telefon akkumulátorát, egyes esetekben magát a készüléket is.
■ Használjon csipeszt a microSIM kártya átalakító adapterrel történő eltávolításához a felesleges és veszélyes hajlítások/feszítések elkerülése érdekében. Így megelőzheti a microSIM kártya csatlakozó sérülését.
■ Ne használja a készüléket kültéren viharok esetén, ez kárt tehet a készülékben, továbbá a személyek egészsége is veszélybe kerülhet. A vállalat nem vállal semmilyen felelősséget ezekben az esetekben.
■ Ne manipuláljon a hangszóróval, ne helyezzen apró tárgyakat a készülék nyílásaiba, tilos a készüléket lefesteni - ezek a tevékenységek befolyásolják a készülék működését, ill.a vízhatlan kupakok sérüléséhez vezethet.
■ Az EVOLVEO StrongPhone WiFi mobiltelefont az EU előírásainak megfelelő teszteltték a rádióhullámokat, WiFi és a Bluetooth. Amennyiben szeretné, csökkenti a magas frekvenciás energiák emberi testre gyakorolt hatásait, csökkentse a közvetlen kapcsolatot a készülékkel, pl.: Bluetooth handsfree készlet segítségével, esetleg növelje a készülék és a teste távolságát.
■ A készüléket TILOS önállóan szerelni, a készülék szétszerelése, ill. a csavarok eltávolítása a készülék meghibásodásához vezethet, amelyet nem fed a garancia.

Adatforgalom bekapcsolása (Internet)
Feltétlenül GSM lefedettséggel rendelkező helyen szükséges tartózkodni. Az adatkapcsolat bekapcsolását a következő menüpontban teheti meg (Menü->Beállítások->Kapcsolatok->Adatszolgáltatások-bekapcsolás). Ezután indítsa el az Opera internet böngészőt és próbáljon csatlakozni az internetre.

WiFi
WiFi hálózat hatósugarában kell tartózkodnia. Válassza ki a: Menü->Beállítások->WiFi-választ és a kívánt hálózatot->jellemzők- kapcsolódás. Amennyiben szükséges, adja meg a WiFi jelszót.

WiFi Hotspot
Hozzon létre vezeték nélküli WiFi hálózatot telefonja körül. Ekkor képes lesz telefonja internet elérését megosztani más eszközökkel, mint például a laptopjával. Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva az adatkapcsolat (Internet). Ezután aktiválja a WiFi hotspotot (Menü->Beállítások->Internet megosztás->WiFi Hotspot – Be). A telefon rákérdez arra, hogy be kívánjuk-e kapcsolni a WiFi-t. Válassza ki az Igen-t. Ezután az WiFi-n keresztüli adatkapcsolat elérhető más eszközök számára is.

MMS beállítások
Hozzon létre a szolgáltatójánál egy adatfiókot (Menü->Szolgáltatások->Adatfiók->új adatfiók létrehozása). Ennek beállításairól további információkat a szolgáltatója weboldalán, az MMS beállítások menüben talál.

Probléma megoldások

A készüléket nem lehetséges bekapcsolni
- Nem nyomta eléggé hosszan a készülék bekapcsoló gombját = ***Tartsa lenyomva a készülék bekapcsoló gombját legalább 3 másodpercig***
- Lemerült elemek = ***Töltse fel az elemeket***
- Hibás SIM kártya = ***Ellenőrizze a SIM kártyát, esetleg cserélje ki***

A telefont nem lehetséges feltölteni
- Hibás csatlakozás = ***Ellenőrizze a csatlakozást, cserélje ki a vezetéket, a töltőt***
- Alacsony a töltési feszültség = ***Először töltse a készüléket fél órán keresztül, majd csatlakoztassa le a töltőt, majd kezdje meg újra a töltést, de most már töltse fel teljes mértékben***
- Hibás töltő = ***Csak megfelelő töltőt használjon***

Nem lehetséges hívást kezdeményezni
- Hibás SIM kártya = ***Ellenőrizze a SIM kártyát, esetleg cserélje ki***
- Hibás számot próbál meg tárcsázni = ***Hívja újra a telefonszámot***
- Lemerült az egyenlege = ***Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával***

Hibás híváskezdeményezés
- Hibás számot próbál meg tárcsázni = ***Hívja újra a telefonszámot***
- Helytelen beállítások = ***Ellenőrizze a hívásblokkoló beállításokat***

Nem lehetséges SMS-t küldeni
- Ez a funkció nincs a SIM kártyáján engedélyezve vagy nincs beállítva az SMS központ száma= ***Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával és állítsa be az SMS központ számát.***

Hibás PIN kód
- Háromszor helytelenül adta meg a jelszót = ***Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával***

Az automatikus zárolás hibája
- Hibás jelszó megadása = ***Vegye fel a kapcsolatot az EVOLVEO szerviz központtal***

A mobil telefon önállóan kikapcsol
- Lemerült elemek = ***Töltse fel a készüléket***
- Hibás beállítások = ***Ellenőrizze, hogy nincs e bekapcsolva az automatikus kikapcsolási funkció***
- Véletlen hiba = ***Kapcsolja be újra a készüléket***

A készülék a bejövő hívás esetén nem jelez
- A hangerősség a minimum szinten van ***Állítsa be a hangerősséget***

Nem működik a webkamera
- A webkamera csak Windows XP rendszerrel működik. Későbbi Windows verziókhoz nincsenek elérhető

Műszaki adatok
- Nagyon ellenálló gumiborítású test
- Vízálló az IP67 tanúsítvány szerint
- Ütésálló
- 2.4 QVGA képernyő
- GSM: 900/1800/850/1900 MHz
- UMTS 2100/850/1900
- SIM1 (UMTS)/SIM2 (GSM)
- Bluetooth 2.0
- WiFi/WiFi HotSpot
- GPRS/SMS/MMS/WAP
- microSDHC slot
- FM rádió, MP3 lejátszó
- 2.0 megapixel kamera, Elülső VGA kamera
- Digitális hangrögzítő
- Zseblámpa

A garancia NEM VONATKOZIK a következőkre:
■ a nem megfelelő használatból származó mechanikai sérülésekre (pl.: berepedt kijelző, sérült elülső, vagy hátsó borítás, sérült microUSB, vagy fülhallgató csatlakozás, stb.)
■ természeti elemek okozta sérülések, mint a tűz, víz, statikus elektromosság, hőingadozás, stb.
■ helytelen szerelésből fakadó sérülések
■ szándékos károkozás

Hulladék megsemmisítése

A csomagoláson jelzett és a kézikönyvben megjelenő fentebb jelzett szimbólum azt jelenti, hogy az EU-banminden elektromos és elektronikus készülék, elem és akkumulátor az élettartam lejárta után az osztályozott hulladéklerakókban szabad elhelyezni. Ezeket az eszközöket TILOS a háztartási hulladéklerakókban elhelyezni.

CE 0700 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az ABACUS Electric spol. s r.o. vállalat ezennel kinyilatkoztatja, hogy az EVOLVEO StrongPhone WiFi (EAN: 8594161334972) készülék megfelel azon szabványoknak és előírásoknak, amelyek az ilyen típusú készülékekre vonatkoznak.
A megfeleloségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálja a ftp://ftp.evolveo.eu/ce honlapon.

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.
Minden jog fenntartva.
A dizájn és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatóak. Nyomtatási hibák fenntartva.

www.evolveo.eu