


SK

QUICK START GUIDE



EVOLVE Gladiator RG400

www.evolve-europe.com

Rýchle zapnutie

1 Otvorte kryt SIM karty

Otočte skrutky proti smeru hodinových ručičiek, ako ukazuje fotografia a následne otvorte kryt batérie.




2 Vložte SIM kartu

Aplikovaním mierneho tlaku vložte SIM kartu do praveho slotu.



3 Vložte microSD kartu

Mierne zatlačte microSD kartu a uistite sa, že je vložená v pravej patici.



4 Vložte batériu



5 Vložte späť zadný kryt

Namontujte kryt batérie a následne pevne utiahnite skrutky.



6 Nabíjajte 12 hodín

Silno doporučujeme pri prvom použití telefónu plne nabíjať batériu po dobu 12 hodín.

Popis prístroja



Upozornenie

- Mobilný telefón **EVOLVE Gladiator RG400** získal certifikáciu IP67, tzn. že je za presne definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15°C až 35°C, tlak 86-106 kPa, 1 metrový stĺpec vody po dobu 30 minút) odolný voči prachu a vode. Ani táto norma však nezaručuje úplnú vodotesnosť prístroja.
- Udržujte preto konektor slúchadiel, SIM slot a microUSB port čisté a poriadne utesené, aby bola „prachotesnosť“ a vodotesnosť zachovaná
- Vzhľadom k mnohým rôznym spôsobom používania, ako napríklad či je alebo nie je zapojený USB kábel, nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie kvapalinou.
- Nepoužívajte telefón vonku v priebehu búrky, za prípadné poškodenie prístroja alebo zdravia súvisiacim s týmto spôsobom používania, nenesieme zodpovednosť.
- Neponárajte telefón bezdôvodne do vody a ani ho zbytočne nevystavujte veľmi nízkym alebo príliš vysokým teplotám.
- Chráňte telefón pred vlhkosťou a parou. V prípade, že vlhkosť do telefónu prenikne, môže spôsobiť jeho prehriatie, skrat či poškodenie celého prístroja.
- V prípade, že vám telefón spadne do vody, nestláčajte tlačidlá klávesnice, ale bezodkladne ich utrite suchou handričkou.
- Tento telefón je zložitý elektronické zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pôsobením magnetického poľa.
- Neprepichujte reproduktor, nekladajte do otvorov žiadne predmety, nenatierajte telefón farbou - všetky tieto činnosti ovplyvňujú funkčnosť a tesnosť telefónu.
- V prípade, že je telefón po servisnom zásahu, môže

byť znížená jeho odolnosť voči prachu a vode.

- Popis používania mobilného telefónu a používateľského rozhrania sa môže líšiť od tejto príručky vzhľadom k firmware verzii vášho prístroja a špecifickým podmienkam telefónneho operátora.
- Opravy a servis je možné prevádzkať výhradne v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny EVOLVE (viac na www.evolve-europe.com), v opačnom prípade môžete telefón poškodiť a prísť o záruku.

Dôležité obchodno-právne ustanovenia

- Výrobca/distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predošlého upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním.
- Výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame či nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, nech už vzniknú akýmkoľvek spôsobom.

Bezpečnosť

- Zámok SIM karty: Táto funkcia ochráni vašu SIM kartu pred neoprávneným používaním inými osobami. V prípade, že je PIN kód zámku SIM karty aktivovaný, musí byť zadávaný pri každom zapnutí mobilného telefónu, v opačnom prípade bude možné uskutočniť iba núdzový hovor.
- Poznámka: PIN kód je heslo slúžiace k uvedeniu SIM karty do prevádzky. V prípade, že je PIN kód zadany 3x za sebou nesprávne, SIM karta sa uzamkne. V takomto prípade potrebujete pre odmknutie SIM karty tzv. PUK kód. PUK kód získate súčasne s PIN kódom pri zakúpení SIM karty. V prípade, že ste ho neobdržali, kontaktujte svojho telefónneho operátora.

Zámok telefónu

- Táto funkcia chráni váš telefón pred neoprávneným používaním inými osobami (továrnske heslo je 0000).

Riešenie problémov

Telefón nie je možné zapnúť

- tlačidlo pre zapnutie telefónu nebolo pridržené dostatočne dlho = **pridržte tlačidlo pre zapnutie prinajmenšom po dobu 3 sekúnd (a dlhšie)**
- batéria je slabá = **nabite batériu**
- SIM karta zlyhala = **skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu**

Nabíjanie telefónu zlyhalo

- kontakt je poškodený = **skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku**
- nabíjacie napätie je príliš nízke = **najprv nabíjajte približne pol hodiny, následne nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabite batériu úplne**
- nesprávna nabíjačka = **použite správnu nabíjačku**

Nie je možné telefonovať

- zlyhala SIM karta = **skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu**
- chyba vo vytáčaní čísla = **vytočte číslo znovu**
- vyčerpaný kredit = **kontaktujte operátora**

Častočné zlyhanie hovoru

- nesprávne telefónne číslo = **skontrolujte tel. číslo**
- chybné nastavenie = **skontrolujte blokovanie hovoru**

Nie je možné poslať SMS

- služba nie je pre vašu SIM aktivovaná alebo nie je nastavené číslo SMS centra = **kontaktujte operátora a zisťajte číslo SMS centra**

Chybný PIN kód

- trikrát ste zadali chybný PIN kód = **kontaktujte operátora**

Chyba automatického zamknutia

- zadanie chybného kódu (zabudnutie kódu) = **kontaktujte servisné centrum pre EVOLVE**

Mobilný telefón sa sám vypína

- batéria je slabá = **nabite batériu**
- chyba v nastavení = **skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia automatického vypnutia**
- náhodné zlyhanie = **znovu zapnite telefón**

Telefón pri prichádzajúcom hovore nevyzváňa

- hlasitosť je stlmená na minimum = **znovu nastavte hlasitosť**

Špecifikácia

- Vodotesné (IP67)
- Vysielačka
- Dual SIM
- Odolný proti nárazom a vibráciám
- Svetidlo s vyhradeným tlačidlom
- 2,2 " displej
- Displej 240 x 230 pixlov, 262 000 farieb
- GSM 850/9001800/1900 MHz
- Polyfónne vyzváňanie / vibračné vyzváňanie
- GPRS trieda 12
- Bluetooth 2.0
- SMS / MMS / WAP
- FM rádio
- MP3 prehrávač
- VGA fotoaparát
- Video rekordér
- Video prehrávač
- Konektor microUSB
- Li-Ion batérie 1 700 mAh

Čelá verzia používateľskej príručky

ftp://ftp.evolve-europe.com/mobile_phone/



Záručný servis

Váš balíček s telefónom, ktorý zasielate k oprave, by mal obsahovať: prístroj zabalený proti poškodeniu prepravou (bublínková fólia) - platný záručný list, prípadne daňový doklad obsahujúci IMEI prístroja - popísanú chybu – váš kontakt (adresa, telefón, email).

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo revidovať tento dokument alebo kedykoľvek a bez predošlého upozornenia ukončiť platnosť tohto dokumentu a nenesie žiadnu zodpovednosť, v prípade, že je prístroj používaný inak, ako to bolo doporučené vyššie.



PREHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto prehlasuje, že model **EVOLVE Gladiator RG400** spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadení. Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícii na - <ftp://ftp.evolve-europe.com/ce>

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.

www.evolve-europe.com