

148.5mm

MANUAL **EVOLVEO®**
 MODEL VERSION / DATE
Ptero Q2 / Q2+ I. / 20.06.2023
Ptero Q2W / Q2W+

105mm

CZ

Instalační manuál

Otevřete levý a pravý panel pomocí šroubů Vytáhněte přední panel zespodu

Instalace základní desky

Umístění základní desky Vložte I/O konektory do I/O slotu Umístěte základní desku na místo a připevněte ji šrouby

Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD vedle základní desky (volitelné)

Podpora šestí 2,5 "SSD nebo 3,5 "HDD (volitelné)

Umístěte disk SSD na místo Upevnění SSD pomocí šroubů M/B ze zadní strany

Umístěte HDD na místo Přišroubujte HDD do rámečku pomocí šroubů na stranách Přimontujte držák s SSD nebo HDD na místo

Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD na spodní držák

Vyjměte držák ze spodní části skříně Umístěte disk SSD na místo Upevnění SSD pomocí šroubů M/B Umístěte HDD do umístění na horní straně držáku

Upevněte HDD pomocí šroubů z vnitřní strany držáku Zasuňte HDD do držáku Upevněte HDD pomocí šroubů ze stran Vložte držák zpět do spodní části skříně

Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD na držák základní desky

Vyjměte držák Umístění 1x 3,5"HDD nebo 2x2,5"SSD Vložte 2x2,5" SSD do držáku Připevněte je pomocí šroubů M/B ze zadní strany držáku

Vložte 1x3,5" HDD do držáku Upevněte jej pomocí šroubů ze zadní strany držáku Upevněte držák pomocí šroubů do skříně

Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD na krytu PSU

Umístění 1x2,5" HDD nebo 2x3,5" SSD Odšroubujte šrouby a vyjměte držák Vložte 2x2,5" SSD do držáku Připevněte je pomocí šroubů M/B ze zadní strany držáku

Vložte 1x3,5" HDD do držáku Upevněte jej pomocí šroubů na zadní straně držáku Upevněte držák pomocí šroubů Levý HDD podle obrázku

Ventilátory na přední straně

Umístění ventilátoru Vložte 3x120mm nebo 3x140mm ventilátory na pozici Upevnění ventilátorů pomocí šroubů

Ventilátory na zadní straně

Umístění ventilátoru Vložte 1x120mm ventilátor na pozici Upevnění ventilátorů pomocí šroubů

Ventilátory na horní straně

Pozice ventilátoru Vložte 3x120mm nebo 2x140mm ventilátory na místo Upevnění ventilátorů pomocí šroubů

Ventilátory na krytu PSU

Pozice ventilátoru Vložte 3x120mm ventilátory na místo Upevnění ventilátorů pomocí dlouhých šroubů z horní části ventilátoru

Příčná instalace karty VGA

Umístění karty VGA Vyjmutí slotu pro kartu PCI Vložte kartu VGA do slotu Připevněte ji pomocí šroubů

Vertikální instalace karty VGA

Vyjmutí slotu pro kartu PCI Umístěte prodlužovací kabel na místo Umístěte druhou stranu do slotu Umístěte kartu VGA do slotu a upevněte ji pomocí šroubů

Instalace napájecího zdroje

Umístění napájecího zdroje Umístěte napájecí zdroj na místo Připevněte jej pomocí šroubů

Instalace USB 3.0

Zapojení konektoru USB 3.0 k základní desce Porty I/O na horní straně Připojte konektor HD Audio k základní desce

Instalace zvuku HD

Připojte konektor HD Audio k základní desce

Připojení kabelů

Zapojte konektor LED HDD do konektoru na základní desce podle označení
 Zapojte konektor LED POWER do konektoru na základní desce podle označení
 Zapojte konektor POWER SW do konektoru na základní desce podle označení

"+" připojte k "+",
 "-" připojte k "-"

Součástí balení jsou dva přední panely:
 - mřížka
 - sklo

Prachový filtr a přední panely jsou přichyceny magnety a díky tomu lze jednoduše upravovat vzhled počítačové skříně.

Specifikace:

- 4 porty x 5V ARGB 3pin konektor ventilátoru
- 4 porty x běžný 3pinový FAN konektor ventilátoru
- 2porty x 3pinový konektor LED pásku
- 1 port x 5v ARGB 3pin připojení k M/B
- 1 port x SATApřipojení ke zdroji napájení
- 1 port x 2pin připojení k LED přepínači

Funkce:

- Ruční ovládní stisknutím tlačítka LED
- Stisknutím tlačítka LED na 3 sekundy změňte režim na ovládní základní desky
- Stisknutím tlačítka LED na 5 sekund vypnete napájení LED
- Stisknutím tlačítka LED se vrátíte k ručnímu ovládní pomocí tlačítka LED
- Lze připojit až 4ks ventilátorů ARGB a 2ks LED pásku.
- Náhodný RGB efekt od prvního spuštění

Chlazení počítačové skříně

Ptero Q2+ a Q2W+ mají instalované tyto ventilátory:
 3x 120mm ARGB - přední část
 1x 120mm ARGB - zadní část

Jeden z výše uvedených ventilátorů je tzv. MASTER a tento je připojen k tlačítku LED na horní části počítačové skříně. K ventilátoru MASTER jsou připojeny zbylé tři ventilátory tzv. SLAVE. Součástí počítačové skříně Ptero Q2+ a Q2W+ je i kabel ARGB pro připojení ovládní ventilátorů k základní desce.

Ruční ovládní LED ventilátorů pomocí tlačítka LED

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontajneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do neřádného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Ptero Q2, Q2+, Q2W, Q2W+ jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EC. Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://ftp.evolveo.com/cz/>

Dovozce / Výrobce
 Abacus Electric, s.r.o.
 Planá 2, 370 01, Česká republika
 Vyrobeno v Číně.

Copyright © 2020 Abacus Electric, s.r.o.
 Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.