


MANUAL

MODEL
Panthera
Ursus

EVOLVEO®

VERSION / DATE
I. / 9. 6. 2025



SK

■ PRÍSLUŠENSTVO

x14

SKRUTKY ZÁKLADNEJ DOSKY A SSD

x7

SKRUTKY PRE NAPÁJACI ZDROJ

x4

SKRUTKY PRE HDD

x5

ZVIAZKY PRE KÁBLE

x3

MEDENÉ VALCE

x12

DLHÉ SKRUTKY VENTILÁTOROV

x1

MEDENÉ NADSTAVCE

x2

SPONKA

x1

REPRODUKTOR

■ MONTÁŽ VENTILÁTOROV - EVOLVEO Ursus

■ UMIESTNENIE VENTILÁTOROV A VODNÉHO CHLADENIA - EVOLVEO Panthera

2x 120 mm ventilátor

1x 240/280 mm podpora vodného chladienia

2x 140 mm ventilátor

1x 120 mm podpora vodného chladienia

3x 120 mm ventilátor

1x 120 mm ventilátor

2x 120 mm ventilátor

■ MONTÁŽ CHLADIČA - EVOLVEO Ursus

■ MONTÁŽ NAPÁJACIEHO ZDROJA

Pozícia zdroja

Vložíte zdroj napájania z pravej strany skrine

Priskrutkujte zdroj

■ MONTÁŽ ZÁKLADNEJ DOSKY

Vloženie I/O krytu

Umiestnenie základnej dosky do skrine

Priskrutkujte základnú dosku pomocou priložených skrutiek

■ MONTÁŽ GRAFICKEJ KARTY

■ MONTÁŽ 3,5" HDD / 2,5" SSD

■ PRIPOJENIE KÁBLOV

HDD LED

Pripojte konektor H. D. D LED ku konektoru na základnej doske podľa označenia

POWER LED+

POWER LED-

Pripojte konektor LED diódy POWER ku konektoru na základnej doske podľa označenia

POWER SW

Zapojte konektor POWER SW do kolíka na základnej doske podľa označenia

„+“ pripojte k „+“

„-“ pripojte k „-“

■ PRIPOJENIE VENTILÁTOROV

SLAVE SLAVE SLAVE MASTER REDUCTION

■ KONEKTORY HLAVNÉHO VENTILÁTORA

Na napájanie ventilátora a pripojenie ďalších (podriadených) ventilátorov.

Ovládanie podsvietenia pomocou tlačidla RESET/LED na prednom paneli skrine.

5V ARGB - pre adresovateľné osvetlenie RGB (3pin) na základnej doske.

Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ musí byť všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odovzdané do triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto prehlasuje, že prístroj EVOLVEO Ursus a Panthera spĺňajú požiadavky poznámok a predpisov platných pre tento typ prístroja. Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese <http://ftp.evolveo.com/CE/>.

Dovozca / Výrobca

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Vyrobené v Číne

Všetky práva vyhradené.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.